

# हुमारे जदा साधन

<sup>लेखक</sup> राम अनुवादक अतुल-\_\_\_



नेशनल युक्त ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली

# 1981 (शक 1903)

राम, 1978 हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

To 6 50

मुख पृष्ठ भगीरथ जलप्रपात, गगोती

(छायाक्त सदीप शकर) Original Title OUR WATER RESOURCES

Hindi Translation HAMARE JAL SADHAN

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट इडिया, ए-5, ग्रीन पाक नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और गजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा द्वारा मृद्रित। in the Sear 3331 & Spraties

यह पुस्तक उस सामान्य पाठक के लिए निष्टी गयी है जो किसी भी तरह से व्यावसायिक रुप से जल से नहीं जुड़ा है। यदि जल से जुड़ा कोई व्यावसायिक इसे पढ़ेगा तो उसे निराण होना पड सकता है। इस पुस्तक में मैंने भारत के जल साधनों को सहाप में एक परिप्रेक्ष्य मे रखने का प्रयास किया है। सिचाई के लिए जल की उपलब्धता पुस्तक का केंद्रीय विषय रहा है। वेशक यह विषय हलका प्रतीत होता है, किंतु हुमारे निए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारा कल्याणमय भविष्य इस वात पर टिका हैं कि हम उपलब्ध जल के उपयोग में कितने सफल हो सकते हैं। जल, विद्युत और परिवहन जसे क्षेत्रों में भी प्रगति अत्यन्त आवश्यक है। इनसे जुड़ी औद्योगिक और नगर सवधी आवस्यकताओ पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है। मुख्य विषय से सबधित प्रमुख पक्षी पर प्रकाश डाला गया है। जहा आवश्यक समझा गया है, आकड़े दे दिये गये है। पंचा हूं। भहा आवश्यक तमझा गया है, आवश्य व पंचा पर है। विभिन्न पाठ्य पुस्तको, समितियो, आयोगो की रिपोर्टी, विचार गोष्टियो की वार्ताओं और मिल्लो के साथ की गयी चर्चा से इस पुस्तक के लिए भा जाताचा जार भावा भ पान जा गया ज्या प्रश्व उत्पाल जा गया सामग्री जुटामी गयी है। पुस्तक मे कुछ लुटिया निक्चय ही होगी। उन्हे

टाटा इस्टीच्यूट आफ फडामेटल रिसच



	विषय-सूची	
1 नेष जीता 2. TII 3 व्याजा विका 4 निवात विषयीत होर 5 जमावनाओ की अन्तिति 6 अमृत 7 त्रिपूल और जोनार 8 काटा 9 महाविपति 10 योजना 11 जनुस्थान और अन्वेषण कि समेतन 12 जल में कीन क्या है' 13 समेतन	333	



्रिंडिमि**च** लील

8902

# एक हो साधन एक ही स्रोत

ताज़ा जल हमें केवन एक ही स्रोत में मिलता है। वह स्रोत है वर्षा यानी आकाश से गिरने वाता जल, जो अपने आप गिरता है और जिसके लिए किसी को कोई पैमा नहीं देना पड़ता।

झीले, हिमनद, निर्द्या, चश्मे, कृष, जल के गीण साधन है और इन्हें भी वर्षा या वक से जल मिलता है। वेशक इन साधनों के जरिए वर्षा का वहता पानी इक्टुंडा हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंच जाता है और उसका तेज वहाव मद्धम पड जाता है। इन कारणों से इनका भी महत्व है, विंतु यह प्रमुख स्नात नहीं है। फिर यह स्नोत इतने विशाल भी तो नहीं हैं। वारिश हुई नहीं कि यह भी ज्यादा देर नहीं चल सकते, यानी हमारे आपके जीवन से भी कम जीवन है इनका। हमारे पास केवल वर्षा ही एक ऐसा माधन, एक ऐमा स्नोन है, जो हमेशा चलता रह सकना है। पिर यह है ती हमारे पास काफी मात्रा म, वर्ना हम साठ करोड न हो पति।

# सारा का सारा देश मे ही

प्राप्त होने वाजा जगभग सारा जल अपने देश में ही मिल जाता है। निब्बत और नेपाल से वह कर आने वाले जल की योडी सी माता को छोड़ कर शेप सारा जल अपने देश में ही वर्षा से मिल जाता है। हमारी भौगोलिक स्थिति वहुन ही अनुकूल है, चाहे इसके कारण बहुत से सीमा विवादों की दिवकत भी हमें उठानी पड़ रही हैं। हमारे जल-स्रोत

# पाचवी ऋतु

दुनिया के पास चार ऋतुए है—बसत, ग्रीष्म, हेमत, और शरद। लेकिन हमारे पास उनसे एक अधिक ऋतु है। वर्षा ऋतु। ग्रीष्म और हेमत के बीच की कड़ी। कितु यह ऋतु सबसे अलग है। इस ऋतु मे एक ऐसे महा-नाट्य के हमें मूक दशन होते हैं, जो हमारी नियति का महानाट्य है और उसके अभिनेता होते हैं मेघ।

#### प्रथम अक

अप्रैल-मई के महीने में सूरज तपता है पूरा-पूरा दिन। इससे उपमहा-द्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों के भू-झेंब तप उठते हैं और इससे जमीन के पास वाली हवा गम हो जाती है। गम हवा अपेक्षाकृत हलकी होती है, इस कारण इन क्षेत्रों पर हवा का दाब कम हो जाता है।

इसके विपरीत दक्षिणी गोलाध में मई-जून सर्वियो के महीने होते हैं। वहा हवा अपेक्षाइत ठडी और घनी होती हैं और इस विस्तृत क्षेत्र पर हवा

का अपेक्षाकृत अधिक दाव पैदा हो जाता है।


इस तरह हमसे दक्षिण की ओर उज्ज्वायु दाय और उत्तर पश्चिम की ओर निम्न बायु दाव बन जाता है। फलस्वरूप हवा बड़ी तेजी से अरब सागर के पार दौड़ने लगती है। किंतु कोई नाटकीय बात घटित नही होती। वस होता इतना ही है कि गर्मी असहा हो जाती हे, ताल तलैया, कुए आदि सूखने लगते हैं और धूल के बगूले आसमान की और उठने लगते है। यही वह क्षण होता है जब हम वर्षी के लिए आकुल हो उठते है।

#### दूसरा अक

मुख घटित होता है, ऐसा मुख जो बहुत ही दुर्वाध होता है। लेकिन म्या घटित होता है, कोई सही नही जानता। अचानक काले और घने बादल न जाने कहा से प्रकट हो जाते है—विजलिया चमकाते हुए गजन गुजाते हुए।

#### तीसरा अफ

तव आकाश से उतरती है सजीली वर्षा, सुदर और प्रसन्तमुख वर्षा,



हमारे देश मे वर्ण लाने वाला अदभुत ऋतु चक्र ।

ताप हरती हुई, अमृत बरसाती हुई। हर साल इसी क्षण की हम वडी उम्मीदो के साथ प्रतीक्षा करते हैं। मौसम की पहली बौछार का आगमन होता है।

जून के पहले सप्ताह में देश में वर्षों के आगमन की शुभ सूचना का सदेशवाहक केरल होता है। इसके तुरत वाद पिण्चिमी घाट के सहारे-सहारे वर्षा उत्तर की ओर गतिमान होती है और पिष्चम की ओर बढती हुई प्रायद्वीप और फिर मध्य भारत के उपर आ जाती है। और एक दूसरी तेज धारा वडी तेजी से बढ कर पिष्चमी बगाल को सरोबार कर डालती है और हिमालय पर्वत श्रृब्बलाओं के साथ-साथ बढती हुई, गगा के मैदान पर से पूमती हुई, सिधु घाटी तक जा पहुचती है। जुलाई के महोने के आते-आते वर्षा पूर्वत हुई, सिधु घाटी तक जा पहुचती है। जुलाई के महोने के आते-आते वर्षा पूर्व हों से पूम गयी होती है। असर वर्षा रानी एक छलाग लगाती है, स्वती है और फिर अगली छलाग में आगे बढ जाती है। लेकिन कभी-कभी यह बड़े-बड़े क्षेत्रों को फलाग जाती है।

भूमि का चप्पा-चप्पा हरियाली से हरा हो जाता है। यहा तक कि चट्टाने भी काई से हरी हो जाती है। ताल तलैया भर जाते है। मच्छरो की

दुगनी से चौगुनी हो जाती है। कोयल वी बूब गूजने लगती है। मेडब टरीते है, मोर नाच उठते है। विरही प्रेमी-प्रेमिका एव-दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो उठते है। इच्छाए प्रवल हो जाती है।

### चौथा अक

आखिरकार एक न एक दिन सभी अच्छी चीजा का अत होता है। सितम्पर के आते-आते वरखा का आना कम होता जाता है और वह ठहरती भी बहुत थोडे समय के लिए है। अक्तूवर आया कि फिर वरखा का आगमन दुलभ हो जाता है। सिफ सर्दियों में वह कुछ विशेष प्रिय स्थलों पर दये पाव आती और तुरत चली जाती है।

# अप्रत्याशित-अनियन्त्रित

हर चचला रूपर्गावता की तरह वर्षा के मन की वात भी कोई नही जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा और न ही कोई उस पर किसी तरह का नियन्त्रण रख सकता है। मौजूदा मौसम नी स्थिति और उसना रुपान देख और जाच कर कुछ घटा पहले ही बताया जा सक्ता है कि अगले कुछ घटो के लिए मौसम कैसा रहेगा। मौसम के वारे मे इस तरह की चेतावनी विमानो के लिए काफी काम की होती है, किंतु कृषि के क्षेत्र में इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। कृषि के लिए तो जरूरी है कि कम से कम कुछ दिनो पहले मौसम के बारे मे सही-सही पूबसूचना दी जाये। उदाहरण के लिए, हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा वि अगले आठ दिनों मे हरियाणा के साथ लगते जिलों मे पाच या इससे ज्यादा सेटीमीटर बारिश होने वाली है या नहीं, या अगले हफ्ते या पखवाडे मे मौसम खुश्क रहेगा या नहीं । यदि मौसम के बारे में इस तरह की पूबसूचना दी जा सके तो हम उसी के अनुसार खेती की सिंचाई कर सकते है और इसका असर भी बडा जबरदस्त पडेंगा। लेकिन अभी इस तरह की पुत्रसूचना देना समव नहीं ही पाया है। इसके कुछ ठोस कारण है। वर्षा एक ऐसी ऋतु चन में सित्रय, एक-दूसरे पर निभर, अनेक परिवतनशील कारणी पर निभर करती है, जो बडी तेजी से बदलते रहते है। अर्थात् यह चक बहुत ही मुक्त, विशाल और जटिल है। यह सच है कि इस क्षेत्र में अनेक तरीकों से काम किया जा सकता है। किन्तु यह सब कागजो पर है, अभी तक इन पर अमल नही किया गया है ।

मेघ नीता 5

इम दोरान हम एवदम वेनस हैं। बरखा आती है, थोड़ा रुनती है और चली जाती है और हम उसके बारे में बुछ नहीं बता पाते। शायद बाद में कभी हम नता पाय कि यह सन वेंसे होता है।



जाओ अपने खेतो को बोजो । बारिश जरूर होगी।

चूकि हम उसके बारे में कोई पून सूचना नहीं दे सकते, इसलिए यह देख कर अस्वाभाविक नहीं लगता कि किसान खेतों का पानी दे रहा होता है और दो-एक दिन बाद बारिश भी टपक पडती है।

अप्रत्योशित का मतलब जरूरी नहीं कि वह अनियन्त्रित भी हो । वैज्ञानिक ऐसी परियोजनाओ पर काम कर रहे हैं, जिन में वे वारिश को जमीन पर इतिम रूप से लागे का प्रयत्न कर रहे हैं। क्वित्रम रूप से वर्षो कराजे के प्रयास को बीजारोपण कहा जाता है। इस तमिक में वार्षा कर के सामग्री के छोट-छोटे कण भारी माला में इस उम्मीद के साथ मिला वियं जाते हैं कि इन से किसी तरह से जल-कण सुषत्नित होकर वर्षों के ६०

नीचे टपक पडे । आम किस्म का नमक, सिल्बर आयोडाइड, सालिड काबन डायाक्साइड जैसी सामग्री इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रयोग की जाने वाली और भी कछ किस्म की सामग्रिया हैं, जिन में से कुछ तो वडी

ही विचित्र किस्म की है। इस तरह के प्रयोगो वी नाटकीय सफलता के प्रारम्भ मे जो दावे क्यि गये थे, उनके कोई विशेष परिणाम नही निक्ले हे । हमारे देश मे भी इस तरह के कछ प्रयोग किये गये जिनके परिणाम ऊपरी तौर पर तो काफी उत्साह-जनक थे, लेकिन थे सदिग्व । अधिकाश प्रयोगकर्ताओ द्वारा अब जो दावे किए जा रहे हें, वे बहुत ही साधारण है । महसूस यह किया जा रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के अनुकृत बादलो को बीजारोपित करके लक्ष्य-क्षेत्र मे 10-20 प्रतिशत तक वर्षों में बढोतरी की जा सकती है, कि तु हवा जिस रुख वह रही होती है, उस तरफ आगे वारिश कम होती जाती हैं। इस तरह के साधारण दावो का समथन या खडन करना बहुत कठिन है। कारण यह है कि प्रयोग के निष्कष आक्डो पर आधारित होना जरूरी है और प्रयोग किसी भी प्रकार के आग्रह या बाह्य तत्व से मुक्त हो, क्योकि बिना बीजा-रोपण के भी तो वर्षा होती है। ऐसी स्थिति मे समयको और आलोचको दोनो के लिए गुजाइस होती है।

कृतिम वर्षा कराने की विधि का आधार वैज्ञानिक दृष्टि से ठोस प्रतीत होता है । वीजारोपित जरों के गिद जल वाष्प के सघनित होने की सभावना होती है और इस तरह बादल में कुछ अतिरिक्त बूदे पैदा हो गाती हैं। लेकिन वर्पा के लिए वादल के कुछ और घना होने के अलावा भी कुछ चाहिए। यह दूसरी प्रतियाए बीजारोपण द्वारा कैसे और दिस सीमा तक प्रभावित होती है, जब हम ऐसे प्रश्न पूछने लगते है तो बुछ अनिश्चित बाते समझ में आने लगती है। चाहे जो कुछ भी हो वास्तविक अनुभव बताता है कि फिलहाल वर्षा में नाटकीय परिवतन नहीं होने वाले है। यदि वास्तव में इस क्षेत्र में साधारण दोपों के भी बुछ ठोत नतीजे निकल

आयें तो वे भी हमारे लिए वहुत महत्वपूण हो सक्ते हैं । इस सूरत मे वर्षा का वितरण बदलने को उम्मीद की जा सक्ती है, चाहे वह कितनी ही कम हद तक क्यो न हो । कि तु इसी परिवतन का वडा जवरदस्त असर पडेगा । जरा सोचिए तो, पास के वर्षा की कमी वाने क्षेत्रो मे वुछ अतिरिक्त बादलो को पठाने से क्या कुछ हो सकता है।

मेप लीला 7

वास्तव में हम दुविधा में उलझे हुए हैं। हमारे सामने ऐसा एक क्षेत्र है, जिसमें महत्वपूण विकास की अनेक सभावनाए छुपी हुई है, लेकिन परिणाम बड़े ही अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हमें प्रयोग के इस क्षेत्र में पूरी तरह जुट जाना चाहिए या इस तरफ कराई ध्यान नहीं देना चाहिए। तरनिक्षेत्र से अनुसाविता के प्रश्न खड़े हो सकते कि समस्ति सफलता के पार हो लागत-प्रभाविता के प्रश्न खड़े हो सकते सम्मी अनिसा या नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में अनुसधान के लिए काफी धन लगाने की जरूरत है, हालांकि धन के पूरी तरह से ब्यथ हो जाने का खतरा साथ जुड़ा हुआ है। इन प्रयोगों के लिए वायुधान खरीदने, उन्हें चलाने और तैयार हालत में रखने की लागत ही सबसे बड़ी लागत होंगी। वाकी तो बुनियादी तौर पर सगठन सबधी प्रयास ही होंगे। अतत हमें इन सभी वातों के लिए अर्थ का प्रवध करना होगा तो कि सिद्ध किया जा सके कि यह प्रयोग सफल हो सकते है या नहीं। अभी तो हमें इतने पर ही सतुष्ट रहना है कि वर्ष ने केवल अपरायशित है, बल्क अनियादित भी।

#### मन स्थितिया

यायावर, अनियमित, सैलानी, स्नेहमयी, अकरूण, विनाशकारी, नूर । वर्षा के व्यवहार को इस प्रकार के कुछ विशेषणों से आभूषित किया जाता है। अक्सर उसके विरुद्ध शिकायती का अबार लगा होता है। कुछ शिकायते वास्तव में सहीं भी होती है, लेकिन कभी-कभी। लेकिन अक्सर हम उसके व्यवहार में मामूली से भी फक से उत्तेजना में आ जाते हैं। इस सबके बावजूद उसना व्यवहार आमतौर पर प्रशसा के योग्य रहता है, वर्ना हम इतनी भारी संख्या में न होते जितने आज है।

# महत्वपूर्ण आकडे

हालाकि हम पहले से सही-सही यह नहीं बता सकते हैं कि किसी खास जगह पर, किसी खास मौके पर, वर्षा क्या करेगी, लेकिन हम निश्चय ही पहले से वर्षों के वारे में आकडे जरूर दे सकते हैं—क्योंकि हमारे पास एक सदी से भी अधिक समय के उसके व्यवहार के लिखित दस्तावेज मौजूद है। इन दस्तावेजो का सार भी लोगो वी स्मितियो मे मीजूद है, जो इनके आधार पर अपनी भविष्यवाणिया करते रहते हैं। हमारे मौसम विज्ञानियो ने इन दस्तावेजो का परिमाणात्मक अध्ययन किया है और उनके आधार पर कुछ मुख्य लक्षण प्रस्तुत किये है और उन लक्षणों के सभावित दाख्या भी की है। वे सुक्कतर लक्षणों और परस्पर सबधों का पता लगाने में भी लगे हुए है, जो मौसम सबधी प्रवस्त्वनाए देने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

अभी तक जिन मुख्य लक्षणो का पता लगाया जा चुका है, वे इस प्रकार

- (1) हमारे देश मे एक बहुत बड़े भाग मे अधिकाश वर्षा जून से सितम्बर के बीच होती है यानी वर्षा तीन या चार महीने की लहर के रूप मे आती है। फिर यह लहर सभी स्थानो पर यकसा वारिश भी नहीं करती है। वारिश के कुछके दौर ही कभी-कभी मौसम की आधी से अधिक वर्षा कर जाते हैं।
- (2) पश्चिमी घाट और हिमालय के निचले इलाको पर वर्षा की भरपूर प्रपा होती है। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात सबसे अधिक कगाल हालत मे होते है और लगभग यही स्थिति हिमालय की ऊची चोटियो की होती है।
- (3) किसी-किसी जगह एक वप कुछ अधिक वर्षा होती है तो दूसरे वप बहुत कम। जिन इलाको मे औसत वर्षा कम होती है उन्हीं मे प्रतिशत परिवतन सबसे ज्यावा होते हैं। जहां औसत वर्षा 200 सं॰ मी॰ होती है, वहा वर्षा में 15 सं॰ मी॰ होती है, वहा वर्षा में 15 सं॰ मी॰ के पिरवतन से कोई अतर नहीं पडता, लेकिन जहां 20 सं॰ मी॰ वर्षा हो औसतन होती है वहां 15 सं॰ मी॰ के इसी अन्तर से बाढ या सुखे की स्थित पैदा हो सकती है। ऐसी नाजुक स्थितिया एक क्षेत्रों में होती है।
- (4) मौसम की कुल वर्षा में तो परिवतन होते ही है, साथ ही उनके वितरण में भी हेरफेर होता रहता है। जून-सितम्बर के मौसम के दौरान ही किसी भी क्षेत्र में सूचा-बाढ-सूखा चक्र चल सकता है।

ऐसे परिवतन हमारे लिए घडी ही चिंता का विषय है। कारण स्पष्ट है। किंतु हम इस विषय मे कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि इनका अध्ययन करते रह और इमने अनुमार अपनी जानकारी में वृद्धि करते रह। सच यह है नि यदि हमारे देण में वर्षा ना मौसमी और भौगोलिक वितरण मुंछ और अधिन समान होता तो हमारा जीवन और भी ज्यादा सहज और सुगम होता। हमारा ष्ट्रिय उत्पादन वड़े स्तर पर निचाई-निर्माण नार्यों ने दिना भी आज से नहीं अधिन होता। काण हम किसी तरह से आसाम या नेत्रण ने आममान पर लंदे अतिरिक्त वादला ने राजस्थान या मराठाडा वी तरफ धनेलने या खरीफ ने मौनम में वर्षा के मुंछ वादलों ने रवी मौनम ने दे लिए वचा नर रखना जानते। यह वात आज नी स्त्री धारिन के बूते में वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और आधिक क्षमता ने मनाल घेरे से वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और आधिक क्षमता ने मनाल घेरे से वाहर ही वीजे है।

असमान वर्षा एव और तरीके से भी हमे परेशानी में डालती है। वर्षा के मौसम में हमारे नदी नालों में जरूरत से कही अधिक पानी आ जाता है और वाद के मौसमा में इनमें बहुत कम पानी रह जाता है। फलस्वरूप साधारण किस्म की नहरें (और छोटे जलाग्रय) हमारे यहा काफी नहीं, क्योंकि यह आमतौर पर ऐसे नदी-नालों ने जल को नियबित, उसके जला उपयोग कर सकती है जिनमें बहाब अपेक्षाष्ट्रत एक्सा होता है। हमें बड़े-बड़े जलाग्रय और इस कारण बड़े-बड़े वाध बनाने पड़ते है ताकि वर्षा के मौसम में वाढ की सूरत में बरसने वाले अतिरिक्त जल को भारी परिमाण में इक्ट्या किया जा सके और वाद के मौसम में उसका उपयोग किया जा सके होता है और महाग भी पड़ता है। किन्तु इनमें से बहुत से बनाये जा सके होता है और महाग भी पड़ता है। किन्तु इनमें से बहुत से बनाये जा सके हैं और खूब काम भी दे रहे हैं। और यही इसानी सूझबूझ और नोशिंग बड़े प्रभावकारी तरीके से सामने आती है।

चाहे गगा हम तक भगीरथ के प्रयासो से पहुची या यह साधारण भूगर्भीय प्रित्रयाओं का परिणाम है, लेकिन इतना जरूर सही है कि गगा हमारे लिए पिवत नदी है। बहुते हुए ताजा जल से भरे सभी नदी-नाले हमारे लिए पिवत है। वास्तव में बहुत सी निदयों के नामों के आगे या पीछे गगा शब्द आता है, किंतु परपरा यही है कि यह रुचिर और मुखर नाम उस सबसे बड़ी नदी के लिए सुरक्षित है, जो उत्तरी मैदानों में से हिमालय की तलहटी के साथ-साथ बहुती है।

वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद भी हमारी बहुत सी नदियों में काफी मावा में जल बहुता रहता है। वे सिचाई, ऊर्जा, परिवहन और उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन नदियों के किनारे सुदर स्थापत्यक्ता से मंडित नगर स्थित है।

#### जल-उपलव्धि

हमारा कल्याण यानी हमारी समृद्धि और सकुलता सिंचाई के विवास पर ही निभर करेगी। इसलिए यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यव है वि हमारे पास कुल जल कितना है और इसमे से वितने जल वा हम आसानी से सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। शुरू में हम यह मान कर चल सकते हैं कि हमें मिलने वाला कुल जल (जो कभी भी वारहमासी सिचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है) वही है, जो हमारी नदियों में वहता है। यह वितना है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सब से पहला काम यहीं होगा कि इसे माप लिया जाये। किन्तु किसी भी नदी या नाले का वहाव मापना इतना सहज या सुगम नही। इसके लिए नदी के निर्वा हिस्से में विभिन्न गहराइयों वाले स्वले पर पानी के वेग को मानना विद्या। मापने के लिए जन स्थलों पर वेशमपी की अल्प को प्रभन विद्या नायों को लए जन स्थलों पर वेशमपी नदी अल्प जन स्थलों पर वेशमपी ने किसी में सुकत विशेष नायों के किए जन स्थलों पर वेशमपी नायों की कहरत होंगी। यह काम बहुत ही श्रमसाध्य और किन है। समय भी इसमें बहुत लगेगा। इसीलिए अभी तक यह पूरा नहीं किया गया है। इमें जहां का तहा रहने भी दें तो एक और भी तरीका है, जो जरा अपरोक्ष है और जिसमें हमारे प्रश्न का अनुमानित जतर मिलता है।

वर्षा के आकड़ो (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदत्त) के आधार पर, किसी भी निर्दिष्ट प्रदेश में वर्षा के रूप में कृत कितना जल गिरा, इसका हिमाव लगाया जा सकता है। वर्षा के रूप में गिरा कुल जल जमीन से वाष्प के रूप में उड जाता है और कुछ जलाश पीधे भाप के रूप में छोड देते हैं। शेष जल नदी में मिलना चाहिए, जो इस प्रदेश में वर्षा के रूप में गिरा है। इस तरह जितना जल वाष्प के रूप में उडा और जितना पींचों ने वाताया में छोड़ा, यदि इसका परिकलन किया जा सके तो हम वर्षा के कुल जल में से छोड़ा, यदि इसका परिकलन किया जा सके तो हम वर्षा के कुल जल में से इसे पटा सकते हैं और तब हमें नदी में जल-विस्तान का मूल्य प्राप्त हो सकता है। इसका परिकलन सबसे पहले श्री खोसला ने किया था।

हमारे देश में लगभग 3,300 लाख हेलटयर भूमि क्षेत्र ऐसा है, जिस में वार्षिक औसत वर्षा एक मीटर से जरा सी अधिक होती है। इस प्रकार

<sup>1</sup> हाल क वर्षों मे डा॰ ए एन छोसला ने हमारे देश में जल साधन के क्षेत्र म उल्लेखनीय योगदान किया है। हालािक वे अब इस क्षेत्र में प्रमुख नहीं है नितु फिर भी हमारी जलसप्दा के उपयोग और मूल्यावन के मामले में हमारी साच उनके विचारा और उपलिक्षियों से निरत्तर प्रमावित होती रही है। व हमारे अभि याजिका के लिए निर्तर प्रेरणा के स्रोत रहे ह।

प्रतिवप 4,000 लाय हेर्न्यर मीटर (एम एच एम) जल हमे मिलता है। इस में में वाष्पीवरण और पीधा द्वारा उच्छात्रित जल वी मात्रा घटानी होगी।

योमला साह्य का तक था कि पौधा द्वारा उच्छ्यसन और भूमि द्वारा बाप्पन भूमि वे निवट की वायु के तापमान पर निभर करता है। इमिलए विसी भी क्षेत्र में मासिक औरत तापमान उस क्षेत्र में जल के मासिक क्षय (जलवाप्पीवरण वे रूप म) से विसी तरीवे मे जुड़ा होना चाहिए। इस सूत्र में अनुसार उन्हाने हर क्षेत्र में लिए अलग-अलग वाष्पीनरण और पौद्या द्वारा जन उच्छवसन की मासिक मान्ना का परिकलन किया। बारह महीने वे मुल्य को जोड कर उन्होंने हर क्षेत्र के लिए वाष्पीकरण और पौधा द्वारा उच्छवसन वा वार्षिव मूल्य मालूम विया। सभी प्रदेशों वे परिणामी वो जोड कर उन्होंने हिसाब लगाया कि पूरे देश में से हर वप वाष्प के रूप में 230 एम एच एम पानी वायुमङल में वापित चला जाता है। इस तरह देया जा सवता है कि हमारे देश में वरसने वाले जल का आधे से अधिक हिस्सा (400 एम एच एम मे से 230 एम एच एम) प्रावृतिक रूप से वायुमडल मे चला जाता है। अनुमान है कि शेष 170 एम एच एम जल प्रतिवय नदियो द्वारा समुद्र में वहां कर ले जाया जाता है और यह भी अधिकतर वर्षा के मौसम मे । 4'0 एम एच एम वर्षा जल को जो दो भागो, (अर्थात वाष्पीकरण और पौधो द्वारा उच्छवसन = 230 एम एच एम और नदी विसंजन = 170 एम एच एम) मे बाटा गया है। पता नहीं कि यह एकदम सही है या नहीं, लेक्नि लगभग सही अवश्य है। खोसला साहब को यह उलटा तरीका इस-लिए अपनाना पडा था, क्योंकि नदी विसजन को सीधे मापने का कोई तरीना उपलब्ध नही है। उनके बाद से नुछ मापें नी गयी है। माप ने यह आकडे केंद्रीय जल आयोग द्वारा इक्टरे किये गये है। इनसे पता चलता है

पुन हेक्टेयर मीटर जल का वह आयतन है, जो एक हेक्टेयर क्षेत्र को एक मीटर सहराई तक भर देता। एक मिलियन हेक्टेयर मीटर दक्त लाख हेक्टेयर कोत को एक मीटर गहराई तक भर देता। यह काफी बड़ी इकाई है। यह 10<sup>13</sup> सीटर या 10<sup>10</sup> धन मीटर (टरा) के बराबर है।

कि वास्तविक नदी-बहाब भायद खोसला साहब द्वारा परिकलित वहाब से अधिक परे नहीं है। इस तरह हम कह सकते है

वर्षा-जल =वाप्पन और पौद्यो द्वारा उच्छवसन +नदी विसजन यानी 400 एम एच एम =230 एम एच एम +170 एम एच एम

इस तथ्य का उल्लेख वाद में किया जायेगा वि 170 एम एव एम नदी-वहाव के दो भाग होते हैं यानी

- (क) भूमि की सतह से 110 एम एच एम का सीधा बहाव।
- (ख) 60 एम एव एम जल का भूमि के भीतर रिसना, जो बाद में नदियों में ही बहु आता है।
- भाग (क) जल वर्षा के तुरत वाद नदी में वह जाता है या वर्फ के रूप में जमने के बाद पिघल कर वहता है।
- भाग (ख) जल धरती के भीतर धीरे-धीरे वहता रहता है और वर्षा ऋतु वीत जाने के काफी अर्सा वाद नदियों में आ मिलता है।

# एक दृष्टिकोण

170 एम एव एम नदी का जल सिचाई के लिए हमारे पास उपलब्ध है। सीचने पर यह जलराशि बहुत विशाल लगती है। समुद्र में वह जाने देन के बजाय इस समूचे जल के इस्तेमाल की हम व्यवस्था कर मकते हैं। इससे प्राष्ट्रतिक सतुलन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा, जो स्पष्ट ही हमारे पक्ष में होगा। वास्तव में हमने प्राकृतिक सतुलन में कुछ सीमा तक पहले ही सशीधन कर लिया है। हमने लगभग 40 एम एच एम वर्षा के जल (30 एम एच एम नहरी जल, 10 एम एच एम कूप जल) का सिचन-कार्यों के लिए उपयोग कर लिया है। हम इस सारे के सारे जल का उपयोग कर सकते हैं। हम 40 एम एच एम वर्षा के जल का अपनी खेती खाशों भूमि कर सकते हैं। हम 40 एम एच एम वर्षा के जल का अपनी खेती खाशों भूमि के प्रतियक्त साम की विचाई में उपयोग कर सकते हैं। हम पिए एम एच एम वर्षा जल के खेती योग्य सारी भूमि के सिचाई की जा सकती है। सिचाई के अलावा

इससे और भी लाभ भी उठाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि सिचाई मे लगते वाला लगभग सारा जल पीघो की उच्छवसन किया द्वारा वायु मे छोड़ दिया जाता है। पीघे वायुमडल मे अपनी सास द्वारा इसे छोड़ देते हैं। बाज 270 एम एच एम आहतिक रण से +40 एम एच एम आहतिक रण से +40 एम एच एम सिचाई से) वाएपन-उच्छवसन से वातावरण मे चला जाता है। यदि 400 एम एच एम जल इसी प्रक्रिया से हवा मे मिलेगा तो वायु मे आद्रता काफी सीमा तक वढ जायेगी। सभावना है कि इससे वर्षा ने परिमाण में भी वृद्धि होगी। इससे छुविम तरीको से जल-यक्र की गति बढाने का सभावना और उजागर हो जाती है। निस्सदेह यह अभी एक अटकल है। विन्तु एकदम बेतुकी अटकल नही। इसके वारे मे हम और अधिक विचार नहीं करेंगे।

#### एक अन्य दृष्टिकोण

आज हमारी जो सीमाए हैं, उन्हे देखते हुए हम इससे अधिक जल का उपयोग नहीं कर पायेंगे। 70-80 एम एच एम जल ने विकास नी सीमा है जो शायद चरम बिंदु है। हमारे पास इससे अधिक वी छूट नहीं है। सीमाए ता है ही, लेकिन इससे आगे जाना शायद उचित भी नहीं होगा। हो सकता है कि समुद्र में निर्देश होरा जल वित्रजन के परिमाण में बहुत अधिक कटौती परिस्थितिकीय दृष्टि से बाछनीय न हो। एक निश्चित सीमा से अधिक समुद्र में नदी जल के विस्तजन को रोकने से एक समय बाद मिट्टी सारीय हो सकती है। इसलिए 170 एम एच एम जल का सिचाई के लिए सभावित उपयोग मात्र एक सैद्धातिक उच्चतम सीमा है। ब्यवहारिक दृष्टि से उच्चतम सीमा है। व्यवहारिक दृष्टि

#### अलक्ष्यता

अपनी नदियों में बहने वाले कुल जल की अपेक्षा केवल उसके एक भाग को ही सिचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तथ्य के पीछे बहुत में ब्यावहारिक कारण है।

मुख्य कारण इस बुनियादी तथ्य मे निहित है कि वर्षा और फलस्वरूप नदी

प्रवाह समय और काल में असमान रूप से विभाजित है। शुप्त मौसम में सिचाई मी चरम आवश्यकता के समय नदियों में अधिक जल नहीं रहता है। वर्षा के मौमम में सिचाई की न्यूनतम आवश्यकता के समय नदियों मे

तालिका 1

नदी घाटी गगा	<del></del>	सुगमता से उपयोज्य एम) (एम एच ए	कठिनाई से उपयोज्य म) (एम एच एम)
गगा	(एम एच	उपयोज्य	उपयोज्य
गंगा	<del></del>	एम) (एम एच ए	म) (एम एच एम)
गगा			
	50	20	30
ब्रह्मपुत्र	40	5	35
सिंघु	8	5	3
नमदा			
ताप्ती			
सावरमती	आदि		
पश्चिमी घ	ाट		
वी नदिया	30	7	23
गोदावरी			
<del>ब्र</del> प्या			
वावेरी			
आदि	40	35	5
लनी			
घग्धर	2	1	1
<b>बु</b> ल	170	73	97
	सिंघुं  नमदा ताप्ती सावरमती परिचमी घ नो नदिया गोदावरी हुटणा नावेदी महानदी आदि  स्मुती सम्मुत	सिंघुँ 8  नमदा ताप्ती सायरमती आदि पश्चिमी घाट शी नदिया 30  गोदावरी हण्णा शवेरी महानदी आदि 40  लूती पन्धर 2	सिंघुं 8 5  नमदा ताप्ती सायरमती आदि पश्चिमी घाट नी नदिया 30 7  गोदानरी हुटणा नानेरी महानदी आदि 40 35  लूती घण्धर 2 1

हमारे जल-स्रोत

काफी जल रहता है। वर्षा के मौसम में इस तरह व्यथ जाने वाले जल का उपयोग करने की अपनी क्षमता बढाने का हमे प्रयत्न करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे पास तीन विकल्प है

(1) इस जल को बाद मे उपयोग के लिए एक्स किया जाये।

(2) इस जल नो किसी दूरस्थ प्रदेश नी तरफ मोड दिया जाये, जहा इसनी तुरन्त आवश्यकता हो ।

(3) खेती के नये तरीको से स्थानीय खरीफ की फसल के लिए इस जल का उपयोग वढाया जाये ।

इन तीन विकल्पो से ही आजकल काम लिया जा रहा है, किंतु इतने बडे स्तर पर नहीं। फलस्वरूप वर्षा ऋतु मे निदयों का काफी जल समुद्र मे वह जाता है। इतना होने के वावजूद कुछ निदयों के जल प्रवाह का पूरा उपयोग किया जा सकता है। सतलुज, ब्यास और कावेरी निदयों का समस्त जल काम मे ले आया गया है, जबिक रावी, नमदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और दूसरी अनेक निदयों के जल का शीघ ही पूरा उपयोग किया जा सकेगा। किंतु देश की दो सबसे बडी निदयों, गगा और ब्रह्मपुत्र, का जल अभी भी सबसे बडी चुनौती वना हुआ है और इसी मे बडी सभावना और अवसर छुपे हुए है। इस समस्या के बारे में सरसरी जानकारी के लिए तालिका। देखें। तालिका में दो गई सप्याए सुनिष्कत रखने का विशेष प्रयत्न नहीं किया या है, किंतु उनसे एक परिश्वय अवश्य मिलता है। हमे पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र, गगा और परिश्रमी घाट की अनेक छोटी-छोटी निदयों के जल एक या अनेक कारणों से बाधना किंत है।

ब्रह्मपुत्र की घाटी अधिकतर पहाड़ी है और इसमें भूक्प आते रहते हैं। गगा और हिमालय श्रृखला के भारतीय भाग में वहने वाली इसकी उत्तरी बाखाओं के पानी को वाधने के लिए उपयुक्त स्थल बहुत से नहीं हैं। वैसे नेपाल में ऐसे कुछ उचित स्थल मौजूद हैं जहां निर्माण काय करने पर दोनो

देशों को लाभ हो सकता है।


निदयों के जल को वाधना जटिल काय है। मात्र तकनीकी पक्ष ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का भी इसमें विशेष ध्यान रखना पडता है।




म्हान्त्रवीदमः की जहनुनुनार भारत सर्वहाणविभागीवमान्त्रवीक्षपर अच्छतितः 🔿 चातः बरपार चा वर्तनन्त्रांवचार 1971

अपेक्षाकृत कम ऊँचाई वाले बाघ तक के लिए जलाशय का आकार (यानी बाधे गये जल का आयतन) काफी वडा होना चाहिए। इसका मतलव हुआ कि गहरी और बड़ी तथा अपेक्षाकृत सपाट घाटी मौजूद होनी चाहिए। जलाशय की चट्टानी दीवारें इतनी भजवूत होनी चाहिए कि वे पानी का दाव सह सके और उनमे पानी रिसे भी नहीं। वाध स्थल पर गहरी द्रोणी भी होनी चाहिए ताकि बाध अधिक लबा न पडे और फलस्वरूप अधिक लागत से भी बचा जा सके। प्रस्तावित जलाशय स्थल पर आबादी भी कम होनी चाहिए ताकि वहा के विस्थापितो को फिर से बसाने की समस्या गभीर न हो जाये। ऐसी वहुत सी बाते स्थल के चुनाव को सीमित करती है। इसके अलावा अपेक्षाकृत बडे आकार के जलाशय केवल पहाडियो के बीच ही बनाये जा सकते हैं। इस कारण पहाडियो में होने वाली वर्षा से मिलने वाले जल को ही बाधा जा सकता है। साथ ही मैदानो मे होने वाली वर्षा के जल का भी इस्तेमाल करना होगा (जैसा कि नहरो और बाढ-सिचाई में)। सीभाग्य से यह तरीका अब और अधिक सुकर होता जा रहा है। वर्षा ऋतु में ही धान की सिचाई की माग अब बढ़ती जा रही है। इस दिशा में केबल अब इतना ही प्रयत्न करना वाकी रह जाता है कि नहरो का जाल बिछाया जाये । यह नहरे केवल वर्षा ऋतु में ही चले । चूिक यह नहरे केवल खरीफ की फसलो की सिंचाई करेगी, इसलिए राजस्व की दृष्टि से यह सुझाव इतना लाभकर शायद न लगे। किंतु इसमे लाभ-लागत का अनुपात साफी अच्छा है। इस तरह गगा के जल के उपयोग को तालिका में दिए गये परिमाण से आगे बढाया जा सकता है।

पिष्यमी घाट से निकल कर बहने वाली छोटी नदियों के जल के उपयोग का मामला इस बात से और जटिल हो गया है कि घाट के पहाडों नी खड़ों डाल का इख अरवं सागर की ओर है। इस तरह की छोटी-छोटी नदियों के द्वारा वर्षा का पानी बड़ी तेजी से वह जाता है और भारी कर्प के वावजूद कोई बड़ी नदी नहीं बन पाती। इसिलए घाट क्षेत्र में हम क्षेत्र छोटी-छोटी परियोजनाए ही हाय में ले मकते हैं। इन पिर्योजनाओं पर भी वहीं प्रतिबंध लागू होगे जिनका उल्लेख हम पहलें कर चुने हैं। इसने अलावा क्षेत्रल एक कम चौटाई वाली तटवर्ती पट्टी (क्षेत्रक्ण) ही हमें मिलती है, जहां पानी की सिचाई के लिए रोका जा सकता है। जिनु इस क्षेत्र में भी नहर, विशाखन नहरे और वाहिकाए काटना इतना आसान नही।





जल को विकायत से बाधने के लिए खड़ी डालो वाली नदी छाटियां कम उपयुक्त होती हैं।

इस नरह लगता यह है कि बहुत थोड़े समय में (कुछ दणका में) हम मीजूदा 40 एम एव एम जल से 80 एम एव एम जल तक सिचाई का परिमाण वडा सकते हैं। आणा है कि शेप 90 एम एव एम जा मी वाफी यडा हिस्सा, प्रोद्योगिकों में विवास होने पर, तिवाई के लिए उपलब्ध हो लावेगा। इसी तरह निवन जल का महत्व भी बहुत वड आपेगा। दोनों हो बातें होना निश्चत है। सिचन जल का महत्व तो निश्चस ही बढेगा बिंतु इस समय हमें यह नहीं पता कि शेप 90 एम एच एम जल का उपयोग किम तरह विया जायेगा। इस विषय में हम गभीरता से सोच या विचार-विमाग तक भी नहीं वर रहे हैं। बहुतु वि बितिदन जल को पिचमी और दक्षिणी भारत है सेती में साने वी आवश्यवना होगी। इस वार्य में अरि दक्षिणी भारत है सेती में साने वी आवश्यवना होगी। इस वार्य में मति वी जाव पार तोना होगा। किमी भी नदीं के ला वा उपयोग करने वे लिए हमें उसरी निजी विभेषना को जानना और मानना पढेगा। साथ हमें यह भी नहीं भूतना चाहिए कि निवाई

जल बहुत सस्ते मे उपलब्ध कराना होगा, यानी इतना सस्ता कि कीडिया के मोल पडे। इसलिए कल्पना गवित से नाम लेते समय योजना नी सुकरता का भी ध्यान रखना चाहिए।

#### भ्रामक औसत और निरर्थक जोड

एक-दूसरे से काफी भिन्न संख्याओं के औसत अवसर बहुत ही भ्रामन प्रभाव पदा नरते हैं। उदाहरण ने लिए, 200 सें भी अ और 20 सें भी वर्षा का औसत 110 सें॰ मी॰ हुआ, जो पूरी अनुकृत स्थिति का द्योतन है। किंतु 20 से॰ मी॰ और 200 से॰ मी॰ वर्षा से 110 सें॰ मी॰ वर्षा के परिणाम प्राप्त करना आसान बात नही। 20 सें॰ मी॰ वर्षा का अथ हुआ सूखा, जविक 200 से॰ मी॰ वर्षों का मतलव सीधे वाढ है। औसत निकालने की इस विधि मे जो किमया हैं, उन्हे नजरअदाज न करते हुए एक पृष्ठ आधार मालूम वरने के लिए हम इन दोनो सख्याओ को एक साथ जोड देते है। वास्तव मे हुआ यह है कि हमने एक-दूसरे से भिन्न सख्याओं का औसत और योग निकालने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ दिया है। ऐसा हम ने सभावित वा अनुमान लगाने के लिए क्या, जो जररी नहीं कि निकट भविष्य में सुकर भी हो। किसी भी परियोजना की सुकरता माल्म करने के लिए उसके सभी पहलुओं की वारीकी से छानबीन की जानी चाहिए। यह काम विशेपज्ञों का है। सौभाग्य से हमारे पास इस प्रकार की विशोपन पर्याप्त सच्या मे हैं। वे विकास परियोजनाओ पर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते है और वडे उत्साह से काय हाथ में लेते है। उनमें से कुछ चुनौतीपूण कार्यो पर काम वरना बेहतर समझते है। बेशक अडचने और वठिनाइयाँ तो मौजूद रहती है।

#### अडचनें

इस मामले में सबसे बड़ी अडचन साधनो कि अभाव नी है, जिसका मतलब हुआ कुशल कार्मिनो, सामग्री और मशीनो का अभाव। यह तीनो ही साधन अपने देश में ही उपलब्ध हैं, किंतु प्रचुर सख्या में नहीं। उनकी अग्रताए तय है और इसके अलावा कुछ और बदिशे भी है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे हाथ में अब कोई परियोजना ही नहीं। यिछले दो ن د

दमना में पूरे किये गुये सि गाई-नायों के कारण ही हमारे यहाँ धाचा न का का जलादन दुगना हो गया है। अनक परियाजनाओं पर नाम चल रहा है और अनेक पर बाम पूरा होने वाला है। बुछ नई परियोजनाओ पर विचार निया जा रहा है और जननी पूरी तरह में पहताल भी जा रही है। इस मोंने पर सबसे बटी जरूरत अग्रताओं म परिवतन और शुरू निष्टियता भार पर तथत थया जर राव जनवाजा ने नारपान जर उठ जाना के हैं। दोना ही के बार म बुछ वस्ते की चेप्टा की जा रही है। फिर बुछ राजनीतिक अटार्ने भी है। किंतु उस सामाजिक देवाव के सामने यह अटचन अपने-आप दव जायगी जा मिचाई वे तजी से बिरास के पस म निरतर वह रहा है। यह दवाव इमिलए भी नह रहा है क्यांकि हुम अपने लगमग आध भोगोलिव शेंत को पहले ही गेंती के नौचे ला चुने हैं। चूनि इससे अधि। क्षेत्र येती के नीचे लाने की समावनाए सीमित हैं इसलिए हम ज्यन को वडान के तरीको पर काम करना होगा। ज्यन का बडान के लिए सब से अधिव महत्वपूर्ण निवेश जल ही है। इसवा मतलब हुआ सिचाई भी मुनिधाए बढाना । सीभाग्य से हम ऐसा वरने म सहाम हैं। अभी निवास भी सभी दामताए हमने चुना नहीं डाली। संदोप में हम जो नाम आज नर रह है वस हम जसको जरा और ज्यादा करना है। अयित जहाँ भी समव है वही निदया और नदा पर बांच बना पर जनमें जल गा नहरा में मोडना होगा बीर जलामय तथा तालाव बनाने हांगे। प्रतिवय 10-20 लाख हेवटे-यर मूमि का पती वे नीचे लाने की योजना है। प्रतिवय यडने वाली जन-मध्या को के बल भोजन हेने के लिए इतना करना जरूरी है। इस योजना मे जरा सी तेजी से आसन्न निमरता सहज निभरता में बदल सबती है। गति यो पहले जैसा ही गायम रखा जा रहा है।

# ख्वाजा खिज्र

अगर हम जमीन मे गढ्ढा खोदें तो हमे सबसे पहले सूखी मिट्टी की हलकी सी परत मिलेगी, इसके बाद इसके कई मीटर नीचे कुछ गीली मिट्टी मिलेगी। अगर इससे आगे भी खुदाई करते जायें तो हमे ऐसी मिट्टी मिलेगी जिसमें से पानी चू रहा होगा। उस जगह गढ्ढे मे पानी इकट्ठा होने लगेगा। जिस गहराई पर पानी इकट्ठा होने लगेता है, उसे सोता-सतह या अतभौम जल-स्तर कहते हैं। इस गहराई से आगे मिट्टी के राध जल से पूरी तरह से भरे होते हैं उनके बीच मे जरा सी भी हवा नहीं होती। अगर हम और गहरे खोदते चले जायें तो अत मे कठीर चट्टान तक जा पहुँचेंग, जिसके आगे कोई खाली जगह नहीं होगी और जल भी नहीं होगा।

कपर जो बात बतायो गयी है, आमतीर पर सभी जगह ऐसा ही देखने मे आता है। बेशक विभिन्न सस्तरो की गहराई और मोटाई मे काफी अतर होता है। कुछ स्थानो पर, वास्तव मे देश के आधे भाग मे, मिट्टी की ऊपरी परत बहुत ही पतली है और कुछ ही मीटर या इससे कम गहराई पर चट्टानो को जाती है। इस क्षेत्र को 'कठोर चट्टानी क्षेत्र' कहते है। कठोर चट्टानो में, विशेषकर कम गहराइयो पर, कुछ पानी हो सकता है या आम-तौर पर होता है। अधिकतर चट्टानो में दरारे, छिद्र या कटाव होते है, जिनमें वर्षो होने पर पानी भर जाता है। कभी-कभी मौसम की वजह से चट्टानो के ट्टने से जममें छेद हो जाते हैं। यह छेद वाली खाली जगहे, पानी आने पर उससे भर जाती है। बलुआ चट्टानो की बनावट ही ऐसी हाती है कि उनमें रघ हाते हैं और उनाद्धधा मेश्यासानी से पानी इकट्कें हो सकता है। विंतु सभी बलुवा पत्थर एक जैसे रघ वाले नहीं होते। कई बहुत ही सम्रथित होने हैं।

चूने का पत्थर बहुत ही अनूठा होता है। चूने के पत्थर की कुछ किस्मे ऐसी होती हैं जिन पर वर्षा का जल वड़ी आसानी से असर डालता है। इसलिए ऐसे चूने पत्थर की चट्टानो मे वरसो से बहते पानी से तरह-तरह के आकारो और शकलो की गुफाए-कदराए वन जाती हैं। यदि जन पर्याप्त माता मे उपलब्ध हुआ तो पूरी चट्टानो के रध्रो मे पानी भर सकता है। इस किस्म की चट्टानों में ही हम जल की जमीदोज धाराए या पानी से भरे वडे वडे गढ्ढे मिलने की उम्मीद रख सकते है। यदि इस तरह चट्टानो का जमाव (छिद्रित चूने का पत्थर) समुद्र के निकट हुआ तो उमका भूगमें हिस्सा भारी मात्रा मे ताजा जल समुद्र मे विमाजित कर नकता है। किंतु इस संवध में हमे विशेष चितित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे देश में जिसे क्षेत्र में चूने के पत्थर की चट्टाने हैं, वह बहुत ही छोटा क्षेत्र है और समुद्र से काफी दूर है। भारत ने अधिकाश क्षेत्रों मे भृमि के अपर दिखने वाली निर्देश और झीलों की तरह भूमि के भीतर जल की कोई वहती धारा या श्रील नहीं है। जब हम अपने देश में भूमिगत जलाशय की बात करते हैं तो हम मिट्टी के रधो या चट्टानो की दरारों में एकब जल की बात कर रहे होते हैं। जब हम मुओ और विजली के कुओ से पानी निकालते है तो यही जल उनमे रिस-रिस कर आता रहता है।

उत्तरी मैदानो (सिंधू और गगा नी घाटियो) में जमीन पर कछारी मिट्टी की मोटी परत जमी है, जो अपने राध्यों में पानी नी भारी माता एकत कर सकती है। मिट्टी के कुल घनत्व का 10 से 40 प्रतिशत हिस्सा खाली छिट्टो से युक्त होना है, जिसमें पानी भर जाता है। इसकी तुलना में चट्टान में छिट्टो और दरारों में भरे जल का घनत्व आमतौर पर बहुत कम होता है।

हमारे देश का आधा भाग बमाल्ट (चीनी मिट्टी), स्फटिक और आस्तेय चट्टानों से दका है। इनम आमतौर पर बहुत कम माना मेर शानी एकत हो पाता है। किंतु अवसर इतने जल से भी काम चल जीता है। मीतेस्ट्टीन नियों भी तरह की हो भूमिगत जल हर जगह मिल सकता है और मिखता भी है। वितु एक स्थान से दूसरे स्थान का भूमिगत जल अपनी प्रागुना, मोना

8902

किस्म में भिन्न होता है। इसके ठोस कारण हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए। मात ज्ञानवधन के लिए नहीं, बल्कि भूमिगत जल के हमारे जीवन का एक महत्व-पूण अग होने के नाते। वेशक मोई व्यक्ति निजी तीर पर नदी पर बाब बाँधने या नहर खोदने में असमथ हो, किंतु वह अपनी जमीन में कुआ तो खोद ही सकता है। इससे बडा बरदान और नया हो सकता है और उस कन्य साधनों के मुकाबले में है भी भरोसे के नाविल। किंतु इसकी भी सीमाए हैं। इसलिए स्थिति वो सही-सही समझना बहुत ही जरूरी है।

#### स्रोत

यदि हम भूमि पर पानी डाले तो हम देखेंगे कि वह मिट्टी के भीतर चला जाता है। इसी तरह वर्षों के पानी नो भी हम जमीन के भीतर चले जाते देख सकते है। इसके अलावा हम यह भी अनसर देखते हैं कि वर्षों के बाद कुओं के पानी का स्तर ऊचा हो जाता है। इसके स्पष्ट हो जाता है कि वर्षों का पानी ही भूमिगत जल का वास्तिवन को है। यह अनुसंधान का विषय कि का पानी ही भूमिगत जल का वास्तिवन को तरह पहुचता है। किंतु हम इस तथ्य को मोटे तौर पर पहले ही समझ चुने है। इसमें भोई महान रहस्य निहित नहीं है।

#### अतस्रवि

सैद्धातिन रूप से एक वडा प्रश्न यह है कि वर्षा वा कितना जल भूमि से तुरत निर्देश में चला जाता है और कितना भूमि के भीतर रिस जाता है ? मिट्टी के भीतर क्ले जाने वाले जल वा कितना अश मिट्टी की उपरी परत से वाप्य वन कर हवा में मिल जाता है और कितना मिट्टी से रिस-रिस कर भूमिगत जल-स्तर तक जा पहुचता है ?

रिस कर भूमिगत जल-स्तर तक जा पहुचता है ?
इन प्रश्नो का कोई एक उत्तर नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर
उत्तर में भिन्नता आ जाती है। इनके उत्तर पर अनेक बात असर डानती
है। पहली बात तो यह कि पानी भूमि के भीतर एक सीमित दर से ही
रिस सकता है। मिट्टी उसके रिसने पर रोक लगाती है। यदि रिसने की

स्वाजा विच्र 25

दर वर्षा के जल के गिरने की दर से कम हुई तो अतिरिक्त जल जमीन की सतह पर इकट्टा होने लगता है और उसके बाद पास की किसी नदी या नाले में वह जाना है। इस तरह मिट्टी के भीतर रिसने वाले वर्षा के जल को दी तथ्य नियन्त्रित करते हैं

(1) मिट्टी द्वारा नियन्त्रित रिसने की दर।

(2) वर्षा के जल के गिरने की दर।

भूमि के भीतर नीचे वी तरफ रिसने की दर मिट्टी की किस्म पर सबसे अधिक निभर करती है। मोटी रेतीजी मिट्टी पानी को तेजी से रिसने देती है। बारोक चिकनी मिट्टी पानी को तेजी से रिसने देती है। बारोक चिकनी मिट्टी पानी को तेजी से रिसने से रोकती है। इन दोनो किस्म की मिट्टियों के बीच अनेक किस्म की मिट्टियों आती है। मिट्टी में पड़ी दरारें और गड्डे अलग से अपना महत्व रखते है। पानी इनमें से बड़ी तेजी से गितिशील होता है।

पारगम्यता (बहाब की सहजता) उस वर्षा जल के परिमाण को नियन्त्रित करने वाला मुख्य कारक होता है जो भूमि के भीतर रिसता है। भूमि मे पानी के समाने के लिए केवल मिट्टी का ही पारगम्य होना काफी नही, बिल्क उसके नीचे धाली जगह भी होनी चाहिए, जहा जल समा सके। यदि भूमि के भीतर की खाली जगह पहले से पानी से घिरी हुई हांगी तो उसमे और पानी नही समा सकता। हमारे देश मे तीन क्षेत्र ऐसे है जहा यह स्थित मौजूद है।

# (1) पश्चिमी घाट (कोकण) और अन्य कुछ कठोर चट्टानी क्षेत्र

चट्टानों के नीचे पाली स्थान में जितनी गुजाइश होती है, वर्षा ऋतु की पहली बौछारों के जल से वह जगह भर जाती है। इसके वाद कोई पाली जगह नहीं वचती। सद अफसोस । वर्षा का जत भी प्रचुर माद्रा में उपलब्ध होता है, मिट्टी भी ऐसी है कि उसमें से जल काफी तेजों से भीतर जाये और इस तरह वर्षा के जल की भूमि के भीतर की यादा में कोई गभीर अडचन नहीं। बिंतु इस जल को एकत करने के लिए भीतर खाली स्थान नहीं होता। फलस्वरूप अधिकाश जल भूमि के तल पर से ही वह जाता है।

# (11) जल लग्नता वाले क्षेत्र

कुछ निचले इलाको और नहरी पानी से भरपूर सिचित कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल-स्तर भूमितल के बहुत निकट होता है। वहाँ भूमि के भीतर जल को एकत करके रखने वाली जगह लवालव भरी होती है। चाहे वहां की मिट्टी कितनी ही पारगम्य क्यों न हो, वर्षी का थोडा सा जल भी उसके भीतर नहीं रिस पाता। उसके नीचे खाली जगह में इतनी गुजाईश ही नहीं होती है कि वर्षी का जल बहा तक पहुंचे।

# (111) नदी तल

प्रकृति के नियमानुसार नदी का मार्ग नीचे पड़ने वाले स्थली के साथ-साथ चलता है। नदी तलो मे रेत कणो के बीच का खाली स्थान आमतौर पर जल से पुर होता है। इसलिए चाहे नदी तल रेतीला हो और नदी कितना ही पानी बहाती हो, उसमें भीतर की ओर जल नही रिस सकता।

# मिट्टी की ऊपरी सतह से वाष्पन

जसा कि पहले बताया जा चुका है मिट्टी में भीतर की और जाने बाला वर्षा का सारा जल भूमिगत जल-स्तर तक नहीं पहुचता। उसका बहुत थोडा अश वहां तक पहुच पाता है। शेप सारा जल वाष्पन, पीधों के उच्छवसन की प्रक्रिया से मिट्टी की उमरी सतह से ही हवा में उड जाता है। वास्तव में मिट्टी में रिसने वाले 290 एम एच एम वर्षा जल में से 230 एम एच एम वर्षा जल में के 230 एम एच एम वर्षा जल में के 230 एम एच एम वर्षा जल में हो को उमरी सतह से ही वाष्प बन कर उड जाता है। वेचल 60 एम एच एम वर्षा जल ही रिस कर भूमिगत जल-स्तर तक पहुचता है। राष्ट्रीय स्तर पर तो यही स्थित है। क्षेत्रीय स्तर पर वया स्थित है?

ह न्युन्न जाता ना रापाय गता है।
यद वर्षा बहुत ही कम होती है तो वह कैवल मिट्टी की ऊपरी सतह
को ही गीला कर पाती है। अगली वर्षा आने से पहले ही भूमि की सारी
आह ता भाष उन कर वायुमडल में चली जाती है। इस तरह मिट्टी की
ऊपरी सतह में किसी भी समय इतनी अतिरिक्त आहता नहीं होती कि
जल भूमिगत जल-स्तर तक पहुंच सके—चाहे नीचे की मिट्टी या चट्टान

ध्वाजा खिन्न 27

कितनी ही पारगम्य क्यो न हो । शुष्क क्षेत्रो म यह स्थिति है । मिट्टी मे से बहने वाले जल की मात्रा अत्यन्त अत्य होने के कारण मिट्टी और जल दोनो ही खारे होते हैं ।

इस प्रकार भूमिगत जल नी प्रश्वरता के लिए जरूरी है कि वर्षा पर्याप्त हो और मिट्टी का सस्तर भी पारगम्य हो तथा भूमिगत जल एक्झ होने वाले स्थान पर खाली जगह भी काफी हो ।


#### अतभौं म जल की नियति

हम आनते हैं कि हर स्थान पर कुछ अल, जो चाहे कम हो या बहुत अधिक, भूमि के भीतर रिस कर अतभौम जल स्तर तक पहुच जाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि भूमि के भीतर वर्षों से रिस कर पहुचने वाले इस जन का होता क्या है।

इस जल में बहुत थोड़े से अश का हम मिचाई और पीने के लिए उपयोग करते हैं। जिन नृक्षों की जड़ें अतभौम जल स्तर तक गहरे में पहुंची हुई होती है, उनके द्वारा इस जल का थोड़ा मा अग वाप्प बन कर हुवा में उड़ जाता है। शेष मुख्य और सबसे बड़ा अश निवयों में निकल जाता है। वात बिचित जगती है, लेकिन है सच। नीचे लिखे उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हो जाती है

(1) पश्चिमी घाट पर आठ महीने कोई वर्षा नहीं होती। लेकिन कृष्णा नदी में सूखे के महीनों में भी जल प्रवाह वरावर वना रहता है। स्पष्ट है कि यह जल भूमि के भीतर से ही आता है, क्योंकि नदी तल अतभौम जल स्तर से नीचे होता है। इस तरह भूमि के भीतर से निकलने वाला जो जल नदियों में निकल आता है उसे पुनर्जात जल या निम्मानी जल कहते हैं।

(2) शुष्क ऋतु मे हम गगा का सारा जल उपरी गगा नहर मे डाल देते है। इससे गगा का तल हरिद्वार के निकट लगभग सूखा रह जाता है। किंतु नरीरा (जिला अलीगढ़) के स्थान पर गगा मे हमें काफी जल बहता हुआ मिलता है, हालांकि हरिद्वार और नरीरा के बीच इसमें कोई सहायक नदी आकर नहीं मिलती। यह जल निश्चय ही गगा में भूमि के भीतर से रिस कर आया है, क्योंकि गगा का तल आसपास के अतभींम जल स्तर से नीचा है। इस तरह का पुनरूत्पादन हमारी बहुत सी निदयों में होता है। अधिकाश पुनरुत्पादन शायद वर्षा ऋतु या उसके तुरत बाद के समय में होता है, जब भूमि के भीतर जलस्तर ऊचा रहता है और फलस्वरूप पानी



हमारा अधिकाश बाल, जो भूमि के ऊपर हो या भीतर, मदियों में बह जाता है और उसके बाद समुद्र में चला जाता है।

भारी माला में रिस कर निर्देशों में जला आता है। अधिकाश निद्या में आकर प्रामिल होने वाले इस पुनरुत्पादित या पुनर्जात जल का हम कोई उपयोग नहीं कर पाये हैं। इससे मदियों में जल इतना वढ जाता है कि उनमें बाढ़ आ जाती है और अंत में यह जल समूद्र में चला जाता है। शूष्क मौसम में वडी निर्देशों में शामिल होने वात इस पुनर्जात जल का उपयोग हम बडी आसानी से कर सबते हैं। पुनर्जात जल हो या नहीं, छोटी निद्यों में तो शूष्क प्रौसम में जल ही नहीं रहता।

यदि हम चाहे तो नदियो मे रिस कर पहुचने वाले अतभौग जल को नदियो मे जाने मे एक्दम रोक सकते हैं (या इसमे बहुत हद तक कमी कर स्वाजा खिच्य 29

सकते हैं) । हमे शुष्क मौसम में अतभौम जल काफी माला में निकाल कर उसके जल स्तर को नदी तल से कैवल नीचा करना होगा और फिर इसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कुछ केंब्रों में इस तरीके से काम लिया जा सकता है जहां सिंचाई की माँग वढी हुई हो या बढाई जा सकती हो। किंतु पहाडी और जगल से ढके इलाको में अतभौम जल निदयों में रिस-रिस कर आता रहेगा, क्योंकि वहां सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई हज नहीं। शुष्क ऋतु में रिसने (पुनरुत्पादित) वाला जल उपयोग के लिए आसानी से निदयों में लिया जा सकता है। वर्षा ऋतु में निदयों में भूमि के भीतर से रिस कर आने वाला जल बाढ के जल के साथ हमारे हाथ से तब तक निकलता रहेगा, जब तक हम इसे या तो बाँधते नहीं या इसका रुख नहीं मोडते।

#### जल लग्नता

यदि किसी कारण से अतभौंम जल स्तर भूमि-तल के निकट आ जाता है तो यह मिट्टी और फसल के लिए वडा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फसल की जड़े अपने भीतर हवा बीचती है। यदि जल का स्तर इतना बढ़ जाये कि जड़े उसमे इव जाये तो फसल अच्छी नहीं उपती। यदि अतभौंम जलस्तर जड़-स्तर से योडा ही नीचे रहता है तो भी फसल को नाफी सेल स्तर जड़-स्तर से योडा ही नीचे रहता है तो भी फसल को नाफी सेल को उपते का जल रिस कर उपता है। मिट्टी मे केशिकीय किया से जमीन के भीतर का जल रिस कर उपता आता है और वहीं से भाष वन कर उड़ जाता है तथा अपने पीछे लवण अवशेप छोड़ जाता है। अतभौंम जल में कुछ लवण हमेशा पुला होता है। जब इस जल का काफी वड़ा अश भाष वन कर उड़ जाता है तो अपने पीछे मिट्टी में काफी बड़ी मात्रा में सवण छोड़ जाता है। जब तक मिट्टी में से यह नमक किसी तरह से न बहे या बहकर नीचे न चला जाए तो उपर की मिट्टी की परत इतनी खारी हो जाती है कि उसमें अच्छी फमल हो हो नहीं सकती। इस समस्या का हल बुनियादी कारण को दूर करने से हो हो सकती। है, अर्थात् अतभौंम जल-स्तर को बहुत अधिक उपर उठने से रोकने पर ही ऐसा सभव है।

देखा गया है कि जिन कुछ क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई शुरू की जाने लगती है, वहा जल लग्नता की समस्या शुरू हो जाती है, यानी अंतभौंम जल 30 हमारे जल-स्रोत

भूमि-तल की ओर ऊपर उठ जाता है। हम जानते हैं कि काफी बडे परिमाण में जल नहरों, छोटी निवयों और निवयों से रिस कर भूमि के भीतर जा सकता है। यह जल वर्षा के उस जल के अतिरिक्त होता है जो प्राक्वतिक रूप से रिस कर भूमि के भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त होता है जो प्राक्वतिक रूप से रिस कर भूमि के भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त होतों में को भीतर जल बहुत अधिक रिसमें लगता है। फलस्वरूप अतभौम जल स्तर ऊँचा हो जाता है। यह अधिक परिमाण में रिस कर आया जल निवयों में भारी माता में बह जाता है। यदि उस क्षेत्र में निवया काफी सख्या में हुई तो अतभौम जल-स्तर भूमि-तल से काफी नीचे ही स्थिर हो जाता है और कोई प्रतिकूल बात घटित नहीं होती। किंतु उस क्षेत्र में काफी सख्या में निवयों, जो जमीन के भीतर के निवयों को लीते हैं, न होने की स्थिति में अतभौम जल-स्तर एतर-नाक हव तक भूमि-तल के निकट आ जाता है। इसे रोकने के लिए हमारे सामने तीन विकल्प है

(1) नहर आदि से भूमि के भीतर पानी को रिसने से रोकने के लिए उनके भीतर पलस्तर आदि किया जा सकता है और खेतो में सिचाई के जल को सिचाई के बेहतर तरीको और पद्मतियों से काम लेकर रिसने से रोक

सकते है।

(२) हम प्रभावित क्षेत्र मे कृतिम नाले या छोटी निदयों आदि खोद सकते है और उन्हें प्राकृतिक निदयों से मिला सकते हैं। यह कृतिम नदी नाले अतिरिक्त अतुभीम जल को बहा ले जायेंगे और अतुभीम जल स्तर खतर-

नाक हद तक ऊँचा होने से रुक जायेगा।

(3) हम भूमि के भीतर के जल को कुओ आदि से खीच सकते हैं और नहरी सिंचाई के अलावा इस जल से भी सिंचाई कर सकते हैं। यह परि-योजना अब कुछ व्यवहारिक हप पकड रही है और नहरी पानी कुओ के पानी से अपेलाकृत सस्ता होने के कारण इसके अमल मे पेश आने वाची दिककतो के वावजूद इस परियोजना को इस समस्या का बेहत हल समझा जाता है। कुए के पानी को भूमि के भीतर से निकालना पडता है जबकि नहर का पानी गुस्त्व के बत से बहता है, इसलिए नहरी पानी बहुत सस्ता होता है और किसान इसे बेहतर समझते है। किंनु अब स्थित बदल रही है। नहर सिचाई की बढती हुई माग को पूरा नहीं कर पा रही हैं, विशेष स्वाजा विच्य 31

कर चरम माग के समय मे । नहरे जल के एक निश्चित अधिकतम बहाव के के लिए बनायी जाती है, न कि जल की चरम माग पूरा करने के लिए। पिताई की चरम माग को पूरा करने वाली नहरो का निर्माण बहुत महुगा पडता है, बाहे स्रोत स्थल पर जल पर्याप्त मात्रा मे क्यों न उपलब्ध हो। विशाखन नहरों को अक्सर जल पर्याप्त मात्रा मे नहीं मिलता। इसलिए आज का किसान आश्वस्त नहीं कि उसे सही समय पर अपनी आवश्यकता काज पा क्लिंग अर्थस्य पहुँ । जिस सहा तमय पर जान जानका का पूरा का पूरा जल मिल जायेगा । दूसरी तरफ निजी कृप का जल काफी महगा होते हुए भी सुगमता से मिल जाता है । उससे पानी मिलने का भरोसा भी रहता है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसमे से पानी ले सकते हैं । कुए के जल से मिलने वाले लाभ अधिक उत्पादन की किस्म वाली फसलो के लिए और अहम हो जाते हैं। ऊँची पैदावार वाली फसलो मे अधिक निवेशो का नियोजन करना पडता है और उन्हे जल भी समय पर सही परिमाण मे देना आवश्यक होता है। फसलो के लिए जल की पूर्ति निश्चित न होने पर इन्हे वोने मे जोखिम बहुत बढ जाता है। इसलिए कुओ से स्वतन रूप मे आव-श्यकता के अनुसार जल की पूर्ति (एवजी या एक मात्र साधन के रूप मे) एकदम सही और उचित रहती है। फिर नहरी और भूमि के भीतर के जल के सही तरीके से मिले-जुले उपयोग से जल लग्नता की समस्या से बचा जा सकता है और साथ ही उपलब्ध जल से न्यूनतम राप्ट्रीय लागत पर अधिक-तम लाभ भी उठाया जा सकता है। कूप और नहर के जल कई दृष्टि से एव-दूसरे के पूरक है और इनका विकास इसी प्रकार करने की आवश्यकता है ।

# अतभौं म जल पूर्ति

हमारे पाबों के नीचे भूमि के भीतर काफी माला में जल मौजूद है। यह जल मिट्टी के कणों के बीच खाली स्थान और चट्टानों की दरारों और छिट्टों में जमा रहता है। यह देश की बड़ी भारी सपदा है। नेक्नि यह वह सपदा है जो हमें दाय में मिली है। यह हमें भी अपनी सतान की दाय में सौपना है और अच्छी तथा भरपूर स्थित में। इसमें हमें अनावयक क्यों निम्ही की नानी सहिए। यह तभी सभव है, जब हम भूमि के भीतर से, उसके भीतर रिस कर जाने वाले जल से कम परिमाण में जल निकाले। इसलिए हमें

में जल नहरों, छोटी निदयों और निदयों से रिस कर भूमि के भीतर जा सकता है। यह जल वर्षा के उस जल के अतिरिक्त होता है जो प्राष्ट्रतिक रूप से रिस कर भूमि के भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त खेतों में लगाये जाने वाले पानी का भी एक भाग भीतर रिस जाता है। इस तरह भूमि के भीतर जल बहुत अधिक रिसने लगता है। फलस्वरूप अंतभौम जल स्तर ऊँचा हो जाता है। यह अधिक परिमाण में रिस कर आया जल नदियों में भारी मान्ना में वह जाता है।यदि उस क्षेत्र मे नदियाँ काफी सख्या मे हुई तो अतभौम जल-स्तर भूमि-तल से काफी नीचे ही स्थिर हो जाता है और कोई प्रतिकूल बात घटित नहीं होती। किंतु उस क्षेत्र में काफी सख्या में नदिया, जो जमीन के भीतर के पानी को खीच लेती है, न होने की स्थिति मे अतभौम जल-स्तर खतर-नाक हद तक भूमि-तल के निकट आ जाता है। इसे रोक्ने के लिए हमारे सामने तीन विकल्प है

भूमि-तल की ओर ऊपर उठ जाता है। हम जानते हैं कि काफी बडे परिमाण

 नहर आदि से भूमि के भीतर पानी को रिसने से रोकने के लिए उनके भीतर पलस्तर आदि किया जा सकता है और खेतो में सिचाई के जल को सिचाई के बेहतर तरीको और पद्धतियों से नाम लेकर रिसने से रोक सकते है।

(2) हम प्रभावित क्षेत्र में कृतिम नाले या छोटी निदया आदि खोद सकते है और उन्हें प्राकृतिक नदियों से मिला सकते है। यह षृतिम नदी-नालें

अतिरिक्त अंतभौम जल को वहा ले जायेंगे और अंतभौम जल-स्तर खतर-नाक हद तक ऊँचा होने से रुक जायेगा।

(3) हम भूमि के भीतर के जल को कुओ आदि से खीच सकते हैं और नहरी सिचाई के अलावा इस जल से भी सिचाई कर सकते है। यह परि-योजना अब क्छ व्यवहारिक रूप पकड रही है और नहरी पानी कुआ के पानी से अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण इसके अमल में पेश आने वाली दिवकतो के बावजूद इम परियोजना को इस समस्या का वेहतर हल समझा जाता है। कुए के पानी वो भूमि के भीतर से निकालना पडता है जबकि नहर का पानी गुरुत्व के बल से बहता है । इसलिए नहरी पानी बहुत सस्ता होता है और किसान इसे बेहतर समझते है। नितु अब स्थिति बदल रही है। नहरें सिवाई की बढती हुई माग को पूरा नहीं कर पा रही है, विशेष

कर चरम माग के समय मे । नहरें जल के एक निश्चित अधिकतम बहाव के के लिए वनायी जाती हैं, न िक जल की चरम माग पूरा करने के लिए। सिंचाई की चरम माग को पूरा करने वाली नहरों का निर्माण बहुत महागा पडता है, चाहे स्रोत स्थल पर जल पर्याप्त माना में क्यों न उपलब्ध हो। विशाखन नहरों को अक्सर जल पर्याप्त माना में नहीं मिलता। इसलिए आज का किसान आश्वस्त नहीं कि उसे सही समय पर अपनी आवश्यकता का पूरा जल मिल जायेगा। दूसरी तरफ निजी कूप का जल काफी महगा होते हुए भी सुगमता से मिल जाता है। उससे पानी मिलने का भरोसा भी रहता हैं और अपनी मर्जी से जब चाह उसमे से पानी ले सकते है। कुए के जल से मिलने वाले लाभ अधिक उत्पादन की किस्म वाली फसलो के लिए और अहम हो जाते है। ऊँची पदावार वाली फसरो मे अधिक निवेशी का नियोजन करना पडता है और उन्हें जल भी समय पर सही परिमाण में देना आवश्यक होता है । फसलो के लिए जल की पूर्ति निश्चित न हाने पर इन्हें बोने मे जोखिम बहुत बढ जाता है। इसलिए कुओ से स्वतन्न रूप मे आव-श्यकता के अनुसार जल की पूर्ति (एवजी या एक माल साधन के रूप मे) एकदम सही और उचित रहती है। फिर नहरी और भूमि के भीतर के जल के सही तरीके से मिले-जुले उपयोग से जल लग्नता की समस्या से बचा जा सकता है और साथ ही उपलन्ध जल मे न्युनतम राष्ट्रीय लागत पर अधिक-तम लाम भी उठाया जा सकता है। कूप और नहर के जल कई दृष्टि से एक-दूसरे के पूरक है और इनका विकास इसी प्रकार करने की आवश्यकता है ।

### अतभौं म जल पृति

हमारे पावो के नीच भूमि के भीतर काफी माता में जल मीजूद है। यह जल मिट्टी के कणो के बीच खाली स्थान और चट्टानो नी दरारो और छिद्रों में जमा रहता है। यह देश की बढ़ी भारी सपदा है। लेकिन यह वह सपदा है जो हमें दाय में मिली है। यह हमें भी अपनी सतान को दाय में सौंपना है और अच्छी तथा भरपूर स्थित में। इममें हमें अनावश्यक कमी नहीं लानी चाहिए। यह तभी समय है, जब हम भिम के भीतर से, उसके भीतर रिस कर जाने वाले जल से कम परिमाण में जल निकाल। इसलिए हमें

हमारे जत-स्रतो

भूमि मे जल के कुल परिमाण के बजाय यह पता लगाना होगा कि उसमे प्रतिवर्ष कितना जल रिस कर पहुचता है।

इस रिसने वाले जल के कुल परिमाण का सही-सही निर्धारण कठिन है। किंतु कई तरीको से हम इसका अनुमान अवश्य लगा सकते हैं और हमारे लिए इनना ही पर्याप्त होगा।

वर्षा ऋतु में कुओ के जल-स्तर में बिद्ध को माप कर मूमि के भीतर वर्षा के जल के रिस कर पहुंचने वाले परिमाण के वारे में कुछ अदाजा जरूर लग सकता है। रिसकर भीतर जाने वाले जल के परिमाण का सही अनुमान प्राप्त करने से पहले कुओ के जल स्तर में वृद्धि की जानकारी के अलावा दूसरे अनेक तथ्यों की भी आवश्यकता होगी। कुछ अनिश्चितताओं के बाव-जुद इस तरीके से काफी हद तक सही अनुमान मिल जाता है।

कुछ प्रत्यक्ष तरीके भी है जिनसे हम काम ले सकते हैं। लाइसी-मीटर एक ऐसा ही तरीका है जिस मे प्राकृतिक फसल मिट्टी-पानी की स्थितिया कृत्रिम रूपसे उत्पत्न की जाती है। वान्तवमे महबडे पमले मे पीधे उगाने और गमले के तल मे टपक कर पहुचने वाले पानी के प्रेक्षण के तरीके से मिलता-जुलता तरीका है। लाइसीमीटर वडे और जिल्ह हो सकते है इस तरीके से सूचना तो भरोसे लायन मिल जाती है, किंतु यह महगा पडता है और असुविधाजनक भी है। इसलिए आमतौर पर इस विधि का विकास करने मे संचि नहीं दिखायी गयी है।

दूसरी विधि रेडियोधर्मी जल की है। इस विधि के अतगत जब रेडियो-धर्मी जल भूमि पर डाला जाता है तो मिट्टी के भीतर उसके सचलन का अनुसरण उसकी रेडियोधर्मिता से किया जाता है।

यह विधि वाफी स्टीव है और देश के एक छोटे भाग में इसका प्रयोग भी किया गया है। इसलिए अभी तक तो हम अनुमान पर खल रहे हैं कितु इससे हमें किसी गभीर बाधा का सामना नहीं करना पड रही हैं, क्यांकि हमारे विकास की पढ़ीं है कि सूमिगत जल के पुर्विदाजन के बारे में पूज जानकारी या आकडे प्राप्त करने या न करने से बोई गभीर असर नहीं पड़ने वाला है। बसे इस तरह की पूज जानकारी होनी चाहिए। अगली सब से अच्छी स्थित सूमिगत जल के प्रयोग से वृद्धि की हैं, कितु यह वृद्धि धीमी गति से हानी चाहिए। अतमीम जल-स्तर म धीरे-धीरे

ख्वाजा खिचा 33

गिरावट के सकेत मिलते ही भूमिगत जल का और अधिक प्रयोग रोक देना चाहिए । यह दृष्टि ब्यवहारिक है, किंतु इस मामले में पूरी योजना पहले से नहीं बनायी जा सकती है ।

पूरे देश में हर वर्ष हम केवल 10 एम एच एम भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। भूमिगत जल और कितने परिमाण में हम निकाल सकते हैं ? हम नहीं जानते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन में पानी रिसने की सही-सही दर कितनी है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सही-सही देना कठिन त्रहान्त्रहा राज्याना है, द्वाराय देश तथा ने उत्तर चहान्त्रहा यो निक्ष है। इस क्षेत्र में काय करने वाले कुछ व्यक्तियों ने बहुत ही सूत्रा क्षा अनुमान लगाये है और उनके अनुसार पूरे देश में भूमि के भीतर वर्षा के जल के रिस्तने की कृत माता 60 एम एच एम है। क्या हम भूमि के भीतर से निकाल जाने वाल जल का परिमाण 60 एम एच एम तक सीमित रख स निकास जान यांच जिल का पारिसाण ठिए रेम एवं ऐसे तक सामति रख सकते हैं ? सुँदातिक रूप से ऐसा किया जा सकता है, किंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा करता सभव नहीं हैं ! 60 एम एच एम के इस बार्गिक परिमाण में पहाडी और जगलों से डके क्षेत्रों की भूमि के भीतर रिसने वाला जल भी शामिल हैं । इस भूमिगत जल को पथ आदि से निकालने के बजाय पुनर्जात जल के रूप में प्रयोग में लाना अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक जान पडता है। कृष्य क्षेतो की भूमि में रिसने वाले भूमिगत जल को ही सिचाई के लिए कुओ आदि से वाहर खीचना अधिक लाभकर हो सकता है। फिर यहाँ भी, सारे भूमिगत जल को बाहर खीच लेना सूझ-बूझ का काम न होगा और ऐसा करने से पुनर्जात जल के सोते सूख जायेंगे। फलस्वरूप आशिक या पूरी तरह से पुनर्जात जल पर निभर रहने वाले सिचाई के मौजूदा साधनों को जल नहीं मिल पायेगा। भूमिगत जल के उपयोग की हमारी चरम सीमा 60 एम एच एम है, किंतु हम इससे कही अधिक कम यानी 20-30 एम एच एम भूमिगत जल का ही उपयोग कर रहे है।

#### अधिविकर्ष

हम् भूमिगत जल का सिंचाई के लिए उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। इसके लिए जिस प्रोद्योगिकी से काम लिया जाता रहा है वह काफी सहज और सरल है और हाल के कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। अब हम बहुत-बहुत गहरे भूमिगत जल को भी वाहर खीच सकते है। हमारे

पूबजों को गर्मी के मौसम में बम गहरे कूपो को सूख जाने वी जिस दिक्कत का अवसर सामना करना पडता था, उससे हम बच गये हैं लेकिन इससे भूमिगत जल के रिसने के परिमाण से अधिक परिमाण में बाहर खीचने का विकल्प हमारे सामने खुल गया है और हम बढ भी उसी विकल्प वी ओर रहे हैं। भूमिगत जल सिंचाई-नायों को महरी सिंचाई से स्वतन्न या उसके पुरक रूप में विकस्तित करने में अनेक लाभ है। भूमिगत जलपूर्ति सिंचाई भी चरम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा इसके लिए कुए आदि बनाने में भी अधिक समय नहीं लगता और इनसे पानी तुरत मिलने लगता है। इस तरह के लाभ-सागत को काफी हद तक पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि भूमिगत जल का उपयोग दिन-प्रति-दिन बढता जा रहा है। यह अच्छा ही है, क्योंकि इस से हमे अधिक खाद्यान मिल सकेगा। किंतु यह सभावना भी लगातार वनी हुई है वि हम भूमिगत जल का उपयोग सीमा से अधिक न कर डाले। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में (पजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात मे) हम सिचाई कार्यों के लिए भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग कर रहे है। भूमि के भीतर रिमकर पहुँचने वाले जल की माता मे कही अधिक। इसके फलस्वरूप कुछ हद दहलाने वाला एक तथ्य उभर कर सामने आ रहा है, जल लग्नता से एकदम विपरीत तथ्य, यानी अतभौम जल-स्तर का निरंतर गिरते जाना। आप वह सकते है कि जब सिचाई से कृषि उत्पादन मे वृद्धि होती है तो ऐसा करने में क्या हानि है ? तक ठोस होते हुए भी, जब इस समस्या पर दीर्घ अवधि के सदभ में विचार किया जाता है तो यह तक थोथा नजर आने लगता है, क्योंकि अतभौंम जल-स्तर के निरतर गिरते जाने का मतलब है कि जल को वाहर निकातने के लिए और अधिक प्रयत्न । अत मे वह स्थिति भी आयेगी जब हमे भूति के भीतर जल ने रिसने की दर नी तुलना मे जल निकालने की दर विवश होकर सीमित करनी होगी। किंतु यदि अंतर्भीम जल-स्तर अनावश्यक रूप से अधिक नीचा है तो अभी से जत निकालने की दर कम क्यो नहीं कर दी जाती ताकि यह स्तर बहुत अधिक नीचे न गिरे। ऐसा करने के लिए हमे ऐसी योजनाए तयार करनी पडेगी, जो व्यवहारिक भी हो और सामाजिक दृष्टि से उचित भी। भूमिगत जल के विशाल उपयोग के बावजद क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भृषिगत जल का स्तर और

अधिक न गिरे। जैसे वर्षा के जल के रिसने की दर को कृतिम रूप से वढ़ा कर। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं। वर्षा के जलको तालाबो मे रोकना, इमे भूमि के अधिक क्षेत्र में फैलाना और कुओ मे कृतिम अतक्षेपण आदि इन तरीको मे आते है। लेकिन इन सब मे कुछ तकनीकी अडचने हैं और लागत भी अधिक बैठती है, विशेषकर अपने देश की जलवाय और खेती के ढाचे के सदभ मे । इसलिए सामान्य नियम यही होना चाहिए कि भूमिगत जल को इतने अधिक परिमाण मे न निकाला जाये कि अतभीम जल स्तर निरतर नीचे गिग्ता जाये। वैमे हमारे देश मे ऐसे भी क्षेत्र है (जिन में से तीन पर हम विचार कर चुके है), जहा भूमिगत जल को अधिक माला में निकालने पर वहां की भूमि में जल के रिसने का परिमाण भी अपने आप बढ जाता है। निश्चम ही हम ऐसी स्थिति से लाभ उठा सकते है। यहाँ ऐमी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं, जब भीतर की मिट्टी के कणो के बीच का स्थान पहले से ही जल से आपूरित होता है जिसके कारण उस मिट्टी के भीतर और जल नहीं जा सकता। तब सुखे के मौसम में मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में भरे जल को निकाल कर उन्हें खाली करना पड़ेगा और उस जल से सिचाई करनी होगी। वर्षा के मौसम मे यह स्थान अपनेआप फिर से जल मे भर जायेंगे। इसके लिए किसी विशेष यात्रिकी की आव-श्यकता नहीं । इस नरीके से जललग्नता वाले क्षेत्रों में काम किया जा सकता है और किया भी गया है। और इससे अनेक क्षेत्रों में राहत भी मिली है। इम तरीके से नोवण क्षेत्र मे भी वखूबी काम लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ कुल भूमिगत जल को बाहर निकाला जा सकता है या उतना जल निकाला जा सकता है, जितना आधिक दृष्टि से सभव है। इस तरह उस क्षेत्र मे सूखे के मौसम के दौरान टनो जल निकाल कर अनेक मीटर तक भूमिगन जल का स्तर नीचा किया जा सकता है। ये अतभीम जलाशय (चट्टानी मे दरारो और छिद्रो के कारण) वर्षा के हर मौसम मे पूरे भर जायेंगे, क्यो-कि वहा वर्पा-जल भारी माता मे उपलब्ध है और यह भूमि के भीतर रिसता भी तेज गति से है। किंतु इस योजना के अंतर्गत चट्टानी क्षेत्रों में बिजला के गहरे कुए खोदना बहुत ही खर्चीला होगा । किंतु इतना खर्चीली भी नहीं कि इसे सहाजान सके।


तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि मौसमी नदियों के निकट के क्षेत्रो

में इसी तरीके से काम लेना । हमारे यहा मीसभी निदया बहुत बड़ी सख्या में है, जिनमें वर्षा के मीसम में प्रचुर माद्रा में जल बहुता है वितु उसकें बाद उनमें जल नहीं रहता । इनमें से बहुत सी निदया ऐसी हैं, जिनके तल वर्षा ऋतु के बाद सूख जाते हैं। किंतु यदि हम ऊपरी सतह को जरा सा खोदे तो अतभी मंजल स्तर तुरत मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि चोदी को तीला तल (तटो के नीचे के पास की रेतीली तहें) जल से पूरित है। इस जल को निवाल वर सिंचाई के वाम में लाया जा सकता है। इमने नदी तलों के नीचे भूमिगत जल का स्तर भी नीचा हो जायेगा। दूसरी तरफ, अर्था की अगली ऋतु आते ही निदयों में बाढ़ आयेगी और नदी तल फिर से जल से एक माग तल में भीतर रिस सकता है। फिर नदी के जल का एक माग तल में भीतर रिस जायेगा और नदी की धार में कम जल रहेगा। फलस्वरूप बाढ़ भी बम हो जायेगी। यह योजना इतनी आकषक प्रतीत होती है कि इसे सयत्व व्यवहारिक बनाना चाहेंगे। किंतु इसनी कीमत जरूर चुकानी होगी।

# भूमिगत जलाशय और गहन खेती

36

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी निर्दिष्ट नदी तल मे से वर्ष ऋतु की पूण अवधि के दौरान कितना जल मूमि ने भीतर रिस जायेगा। इसके बाद नदी तट के साय-साथ काफी सदया में कूप खोदे जा सकते हैं और सूखे के भौसम में उनमें से सही परिमाण में जल निकाला जा सकता है। यदि हम उनके द्वारा कम जल निकालों तो नदी तल वर्षा ऋतु के पूरा होने से पहले ही जल से पूरित हो जायेगा। यदि हम अधिक पानी निकालों तो वर्षा ऋतु के तर साथ भिया जा सकता है। कि ता आधिक रूप से जल से भर जायेगा, अतर तक नहीं भरेगा। इस तरह का समायोजन सही सही किया जा सकता है। मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान से पता खलता है कि बिना नोई खतरा उठाये हम भारी मावा में जल निकाल सकते हैं। निकाला गया भूमिगत जल फिर में उननी ही मावा में भर जाता है। अब प्रक्त यह जटता है कि मुक्त रूप से भारी मावा में निकाल जाने बाले इस जल का क्या उपयोग हो सकता है। स्पट है कि इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इस तरह प्राप्त किए जाने वाले जल से पूरा लाभ उठाने के लिए हमें गहन खेती को प्रोत्साहित



करने के लिए कदम उठाने पड़ेगे और हो सकता है कि हमें अतिरिक्त जल को निकट के क्षेत्रा तक पहुचाना पड़े। यह योजना का कृत्रिम अग है। एक


रेतीमा नी तल इति भी। इति भी। इति भी। श्रीला नदी त सहन चेती शेव सहन चेती शेव

नलकूप क्षमता - 3 क्यूजक नलकूप क्ष सिचाई द्वारा गहर खेती की योजना का आरेख।

सुखे भौसम में नदी तल से पप क्षिये गये जल के साय नदी के जल विसनन (नहरी पूर्ति) में यदि ।

स्वाजा विष्य 39

और नई स्थिति यह पैदा होगी कि अतभौम जल स्तर मे बहुत अधिय उतार-चढाव होने लगेगा। शुष्क ऋतु मे जल स्तर दस या वीस मीटर नीचे चला



नल कूपो से स्थानीय रूप से जल निकामी पर आधारित महन खेती वे लिए उपयक्त क्षेत्र ।

जायेगा और वर्षा ऋतु के अत मे एकदम नूमितल तन चढ आयेगा। इसका मतलज यह हुआ कि इम क्षेत्र मे सभी क्ष गहरे होन चाहिए। किंतु यह योजना ब्यवहारिक प्रनीत होती है।

यहाँ यह भी बता दिया जामे नि यह योजना अभी नेवल वैचारिक स्तर तक ही है और जिसना उद्देश्य भरणधील भूमिगत जलाशय बनाना है। वैसे योजना आक्षर्यन प्रतीत होनी है, कितु इसे अभी व्यवहारिक रूप दिया जाना है चाहे प्रायोगिक आधार पर ही। यदि जिस तरह से सोचा गया है तरह यह योजना सफा हो जाती है तो हम गया घाटो में से ही एव एम जल पाने में सफल होगे, जहाँ के लिए यह योजना सर्वाधिक उप-युक्त प्रतीत होती है। गगा परियोजना 50 एम एच एम जल देती है बौर उसकी तुलना में यह परिमाण कम लगता है। किंतु भूमिगत जल के आज के कुल उपयोग की तुलना में यह परिमाण इतना कम नहीं बैठता। आज केवल 10 या 12 एम एच एम भूमिगत जल ही उपयोग में लाया जा रहा है।

#### निष्कर्ष

- (1) हमें भूमिगत जल के उपयोग में धीरे-धीरे तब तक वृद्धि करनी चाहिए, जब तक वह सभी स्रोतों से मिलने वाले पुनर्जात जल से तुलना न करने लगे । इससे वर्षा ऋतु में पुनर्जात जल के परिमाण पर भी असर पड़ेगा और फनस्वरूप इससे वाढों के नियतण में सह्याग मिलेगा ।
- (2) मौसमी निदयों के तटों के निकट के भूमिगत जल का भी हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन अधिकतम उचित सीमा तक। इससे वाढ के जल को भूमिगत भडारों में रोक कर रखा जा सकेगा और इससे उसकी तेजी में कमी लाई जा सकेगी।
- (3) मुन्य निदयों के नटों के साथ साथ भिमात जन का उपगुक्त सीमा से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों कि इनके जल का पूरा उपयोग शुष्क मीसम में पहले से ही किया जा रहा है। किंतु यह प्रतिवाध इन निदयों के तलों के नीचे भूमिगत जलाश्य बनाने की स्थिति में हटाया जा सकता है। जल की मीजूदा आवश्यकताआ को पूरा करने के लिए तब हमें वैकल्पिक साधनों का निर्माण करना पडेगा। किंतु फिलहाल अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
- (4) समुद्री तट के बहुत निकट के क्षेत्रों में भूमिगत जल भारी माला में नहीं निकाला जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि समुद्री तट के साथ के क्षेत्रों वा भूमिगत जल रिस-रिस कर समुद्र के भीतर जाता रहता है। इसमें समुद्र का खारा पानी भूमि की और नहीं चलता और रिस रिस वर भूमिगत जल को खराब नहीं करता। यह सनुतन बनावे रखना जहरी है।

च्याजा खिच

(5) हमें सिंचाई को और सुविधाओं का निरतर विकास उसी सूरत में करना चाहिए, जब हम उन्हें अनिध्चित काल तक चालू रख सके। जल विधिष्ट वस्तु है। एक बार इसकी पूर्ति की व्यवस्था करने के बाद इसे निरतर, बिना कमी किये, जारी रखना चाहिए। तब जल की घटाई गई पूर्ति से निपटना कप्टकर हो जाता है, वेशक वह स्थिति इतनी सकटपुण नहीं कहीं जा सकती।

# नितात विपरीत छोर

चेरापूजी मे प्रतिवर्ष 11 मीटर वर्षा होती है, जबिक जैमलमेर मे केवल 02 मीटर। दोनो केवा मे सामान्यतमा वर्षा इतनी ही होती है और दानो क्षेतो मे इन स्थितियो से समझौता कर लिया गया है। किंतु कमी-कभी एक और समस्या भी उठ खडी होती है। चेरापूजी मे सामान्य से बहुत अधिक वर्षा हो जाती है और जैसलमेर मे सामान्य से बहुत कम। फलस्वरूप एक ओर बाढ तो दूसरी ओर सुखा।

हमारे देश में कभी किसी तो कभी किसी क्षेत्र मे प्रतिवय बाढ आती है। अगर बाढ नहीं आयी तो मुखा चला आया। कभी-कभी दोनो एक साथ आगते है। एक क्षेत्र में बाढ तो दूसरे क्षेत्र में मुखा। कभी-क्षी एक ही क्षेत्र में बारियारी से बाढ और मुखा दोनो आ जाते है। इस तथ्य को स्थान में रखने कुछ प्रधानमत्त्री का राहत कोष निरंतर काम करता रहता है।

बाढ और सूखे के बुनियादी कारणो पर हमारा कोई नियलण नहीं। हमें नहीं पता वि जल प्रलय और अनावृष्टि को कैसे रोका जाये। किंतु इनके तीव्र प्रभावों को निश्चय ही हलका किया जा सकता है। इन प्रणालिया से सभी परिचित है। हमें किसी भी निर्दिष्ट स्थिनि में इन प्रणालिया में से कुछेक का सहीं मेल करना होगा और उससे काम लेना होगा।

#### बाढ

बहुत छोटी अवधि में बहुत अधिक वर्षा होने पर जल के बहाव को सयत करने और उसे बहुा ले जाने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाए जल के इतने परिमाण को झेलने मे असमय हो जाती है। धारा की सीमाओ से नदी का जल स्तर अग उठ जाता है और आमपास के उन क्षेत्रों में फैल जाता है, जहा तक उसके फैलने की सभावना नहीं होती। कभी-कभी नदी की मुख्य धारा अपना मार्ग बदल लेती है और उसका जल वड़ी तेजी से ऐसे स्थानों पर फैलने लगता है, जहाँ उसके फैलने की बोई उम्मीद नहीं होती। ऐसी स्थिनि में जल बहुन ही निर्मम हो सकता है। जल जनजीवन, सपत्ति और वनस्पति सपदा को उखाड फैल सकता है। जल जनजीवन, सपत्ति और वनस्पति सपदा को उखाड फैंक सकता है हमारे देश में कही न कही लगभग नियमित रूप में ऐमा होना रहता है। बढ़ से वप भर में देश नो फसला के नष्ट होने से 10 लाख टन खाद्यान की हानि उठानी पड़ती है। इससे पूरे वर्ष भर कई लाख लीगों का पेट भरा जा सकता है।

देश के शेष भागा की तुलना मे, उत्तरी मैदान के बाढ़ मे प्रभावित होने की अधिक सभावना रहती है। आसाम, उत्तर प्रदेश, पजाब, पश्चिमी बगाल और विहार बाढ़ की चपेट में सब से अधिक आते है। मध्यप्रदेश और कर्ना-

दक बाढ़ से सबसे कम प्रभावित होने वाते क्षेत्र है।

समुचित प्रयत्नो से बाढ की तीं जता को कम किया जा सकता है। इसका खब से व्यावहारिक उपाय है निदयों पर बाँध बनाना, उनका जल बहुमुखी जलामयों में रोकना और जहाँ भी हो सके, नहरों का भारों जाल बिछा कर इस जल को उन में ले जाना। मुद्ध जल को अपने बंध में करके उनसे काम लेने से बेहतर बात क्या हो सकती है। कित इस उपाय की सीमाए भी है और इसना मूल्य भी चुनाना पडता है। केवल पहाडी छोता में ही इस तरीके से काम किया जा सकता है। कभी-कभी मैंदानों में इतनी अधिक वर्षा होनी है कि यह अतिरिक्त जल-निकास प्रणाली पर भारी पडता है। ऐसी स्थित से निपटने के लिए अनेक इमीनियरी उपाय किये जाते है। वहाब को वाधमें के लिए पुक्त बनाये जाते है और नदी के जल को किनारों से वाहर निकलने से रोना जाता है। हजारों किलोमीटर लवाई के पुक्त पहले ही बनाये जा चुके है। बित यह इस स्थानीय समस्या का आधिक हल है। पुक्त बाँधने से अक्षमर बाढ का पानी नदी के लिच क्षेत्रों में और अधिक खारी पूरत पकड़ लता है। सभी निदयों के हर नाजुक हिम्में पर पुक्ते बाँधने चे जनाते है। इसना मतलब बाढ नी समस्या जहा की तहाँ।

कुछ स्थितियों में छोट क्षेत्र में गभीर वाढ की अपेक्षा वडे क्षेत्र में हलकी वाढ से अधिक आसानी से निपटा जा सकता है। कुछ सुरता में तो हलकी वाढस्वागत योग्य हो सकती है, क्यों कि वह सिचाई के लिए जल के अलावा खूव उपजाऊ क्छांगे मिट्टी लाती हैं और उस क्षेत्र की मिट्टी में जमा हो गये ज्वां में कहा कर ले जाती है। वाढ सिचाई एक तरह का जुआ है। क्यां के वाढ सर्वाह एक तरह का जुआ है। क्यां के वाढ सर्वाह पर नियवण रखना कठिन होता है और हो सकता है कि वाढ उपजाऊ विकनी मिट्टी की अपेक्षा मोटी रेत अपने साथ लाये। इसलिए जहां तक व्यावहारिक है, निवयों के नियवण पर ही जोर दिया गया है।

कभी-कभी नदी के किसी भाग मे बहुत अधिक रेत भर जाने से भी नदी के जल का बहाब मद हो जाता है ऐसी स्थिति मे मधीनो से रेत हटानी

पडती है, जो काफी महगा सिद्ध होता है।



जनाब क्माल की बात है। इसमे फिर रेंत भर गया है। रेंत निकालने और प्रते बाधने का ठेका आया ही समझी।

बुछ क्षेत्रों की स्थलाइति एकदम सपाट होती है और जल को हुएत निवास नही मिलता। फलस्वरूप काफी वडे क्षेत्र म पानी फैल जाता है। ऐसी स्थित में कृतिम अपवाहिकाए बनानी पडती है ताकि जल का नवी के निचले भाग में डाला जा सके। 10 हजार किलोमीटर से अधिक तिवल पत्री अपवाहिकाए पहले ही बनायी जा चुकी है। यह हल भी इता सतीपजनव प्रतीत नहीं होना। अपवाहिकाओं के निर्माण में लगने वाले प्रयत्त और लागत को देखकर उत्साह नहीं उपजता, क्योंकि हमारे तिए प्रकृति स्वयं इम तरह की व्यवस्था कर सक्ती थी।

पोखर और नाले अपने भीतर बुछ सीमा तक ही पानी रोव सबते हैं। वे वर्षा ऋतु वे प्रारभ में बाद के जल को रोवने में बुछ सीमा तक ही

सहायव होते है।

वनस्पति भी जल के बहाव को तेजी को कुछ हद तक कम कर सकती है। इसी तरह सडके और रेलगाडियो के मार्ग भी बहाव की तेजी को कम करते है। इस तरह यह तेज वर्षा की वौछारों से गिरने वाले जल के बहाव की तेजी को हलका बना सकते है। किंत यदि भारी वर्षा देर तक हो तो ये स्वय उसका शिकार वन जाते हैं।

वस्तियां और दूसरे इमारती ढाचे भी कुछ हद तक उस क्षेत्र को छोटा बना देते हु, जिसमे पानी को मिट्टी के भीतर रिसने के तिए कम जगह मिल पाती है। इससे जमीन के ऊपर और अतिरिस्त जल इकट्छा हो जाता है और इससे बाढ की सभावना और बढ जाती है। फिर बन कटाई से भी अधिक भूक्षरण होता है, जिससे ढालो पर पानी का वहाव और तेज हो

जाता है ।

नदी के सपाट हिस्सो मे कटी हुई मिट्टी जमा होती जाती है और इससे नदी के पाट की जलबहन क्षमता घट जाती है और फलस्वरूप बाढ की नदा के पाट का जावबहुत होनेता घट जाता है जार फलस्पर चाक का सभावना वढ जाती है। जो जल आमतौर पर हानि पहुचाता है, वह जस जल का ही तो एक छोटा सा अथा होता हे, जो नदी मे आसानी से किनारो से बाहर फैले विना वह जाता है। जलाशय, नहरो और अपवाहिकाओं को इस तरह से नियनित किया जा सकता है, कि बाढ का जल कम से कम हानि पहुंचा सके ।

एक सभावित उपाय और भी है, जिस पर अमल नही किया गया है। यह है, भूमिगत जलाशयो का निर्माण, जहा जल इकट्ठा किया जा सकता है। इस सभावित उपाय पर हम पहले ही विचार कर चुके है। किंतु अभी इस बात का पता लगाना है कि बाढ कम करने के लिए यह तरीका कितना असर-दार हो सकता है। यदि यह तरीका अनुमान पर खरा उतरता है तो बाढ वी समस्या को नाफी हद तक हल समझिये।

इस प्रकार लगता यह है कि पहाडियों से तेज गित से आने वाले जल को रोकने के लिए बहुउदेशीय जलाशयों का निर्माण हमारा मुख्य प्रयत्त होना चाहिए। लगता यह है कि मैदानों में भूमि पर वह जाने वाले जल में से एक अश को भूमिगत जलाशयों में रोका जा मकना है।

#### बाढ की पूर्व चेतावनी

यदि वाढ के आने की पूब चेतावनी काफी समय पहले दे दी जाये तो जनधन को क्षित से बचाने के लिए मुरक्षा और वचाव के पूबोंपाय किये जा सकते हैं। वाढ का पूबोंनुमान एक विशिष्ट किया है। यह एक प्रकार का कियारमक विज्ञान है, जिससे वर्षा और हर नदी के आवाह-श्रेत से बहने वाले कियारमक विज्ञान है, जिससे वर्षा और हर नदी के आवाह-श्रेत से बहने वाले पूर्व विवरण और वर्षा का समय मे वितरण जैती जानकारी वहुत महत्व पूर्ण है। इसके अलावा वर्षा से पहले आवाह-श्रेत (वह क्षेत्र जहाँ नदी अपना जल पाती है) के तल की विशेषताओं की जानकारी भी महत्वपूण होती है। इसलिए मामला काफी जिटलाई, जितु हल किया जा सकता है। नदी के उनरी भाग से जल-विमर्जन को देख कर ही वाढ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और नदी के निचले भाग के लिए सुझ-बूझ से वुछ अतर-गणना भी जा सकती है।

वेशक वाढ के विभिन्त कारणों के बारे में हमारी जातवारी अभी अंधूरी है। इन कारणों के बीच आपसी किया-प्रतिक्रियातमक सबध भी है। एवं स्थान का वेहतर जल-अपवहन, नदी के निचले भाग में एतरनाक बाढ़ का वारणां वन सकता है। इसलिए हुमें इस पूरे तल वो समझते का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अदि तल वो समझते का प्रयत्न करना चाहिए। इस जाइथक प्रतिवोधी तथ्य इकट्छा बरने और उन के आधार पर वडी सूझ-बूस से प्रतिमान तैयार करने ना प्रयत्न वरना चाहिए। आभा है कि इससे हम अधिक विश्वसमीय पूर्वीनुमान समा सक्ती और वाढ-नियलण के लिए इस्टनम वारवाई का नियम भी विया जा सक्ता।

बगान की पाड़ी और अरब सागर से उठने बाले चन्नवातो थी स्थिति और दिया को पता रखारों से लगाया जा सकता है। यह चन्नवात तदवर्ती क्षता में काफी नुकसान पहुचाते हैं। मोसम बिज्ञान विभाग उनने राभावित मार क्षतों के बारे में चेतावनी देता है। यह चेतावनियों निष्वय ही बड़ों पड़ों से दिस होती हैं, विशेषर मार क्षतों के बारे में चेतावनी देता है। यह चेतावनियों निष्वय ही बड़ों उपादेय पिछ होती हैं, विशेषर मार भार की जहाजरानी में बाम में संग्रे लगा। के लिए।

न कर पराम न (पए) जिस तरह बहुत ममय पहले बर्या ने बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा मनना, ज्यों तरह ऑन्डा ने आधार ने अलाग निमी और आधार पर बहुन समय पहले बाढ़ा ने बारे म प्यानुमान नहीं लगाया जा मनना।

## अनावृष्टि

सूखे वा अथ है, सभावित वर्षा से कम वर्षा। सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत (या शायद 50 प्रतिशत से कम) कम वर्षा को अनावृष्टि की सज्ञा दी जाती है। अनावृष्टि की यह परिभाषा सटीव न होते हुए भी पर्याप्त है। किंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कसलो के लिए वर्षा की कुल माजा के अलावा यह भी अत्य त महत्वपूण है कि यह वर्षा वितने समय तब, कितने कितने अतराल के वाद होती है। जरूरी नहीं कि वर्षा म मामूली सी कभी या बढोतरी का कृषि उत्पादकता से सीधा सबध हो। इसलिए वाछनीय तो यही होगा कि पूरे मौसम के दौरान होने वाली वर्षा के ऐसे सूचकाक तैयार किये जाये जो कृषि उत्पादकता से जुडे हो। अब चाहे यह सूचकाक किसी भी तरह के हो, वर्षा में भारी कभी निस्सदेह अनावृष्टि का वराष्ट्र वनती है। अब पसले सूचने लगती है तो वह अनावृष्टि का वराष्ट्र वनती है। अब पसले सूचने लगती है तो वह अनावृष्टि का वराष्ट्र वनती है। अब पसले सूचने लगती है तो वह अनावृष्टि की स्थित ही होती है।

ऐसा मिट्टी में अपर्याप्त नमी के कारण होता है। किसान वर्षा की माला को अपेक्षा मिट्टी म नमी को वात अधिक सोवता है। इसलिए वह अपने छेत में वर्षा मापने के लिए कोई पात नहीं रखता। वह अपने मोटे तरीके से मिट्टी में नमी का अनुमान लगाता है (जो पर्याप्त होता है) और उसी के

आधार पर निणय लेता और कारवाई करता है।

हम उन क्षेत्रों को बखूबी जानते हैं जहा अवसर सूखा पडता है। सामान्य रुप से ये वे क्षेत्र हैं, जहां औसत वर्षा बहुत कम होती है। 20 स॰ मी॰ औसत वर्षा बहुत कम होती है। 20 स॰ मी॰ औसत वर्षा वाले क्षेत्र से गभीर बाढ़ या गभीर सूखे की स्थित पैदा हो सकती है। अचरज की बात है, किंतु है नहीं कि बाढ़ रेगिस्तानों में आती है। कम औसत वर्षा के कारण रेगिस्तानों में जाती है। कम औसत वर्षा के कारण रेगिस्तानों में जाती है। कम औसत वर्षा के कारण रेगिस्तानों में प्राकृतिक नदी-माले नहीं होते इसलिए तेज बीछारे बाढ़ की स्थित पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ वर्षा में 15 से॰ मी॰ की कमी सूखे का कारण वनती है। दूसरी तरफ वर्षा में 15 से॰ मी॰ की कमी सूखे का कारण वनती है।

#### फसलो की सुरक्षा

जब भी चाहे दृतिम रूप से वर्षा कर ले, इस तरह का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। फसलो को बचाने के लिए कोई सभव हल है तो वह है कि सिचाई की सुविधाओं का विकास किया जाये। इन सुविधाओं का सूखे की अविधि से अधिकतम उपयोग किया जा सक्ता है। यह तथ्य पजाव और हरियाणा के सदमें में एकदम स्पष्ट हो जाता है, जो अपनी सिचाई सुविधाओं का भरपूर उपयोग करके सुखें पर काबू पा लेते हैं।

यह समस्या तो उन शुष्क क्षेत्रों में अधिक वास्तविक होती है, जहा बडे स्तर पर सिचाई की सुविधाए नहीं हैं। यहां के वाशिदों ने वरसों के अभ्यास से ऐसे तरीके निकाल रखे है और रहने की ऐसी आदतें विकसित कर रखी हैं. जिससे उनमे परिस्थिति नी आवश्यकताओं के अनुसार सुखे की स्थिति से अच्छे तरीके से निपटने की क्षमता पैदा हो गयी है। वे इस्तेमाल म आ सकने वाले अधिकतम जल नो जमा नरने, पानी नी बरबादी नो अधिक सीमित रखने और एकझ जल का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। इन क्षेत्रों में इस सबध में आधुनिक खोजों से भी काम लिया जा रहा है। पहाडी ढलाना से जल को एकत नरके और बीच की बाधाए दूर करके रेगिस्तानो तक लाने और ऐसे स्थान पर एकत करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जहा उसका उपयोग किया जा सके । खुले जलाशयो-तालो मे बाप्पी-करण की दर, जलमार्गों में रिसाव की दर, मिट्टी की सतह में से वाप्पीकरण की दर और फसलो मे जल की खपत घटाने के तरीको के बारे मे अनुसधान क्या जा रहा है। सिचाई के ऐसे साधनों का विकास किया जा रहा है, जिनमें जल का कम से कम अपव्यय हो और अधिकतम लाभ उठाया जा सके। अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए उपलब्ध जल के प्रवध का नवीनतम क्षेत अनेक प्रतिभाषाली वैज्ञानिको का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। फसले उगाने की नई प्रोद्योगिकी के क्षेत्र मे अनुसद्यान चल रहा है। इनसे ऐसी विधि भी सामने आ सकती है, जिससे हम हल्के खारी पानी से फसलो की सिंचाई कर सकें। ऐसे शुक्क क्षेत्रों में पादपगृह लगाये जा रहे हैं, जहा कर्जा प्रचुर माला मे उपलब्ध है।

अपर बताये सभी उपाय बहुत अच्छे है, किंतु जब अपेक्षाकृत सहज उपाय चुक जायेंगे तो तभी इनमें से कुछ पर अमल किया जायेगा । ऐसे क्षेत्रों में, जहां अतिरिक्त जल बाले क्षेत्रों से जल लाना सभव नहीं है, उपरिलंखित प्रोयोगिक साधनों में से कुछ पर पहले से अमल किया जा रहा है। किंतु सामान्य रूप से श्रम और सामग्री की दृष्टि से यह प्रोद्योगिक साधन बहुत महंगे पडते हैं। कुछ के लिए अत्याधुनिक प्रवध प्रणाली आवश्यक हैं। इनसे तो हम अत में काम लेंगे। इनमें से कुछ केवल अनुसंधान सबधी अजूबे हैं और उनका व्यवहारिक पक्ष बहुत ही सीमित है। एक व्यवहारिक और अधिक प्रभावकारी हल है, जल बहुल क्षेत्रों से उन

क्षतों में लाना जहा उसकी आवश्यकता है। उदाहरणाय, हिमालय क्षेत्रों से आने वाले अतिरिक्त जल से थार मस्भूमि की समस्या हल हो सकती है। जान नाता नहरूर इसी दिशा में एक प्रयत्न है। हो सनता है हि हमारी प्रणाली सर्वाधिक अनुकूल न हो, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी बुनियादी नीति निश्चय हो उचित जान पडती है। रैगिस्तानी क्षेत्रों की निचाई अपने माथ कुछ ममस्याए भी लाती है। निकासी

के पर्याप्त प्राकृतिक साधनो के अभाव में सिचन जल बहुत अधिक परिमाण में भूमि के भीतर रिस जाता है, जिससे धीरे-धीरे अतर्भोंम जल स्तर ऊपर उठ जाता है और अत मे जल लग्नता की समस्या पैदा हो जाती है। इसके साथ ही मिचन-जल के बहुत अधिक वाष्पीकरण और मिट्टी मे केशिका-निया से जल के ऊपर चढ आने से लवण के अवशेष रह जाते हैं, क्यों कि अपर्यान्त वर्षा उन्हें बहाकर नहीं ले जा पाती। एक ममय वह आता है कि मिट्टी इतनी लवण-युक्त हो जाती है कि उसमें फमल ही नहीं उगती। यही वडी जानी-पहचानी समस्याए है। किंतु जो समस्याए पचास वप वाद उठनी का प्राप्त प्राप्त पार्थाए हु। कितु जा समस्याए प्यास वर्ष बाँद उठती है, जनसे अभी से आतिकत होने की आवश्यकता नहीं। इनमें से बहुत सी समस्याए अपना हल भी अपने साथ लाती है। कितु इतना निश्चित है कि सिचन-जल के अधापुष्ठ प्रयोग और साथ ही भूमिगत जल वा स्तर अधिक अपर उठ आने से एहले उसका इस्तेमाल शुरू करके इन समस्याओं को काफी लम्बे असें तक टाला जा सकता है।

#### सार

बाढ और सूखा वर्षा के आधिक्य या कमी से उत्पन्न होते है। हमे ऐसे निर्माण-काय तैयार करने चाहिए जिनसे सीमित क्षोबो और क्षोडे समय मे बहुत अधिक वर्षा होने की स्थिति में उस जल का प्रयोग सूखे की -

50 हमार जन-म्रात

में किया जा सके। वाम विकि है, वितु इसे वरना जरूरी है। हमारे इजीनियर जानते है वि यह काम कैसे किया जा सकता है। इस समस्या के व्यवहारिक इजीनियरी हल मीजूद है। केवल इन वार्यों वी अग्रता तय करने से ही मामला वाफी हद तक हल हो जायेगा।



# उ समावनाओं की अन्विति

विकास कार्यों की कमी ही शायद अतीत में हमारी गरीबी का मुख्य कारण था। किंतु विकास की गति उचित होते हुए भी आज की यथास्थिति हमारी सख्या में निरतर वृद्धि के कारण हैं। जनसंख्या में निरतर वृद्धि एक कटोर यथाथ है, जिसे कुछ समय तक हमारे साथ बने रहना है। चाहे जो भी हो, इसे हम परे नहीं हटा सकते।

जनसप्या की सबसे बड़ी आवश्यकता 'खाद्यान्न' भी है। इसलिए जनसक्या मे वृद्धि के साथ खाद्यान्न-अरायदा भी वढ़ाना वेहर जरूरी है। अधिक
अन्त उपजाने के लिए हमे भूमि, जल, थम, वैश्वल, विज्ञान, इजीतिनयी,
अशासन और प्रवध भी आवश्यकता है। पिछले तीन व्यक्ति खारत को स्थिर
रखने में ही सफल हो पाये है। 600 लाख हेन्टेयर और भूमि पर खेती की
जाने लगी है। अब कुल खेती योग्य भूमि 800 लाख हेन्टेयर है, जो हमारे
भौगोलिक क्षेत्र की आधे से अधिक भूमि बैठती है। थोप भूमि पहाडो,
जगना, चरागाहो या बजरो से बकी हुई है। परिस्थितकीय सतुलन भी
अमतुलित किये बिना और भूमि मो सेनी लाने की अधिक गुजाईंश
नविही है। हा, राजस्थान के कुछ हिस्सो मे अभी भी ऐसी भूमि मौजूद है,
जो खेती के नीचे लागी जा सकती है। इस स्थिति में मौजूदा खेता की
उपज बढ़ाने पर ही हम मुद्य रूप से निर्भर करते है। उपज बढ़ाने का सबसे
महस्वपूर्ण निवेष जल है, मानी सिचाई। मानते है कि सिचाई अकेले

पाथान्न के मामले में आत्म-निभरता की पूरी गारटी नहीं है, विन्तु है यह सर्वाधित अपिकार अनिवासता। उवरव और सुधरे बीज जैसे निवेशा से उपज तभी वढायों जा सवती है, जब सिचाई नी पूरी गारटी हो। सीभाग्य से सिचाई के लिए और अधिव जल उपलब्ध कराने नी वाफी सभावनाए मोजूद हैं। इसलिए अगले दा दशकों में इन्हीं सभावनाओं के विवास पर जीर दिया जायेगा और इस तरह लगभग आधी कृषि नूमि तक सिचाई की सुविधाए पहुंचा दी जायेंगी।

#### पूर्व उपलक्ष्मिया

हमारे देश मे प्राचीन समय से फसलो की सिचाई की जाती रही है। जिस तरह वा हमारे यहा मौसम है, उसे देखते हुए ऐसा करना जरूरी भी या। फिर जिस प्रकार वो हमारे देश वी मू-आइ ति ह, उसवें अनुसार सिचाई की व्यवस्था गुगमता से वी जा सवती थी। प्राचीन समय में विवस्ति तिसाई की व्यवस्था गुगमता से की जा सवती थी। प्राचीन समय में विवस्ति तिसाई की अणातियों से बाज भी पूब बाम तिया जा रहा है। कुओ से जल मनुष्य और पशुओं के द्वारा विभिन्न वाम वे सहज उपस्करों से खीचा जाता है। जहां जल को प्राइतिव गर्त में वाघा जा सकता है या नदी धारा को रोका जा सकता है वहीं तालावों से अब भी सिचाई की जाती है। बरसाती नदी के रासरे पर कच्चे बाध बना कर उसका रास्ता रोका जात है और पाने वाध के किनारों से तिवन्तता है तो उससे सिचाई की जाती है। इस तरह की सिचाई की बाढ सिचाई कहां जाता है और भारत वे हुछ क्षेत्रों में सिचाई इसी तरह की जाती है, हालांकि यह थोडी खतरनांक सिचन प्रणत्ती है। बाढ में आयों वडी नदियों के जल को नहरों में भी डाल कर सिचाई की जाती रही है। किनु बडी नदियों पर बाध बनांकर बहुमुंखी विश्वाल जाशांथी वा निर्माण हाल ही में विया जाने लगा है।

पिछले तीन दशको के दौरान सिवाई कार्यों के विकास के सभी क्षेत्रों से हमने प्रश्नसनीय काम किया है। किंतु एक क्षेत्र में हम पिछड गये हं। हमारी बढ़ती जनसच्या की आवश्यकताओं को यह सिवाई-काय कुछ सीमा तव पूरा नहीं कर पाये हैं। फलस्वरूप हमें औसतन प्रति वय कई करोड टन अनाज आयात करना पडता है। इसके वावजूद अन उत्पादन में हमारी ा उल्लेखनीय रही है। अनाज का उत्पादन 5 करोड टन से कुछ कम कर 10 करोड टन से कुछ अधिक तक वढा है। यह आणिक रूप कर 10 करोड़ टर्न स कुछ आधक तक वढ़ा है। यह आधक रूप है, मध्यम और छोटे दर्जे की उन सिवाई योजनाओ' का प्रतिफलन है, १ हमारे इजीनियरों ने अपने हाथों में लिया और पूरा किया है। ।ई के अतर्गत 200 लाख हेक्टेयर भूमि से लेकर अब लगभग 450 `हेक्टेयर भूमि, यानी दुगनी हो गयी है। कितु यह विकास देश के सभी । में समान नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत से कारण है। मुख्य कारण तिकी-आर्थिक है, अर्थात सिचाई काय का लागत/लाभ अनुपात। यह ह भू-आकार सबधी कारणो पर निभर करता है, जो गगा के मैदान मे ही अनुकूल है। गगा के मैदान में हिमालय से निकलने वाली नदिया वप चलती है (हालांकि वर्षा ऋतु में इनमें जल विसंजन अधिकतम ा है )। हम नदी के मार्ग मे कोई वाधा (बाध या वधारा) खडी करते है : एके हुए पानी का नहर मे मोड देते हैं। मैदानो की हलकी ढाल के ण जल नहरो और वितरिकाओ में अपने गुरुत्व से बहता है और मोटी : वाली कछारी मिट्टी से ढके विशाल क्षेत्रो पर जल फैल जाता है। ारी मिट्टी मे नहरे और वितरिकाए खोदना अपेक्षाकृत सरल होता है। री बहुत सी नहरे और वितरिकाए हजारो विलोमीटर बहुती है और ते पूरे वप सिचाई के लिए पानी मिलता है। हमारी कुछ प्रमुख नहरें है, हुँ नहर (सतलुज), उपरि वारी दुआव नहर (रावी , पश्चिमी और ्र पुरा (प्राप्ता), जार चार चुनाव गहर (रावा), पांचवमा बार : यमुना नहरे, आगरा नहर (यमुना), उपरि और अवर नगा नहर दा नहर (शारदा और चम्पर)। इन नहरी की क्षमता काफी अधिक है, रुवरसात के मौसम और उसके बाद के महीनों में हमारी नदियों में लब्ध प्रचुर जल का पूरा उपयोग यह नहरें नहीं कर पाती। इनका निर्माण य आधार पर किया गया था और इनकी क्षमता इतनी ही रखी गई थी वे जल की कमी के उस मौसम में भी भरी-पूरी रहे, जब नदियों मे

बड़े, मध्यम और छोटे दर्जे की योजनाओं का यह वर्गीवरण लागत के आधार पर किया गया है। योजना की सिचाई-समता के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। दरअसल जल के कुल उग्योग से ही सिचाई योजना का सबस बैठता है। जल-विसर्जन रम रह जाता है। प्रति लागत ईकाई अधिकतम राजस्व अतिन रने वी दृष्टि से यह वात बुछ समय आती है। किंतु यह बात नजरअव नहीं यो जा सकती कि इन नहरों वी निर्मित समता इति कि सह वो ति विस्तित के मीसम में निर्दिश्यों में विस्तित जल का गूरा लाम नहीं उठा सकती। गगा नदी और उसवी सहायक निर्देश में से निकाली गयी नहरों में यह वमी विशेष रूप से देशों जा सकती है, जिन पर अभी तव न तो बीई बाध बाधा गया है और न जलाशय बनाया गया है। इस पहलू यो छोड़ भी दें तो यह बात बराबर बनी रहती है कि मोछ-नहर्रे सिवाई के लिए सबी वम स्वयं में जल-रजल-प बराती हैं। इसीलिए हम नहरों वो तरहीं है वम द्वाल वर गास के ग्रेतों को तरिए लगी में जल सीछ छोटो छोटो नरा म दाल वर गास के ग्रेतों को तरिए लगी अपित पुलनपुनन पागा गया है। इस तरह की सिवाई योजनाओं में अतनत प्रांत पुलनपुनन पागा गया है। इस तरह की सिवाई योजनाओं में अतनत पा आदि को तुरत लगाया जा गवता है, जिन्न सर असे सोजनाओं में अतनत पा आदि को तुरत लगाया जा गवता है, जिन्न सर असे अपेटा पुलनाओं में अतनत पा आदि को तुरत लगाया जा गवता है, जिन्न सर असेटाए पुलनाओं में अतनत पा आदि को तुरत लगाया जा गवता है, जिन्न सर असेटाए पुलनों पुलना है।

हिमालय में अनावा और पवता से निवलने याली नदियों में मामले म स्थिति बहुत भिन्त है। उन नदिया में पहाडा पर जमी बफ पिपल गर पाती में रूप में नहीं जाती, इमित्र वे गर्मी में मौगम म सूत्र जाती हैं। इन ादिया म ने निवाती गयी बारहमानी तहरा की पूरे वर भर जब में भरी रखने ने जिए हम बस्यात के मीगम में जनावया और सालावा म बार के अनुसी सेरता पहला है। तालाबा स मिनत याले जल से चलता याली छोटी-छाटी नहर आग्न प्रदेश, मालिय और तमिलताबु तथा गीमिय हर तर कुछ दूसर राज्यों में भी सोरंत्रिय हैं। वितु बरी वारहमासी पहुरा की सकता है जग है बटे बाध याने जनामया में शी गारी लिया नागार्जुन गागर (जो अभी पुरा होता म ी गुरुष भी सहजार में उपनन्य होने पर मुत्रा से वि गराति । मही बारच है कि विकार स्था अगाधारण युद्धि हुई है। मूप निपाई 11 परित्रमी उत्तर प्रत्ये. ै। पर्यो उत्तर प्रश्म ि बगार में भी कुछ सीमा

गया है।

स्वतंत्रता के वाद के समय में अनेव वड़ी बहुमुखी नदी-घाटी योजनाओ पर निर्माण काम प्रारम किया गया और उन्हें पूरा किया गया। भाषडा नगल, दामोदर घाटी, हीराकुड, रिहद, नोसी, तुगमद्रा और चवल जैसी ऐसी मुख परियोजनाए हैं, जिनके बारे हम अवनर मुनते रहते हैं। ये परि-योजनाए इजीनियरी के अनूठे कारनामे हैं। यह तीन उद्देश्यो की पूर्ति करती हैं सिवाई, शक्ति-उत्पादन और बाढ-नियसण। मछली पालन, जल परि-वहत, मनोरजन, मू सरक्षण, वन लगाना आदि भी इन परियोजनाओ के उद्देश्यो में शामिल हैं।

बडी परियोजनाओं के निर्माण में सबसे बडी समस्या बहुत लवे समय के लिए वडे स्तर पर धन लगाने की है (जिसमें विदेशी मुद्रा का भी काफी वडा अश होता है)। वडी परियोजनाओं का निर्माण दम या उसमे अधिक वर्षों में पूरा होता है। इन पर नाम पूरा होने के बाद ही यह उस क्षेत्र को खुश-हाल (अपेक्षाइत) बना देती है। यदि हमारी दुख प्रमुख योजनाओ पर काम रोक दिया जाए तो लाखो लोग भूषे मर जायेंगे।

हाल ही में हमारे कुछ प्रमुख जलाशयों में तेजी से गाद भरी जाने के बारे मे बड़ी चिंता उत्पान हुई है। इसके बारणो वा पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए वनरोपण और मिट्टी स्थिरीकरण जैसे

कुछ पारपरिक उपायी पर कार्य प्रारम किया गया है।

#### आशिक उपयोग

आप सोचेंगे कि हर सिंचाई-परियोजना इस तरह तैयार की जाती है नि उसके अतगत सिचाई के लिए मिल सकने वाले जल की हर बूद का उपयोग हो जायेगा। किंतु अनुभव से पता चलता है कि इस नक्ष्य की पाने में बुछ अडचने पेश आती हैं। तकनीकी और आर्थिक कारण इसके पीछे हैं। तक्नीकी अडचन इस कारण पदा होती है कि परियोजना के सभी अग एक साथ पूरे नहीं होते। हो सकता है कि नहरे और वितरिकाए तैयार हो, किंतु क्षेत-वाहिकाए तैयार न हो, जो जल को खेनो तक ले जानी है। यह भी हो सकता है कि किसानों ने अपने खेतों को सही तरीके से समतल न किया हो।

जल-विसर्जन कम रह जाता है। प्रति लागत ईवाई अधिकतम राजम्ब आँज करने की दृष्टि से यह वात कुछ समझ आती है। किंतु यह वात नजरअदाज नहीं की जा सकती कि इन नहरों की निमित्त क्षमता इतनी कम है कि वे बरसात के मौसम में निदियों में विसर्जित जल का पूरा लाभ नहीं उठा सकती। गगा नदी और उसकी सहायक निदयों में से लिताली गयी नहरों में यह कभी विशेष रूप से देखी जा सकती है, जिन पर अभी तक न ता नोई बाध बाधा गया है और न जलाशय वनाया गया है। इस पहलू को छोड़ भी दे तो यह बात वराबर बनी रहती है कि मोड़-नहरें सिचाई के लिए सबसे कम व्यय में जल-उपलब्ध कराती हैं। इसीलिए हम नहरों को तर्जीह देतें है। कुछ स्थितियों में पों के जरिए नदी में से जल सीग्ने छोटी-छोटी नहरों में बाल कर पास के खेतों को सीचना अधिक पुनित्युक्त पाया गया है। इस तरह की सिचाई योजनाओं के अतगत पों आदि को तुरत लगाया जा सकता है, किंत यह अपेक्षाकुत महागा पडता है।

हिमालय के अलावा और पवती से निकलने वाली निदयों के मामले में स्वित बहुत भिन्न है। उन निदयों में पहाड़ों पर जमी वर्फ पिघल कर पानी के रूप में नहीं आती, इसिलए वे गर्मी के मीसम में सूच जाती है। इन निदयों में से निवाली गयी वारहमासी नहरों को पूरे वर्ष भर जल से भरी रखने के लिए हमें वरसात के मीसम में जलायां। और तालावों में बाढ़ के जल को रोकना पड़ता है। तालावों से मिलने वाले जल से चलने वाली छोटी-छोटी नहरें आध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा सीमित हद तक बुछ दूसरे राज्यों में भी लोक प्रिय है। किंतु बड़ी बारहमासी नहरों को बड़े वाध वाले जलायां। से ही पानी दिया जा सकता है जैते तुगमब्रा मागार्जुत सागर (जो अभी पूरा होना शेप है)। दूसरी तरफ भूमिगत जल सहजता से उपलब्ध होने पर बूचों से सिचाई की ख्यवस्था वहीं भी की जा मकती है। यही कारण है कि पिछते दशक में मूमिगत जल के उपयोग में असाधारण वृद्धि हुई है। कूप निचाई के हास में सबसे अधिक विकास पिछनी जतर प्रदेश, पजाव, हरियाणा तमिलाडु और गुजरात में इक्षा स्थान कर से सार प्रदेश, प्रवार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पिछनी विवार में भी कुछ सीमा तक सिचाई के इस सायन पर विवास रिया

#### गया है।

स्वतवता के बाद के समय में अनेक बड़ी बहुमुखी नदी-घाटी योजनाओ पर निर्माण काय प्रारभ किया गया और उन्हें पूरा किया गया। भाषडा नगल, दामोहर धाटी, हीराकुड, रिहद, कोसी, तुगमदा और खबल जैसी ऐसी कुछ परियोजनाए हैं, जिनके बारे हम अवसर सुनते रहने है। ये परि-योजनाए इजीनियरों के अनुटे कारनामें है। यह तीन उद्देश्यों की पूर्ति करती सिंचाई, मिनत-उत्पादन और बाढ नियवण । मछली पालन, जल परि-वहन, मनोरजन, भू सरक्षण, वन लगाना आदि भी इन परियोजनाओं के उद्देश्यो में शामिल हैं।

वडी परियोजनाओं के निर्माण में सबसे वडी समस्या बहुत लवे समय के लिए वडे स्तर पर धन लगाने की है (जिसमें विदेशी मुद्रा का भी काफी वडा अग होता है)। वडी परियोजनाओं का निर्माण दस या उससे अधिक वर्षों में पूरा होता है। इन पर काम पूरा होने के बाद ही यह उस क्षेत्र का खुश-हाल (अपेक्षाकृत) बना देती है। यदि हमारी बुछ पमुख योजनाओ पर काम रोक दिया जाए तो लाखो लोग भूखे मर जायेंगे।

हाल ही में हमारे कुछ प्रमुख जलाशयों में तेजी से गाद भरी जाने के बारे में वडी चिंता उत्पान हुई है। इसके वारणो का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए वनरोपण और मिट्टी स्थिरीकरण जैसे कुछ पारपरिक उपायी पर कार्य प्रारम किया गया है।

# आशिक उपयोग

आप सोचेंगे कि हर सिचाई-परियोजना इस तग्ह तैयार की जानी है कि उसके अतगत सिचाई के लिए मिल सकने वाले जल की हर वृद का उपयोग हो जायेगा। किंतु अनुभव से पता चलता है कि इस लक्ष्य को पाने में बुछ अडचने पेश आती है। तकनीको और आर्थिक कारण इसके पीछे है। तकनीकी अडचन इस कारण पदा होती है कि परियोजना के सभी अग एक साथ पूर नहीं होते । हो सकता है कि नहरें और वितरिकाए तैयार हो, वितु क्षेत-बाहिकाए तैयार न हो, जो जल को खेतो तक ले जाती है। यह भी हो सकता है कि किसानो ने अपने खेतो को सही तरीके से समतल न

क्योंकि समतल होने पर जल अपने गुरुत्व से बहुता है और सिंचाई के लिए जल मिलता है। इस तरह की समस्याओं के हल होने में समय लगता है।

आधिक नारणी से नहरी जल का पूरा उपयोग न कर पाने के पीछे मुख्यतया किसान की आधिक असमर्थता होती है। सरकार इस समस्या को हल करने के लिए बहुत से बेतो तक वितरण प्रणाणी (कमान सेव) को फेलाने का प्रयत्न करती है। इससे अधिक जल बेचने में सरकार सफत हो जाती है। कि तु इस नीति में कुछ कि मध्ये भी है। पहली बनी तो यह है कि नहरों के जाल वे अनावश्यक रूप से वहे सेल पर फेले होने के कारति सार्था कोर वाप्पीकरण के कारण अपेक्षाष्ट्रत अधिक जल व्यर्थ हो जाता है। दूसरे, बड़े क्षेत्र पर फेले होने के कारण अपेक्षाष्ट्रत अधिक जल व्यर्थ हो जाता है। दूसरे, बड़े क्षेत्र पर फेले फेलाव के कारण जल की पूर्ति कुछ सीमा तक अनिष्यत और अविश्वमनीय हो जाती है, क्यों कि इसके प्राहक इतने अधिक हो जाते है कि सब को जल देना कठिन हो जाता है। किंतु हाल ही में इस स्थिति में बुछ परिवतन हुआ है। सिचाई के जल की माग बहुत अधिक वढ़ गयी है और उपयोग का स्तर भी ऊचा हो गया है। अब जल ना मूच्य चुका कर उसका उपयोग करने वाले प्राहकों की सट्या काफी बढ़ गयी है। अब प्राहकों की कमी के कारण नहीं, बिल्क तकनीकी कारणों से जल की उप-योगिता में कमी रहती है।

आज कूप और नल-कूप जैसे मूमिगत जल का उपयोग करने वाले साधन अधिकतर व्यक्तियों के निजी हाथों में हैं। वे तकनीकी दिक्कतों (वास्तव में, वह स्तर पर अनावश्यक रूप सें) पर पार पाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु उहोंने जिस क्षमता के जल उपकरण लगा रखे हैं, उनका उपयोग के जल उपकरण लगा रखे हैं, उनका उपयोग कि क्षम क्षम कर तक बहुत कम कर पाते हैं, बयोबि निजी कूप या नलकूप मुख्य रूप से अपने येती की सिचाई की छोटी माग पूरी करने के लिए चलाया जाता है। अधिकतर समय के लिए उत्तमें से पानी खीचा ही नहीं जाता। इस तरह निजी भूमिगत जल पूर्ति से किसान को जल तो निष्टित रूप से समय पर और आवश्यक प्रति से किसान को जल तो निष्टित रूप से समय पर रार । यह अध्याशी तब तक बढ़ती रहेगी, जब तक राज्यों के नलकूप-यायक पर पूर्व कि जलित नहीं हो जाते और कुणलता वा उचित स्तर प्राप्त मही कर देती। फिलहाल तो यह होना चाहिए कि भीजूदा निजी कूप (पप सैटो

के सिह्त या रिहत) और नलकून अपने पड़ौसी खेनो की जल-मागो का पूरा करने का प्रयत्न करे और इस तरह अपने कूषो को और अधिक समय के तिए चलायें। फिर शायद यह भी आवश्यक हो गया है कि भूमिगत जल की प्रोद्योगिकी के क्षेत्र मे नये आयामो का पता चलाया जाये।

छोटे किसानो (1 हेक्टेयर) को माग को बहुत ही सस्ते मे उचित रूप से पूरा करने वाले भूमिगत जलपूर्ति साधनो नी खोज करने की आवश्यकता है। सबसे बढिया तो यह रहेगा कि इम तरह का उपकरण बायु या सूर्य की ऊर्जी से चलने वाला हो। किंतु वायु और सीर ऊर्जी में यह कमी है कि यह बहुत फैलाव के साथ उपलब्ध होती है और निरतर नहीं मिल पाती। इस कारण बायु और सूर्य की ऊर्जी से चलने वाले यह सामान्य तौर पर महो, असुविधाजनक और भारी-भरकम होते हैं। अभी तक यह यब व्यवहारिक सिद्ध नही हुए हैं। अभी तक बाहुबल हो हमारा सबसे विश्वसनीय सहारा है। सोचे तो बात बडी धेदजनक लगती है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है।

#### शक्ति का उपयोग

कूप, नलकूप (उयले और गहरे), तालाव और लिफ्ट स्कीम जैसी छोटी
पिरयोजनाओं से सिचाई के विकास में हम बहुत अच्छी तरह से सफल रहे
हैं। इस क्षेत्र में निजी, सामुदायिक और सरकारी स्तरों पर विकास चलता
रहेगा। गुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल विकास को योजनाए बहुत तेजी से
विवसित की जा रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मौजूदा स्थितियो
में यही सबसे जित्त और सही बैठती हैं। इस दिशा में मरकारी नीति भी
यहीं है और उसी से ऐसा समत हुआ है। अपने देश में ही आसानी से जपलब्ध प्रोथोगिकी ने कूपो और नलकूपों को लगाने का काम बहुत ही आसान
कर दिया है और इन्हें लगाने में समय भी बहुत कम लगता है। देहाती
इलाकों में विजती के विस्तार और डीजल तथा आसान ऋणों के सहजता
से उपलब्ध होने के कारण औसत किसान भी पर वाला कूप और नलकूप
लगा रहा है। यह ख्यान जारी रहेगा तथा और अधिक और पकड़ेगा।
आशा की जा सकती है कि अगरे बीस वर्षों के दौरान या उससे पहले ही,

58 हमारे जल साधन

300-400 लाख हेक्टेयर सूमि की सिंचाई भूमिगत जल से की जा सकेगी । और शायद यही अतिम लक्ष्य भी है ।

वेशक नलक्षों की सत्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है फिर भी भूमि गत जल से अधिकाश सिचाई आज जमीन में खोदे गये कूपों से ही की जा रही है। आगे आने वाले समय में भी इस स्थिति में कोई क्रातिकारी परि-वर्तन नही होने वाला है। हा, भविष्य में कूप अधिक गहरे होगे और वे पशु-शवित की अपेक्षा पपों से चलाये जायेंगे। दोनों ही स्थितियों में हम भूमिगत जल वा इप्टतम सीमा तब उपयोग कर सकेंगे।

ें इस विषय में आंकडे उपलब्ध नहीं है कि छोटे और वडे तालाबों से अधिक से अधिक कितनी भूमि की सिचाई की जा सकती है। बहुत से मीजूदा तालाबों में गाद जम रही है और उनकी जलधारिता क्षमता कम होती जा रही हैं। कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के वावजद गाद निकालने की कारवाई

प्रारम की जानी चाहिए।

हमने हाल ही में भूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी सप्या में तालावों का निर्माण किया है। इनमें से कुछ को 'परिलवण' तालावों की सज़ा दी गयी है। इनसे भूमिगत जल के पुनर्जात परिमाण में वृद्धि होती है और इससे नदी के निचले क्षेत्र में कूपों में अधिक जल उपलब्ध होता है। वसे भी उनकी सामान्य जलधारित क्षेत्रता क्षमता इतनी क्म होती है कि इस दिशा में और अधिक प्रयत्न वा नोई औचित्य मही। हा, राहत कार्यों के अतर्गत इस तरह का प्रयत्न वीक रहेगा।

कोवण में एव और काम विया जाता है। बारिण के भौसम के अत में निद्यों पर छोटे-छोटे वाध बना विये जाते हैं। इससे भिमगत जल को बहुत अधिक वह जाने में रोवने में मदद मिलती है। नदी में एक व जल को पपसेटों के ज़िरए या व्यक्तिगत तरीकों से दीच कर सिंचाई की जाती है। इस प्रवार की खायों जाए भविष्य में लोक प्रिय होंगे। इन लयू योजनाओं की सख्या बढने पर इनन क्या प्रभाव होगा, इसवा अनुमान लगाना किन ह। निम्मदेह यह लाभकर है और लागत की तुलना में इनसे लाभ भी काफी अधिक मिलने की सभावना ह।

अगले दो दशना ने दौरान इम तरह नी अनेर वड़ी और संबड़ा मझीली योजनाए पूरी होने नी मभावनाए हैं। हिमानय से निवलने वाली नदिया मे से अभी भी साधारण नहरे और निकाली जासकती है। अभी यह सभावना पूरी तरह से चुकी नहीं हैं। शारदा सहायक परियोजना पर भी अभी काम चल रहा है और इससे घग्घर नदी के पानी का उपयोग किया जा सकेगा। यह परियोजना गगा नहर की तुलना मे लगभग दुगनी भूमि को सिंचाई के लिए पानी देगी। इसके अलावा खरीफ फसलो की सिंचाई के लिए बाढ के जल का रुख भी मोडा जा सकता है। चाहे इस तरह का काय इतना लाभकर नही प्रतीत होता है किंतु इसमे छुपी सभावनाए असीमित हैं। बेशक हिमालय से निकलने वाली निदयो पर चलने वाले निर्माण कार्यो का विकास जारी रहेगा, लेकिन साथ ही नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और दक्षिण पठार में कई राज्यों से होकर वहने वाली नदियों पर विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी । नदियों के जल के बटवारे के अंतर्राजकीय विवादों के कारण रुकी पडी परियोजनाओ पर निश्चय ही विवाद निपटने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा और जहां भी इनमें कोई सशोधन करना आवश्यक होगा जित संगोधन भी कर दिया जायेगा । अनेक बहुमुखी योजनाए हाथ में ली जायेगी, जिनके अतर्गत बाध, नहरे, विद्युत गृह और लिएट स्कीम का निर्माण शामिल होगा । संबंधित राज्य सरकारी ने इन योजनाओं की रूप-रेखा पहले से तैयार कर रखी है। इन योजनाओ पर काम शुरू होने पर राष्ट्रीय साधनो पर बेहद जोर पटेगा और इसके लिए क्विही और क्षेत्रों में हमें कुछ त्याग करना पडेगा। 2। वी शताब्दी में प्रवेश करने पर <sup>1</sup>000 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई हो रही होगी और हमारी वार्षिक जल-खपत 80-90 एम एच एम तक वढ जायेगी। यह अ्भृत सफलता इजीनियरो, प्रशासको, प्रवधको, और समूचे राष्ट के प्रयत्नो के फलस्वरूप ही समय होगी। इस दिशा मे असफतता हमारे लिए घातव होगी। राष्ट्रीयता के जीश के साथ-साथ "उत्तरजीविता" वी इच्छा हमे इस लदय को ओर प्रेरित करती रहेगी। जनसप्या में करोड़ी लोगो की निरतर वृद्धि के नारण नरोडो हाथो को नियमित और लाभनर रोजगार देने वा एव-मात्र हल यही है कि सिचाई का प्रसार किया जाये और कृषि को बढाया जाये। स्वेडक से (अनिवाद रूप से) परिवार नियोजन होने पर भी जन-सख्या और उसके दवावों को स्थिर होने में कई दशक लग जाएंगे। लेकिन इस दौरान हम खाद्यान्न की कमी को जनसंख्या की बृद्धि पर हावी नहीं 300-400 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई भूमिगत जल से की जा सकेगी। और शायद यही अतिम लक्ष्य भी है।

वेगक नलकूपी की सत्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है फिर भी भूमिगत जल से अधिकाश सिचाई आज जमीन में खोदे गये कूपो से ही की जा
रही है। आगे आने वाले समय में भी इस स्थिति में कोई नातिकारी परिवतन नहीं होने वाला है। हा, भविष्य में कूप अधिक गहरे होने और वे
पशु-शक्ति की अपेक्षा पपो से चलाये जायेगे। दोनो ही स्थितियों में हम
भूमिगत जल का इप्टतम सीमा तक उपयोग कर सकेगे।

ें इस विषय में आकड़े उपलब्ध नहीं है कि छोटे और वड़े तालावा से अधिक से अधिक कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकती है। बहुत से मौजूदा तालावों में गाद जम रही है और उनकी जलधारिता क्षमता कम होती जा रही है। कुछ ब्यवहारिक कठिनाईयों के वावजूद गाद निकालने की कारवाई प्रारम की जानी चाहिए।

हमने हाल ही में पूंखाग्रस्त क्षेत्रों में वड़ी सत्या में तालावों का निर्माण किया है। इनमें से कुछ नो 'परिस्नवण' तालावों की सज्ञा दी गयी है। इनसे भूमिगत जल के पुनर्जात-परिमाण में वृद्धि होती है और इससे नदी के निचल क्षेत्र में कूपों में अधिक जल उपलब्ध होता है। वसे भी उनकी सामान्य जलवारिता क्षमता इतनी कम होती है कि इस दिशा में और अधिक प्रयत्न का कोई औचित्य नहीं। हा, राहत कार्यों के अतर्गत इस तरह ना प्रयत्न ठीक रहेगा।

कोकण में एक और नाम किया जाता है। बारिश के मौसम के अत में निद्यों पर छोटे-छोटे वाध बना दिये जाते हैं। इससे भिमगत जल को बहुत अधिक बहु जाने में रोकन में मदद मिलती है। नदी में एक ज जल को पप-सेटों के जिएए या व्यक्तिगत तरीको से खीच कर सिचाई की जाती है। इस प्रश्रार की लखु योजनाए भिवष्य में लोकप्रिय होगी। इन लखु योजनाओं को सत्या बढते पर इनका क्या प्रभाव होगा, इसना अनुमान लगाना कठिन है। निस्सदेह यह लाभकर है और लागत की तुलना में इनसे लाभ भी काफी अधिक मिलने वी सभावना ह।

अगले दो दशको ने दौरान इस तरह नी अनेक वड़ी और सैकड़ो मसीली योजनाए पूरी होने नी सभावनाए हैं। हिमालय से निकलने वाली निदयो मे से अभी भी साधारण नहरे और निवाली जासकती है। अभीयह सभावना पूरी तरह से चुकी नहीं है। शारदा सहायक परियोजना पर भी अभी काम चल रहा है और इससे घग्घर नदी के पानी का उपयोग किया जा सकेगा। यह परियोजना गगा नहर की तुलना में लगभग दुगनी भूमि को सिचाई के लिए पानी देगी। इसके अलावा खरीफ फसलो की सिचाई के लिए बाढ़ के जल का रुख भी मोडा जा सकता है। चाहे इस तरह का कार्य इतना लाभकर नही प्रतीत होता है किंतु इसमे छुपी सभावनाए असीमित हैं । वेशक हिमालय से निकलने वाली नदियो पर चलने वाले निर्माण कार्यो का विकास जारी रहेगा, लेकिन साथ ही नमदा, गोदावरी, कृष्णा और दक्षिण पठार में कई राज्यों से होकर बहने वाली निदयों पर विवास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। निदयों के जल के बटवारे के अंतर्राजकीय विवादों के कारण रुकी पडी परियोजनाओ पर निश्चय ही विवाद निपटने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा और जहा भी इनमे कोई संशोधन करना आवश्यक होगा काथ आरम्म हागा जार पहा ना इयन नगर समावन करना जानका न्यान जानका हाना जिस्त सोग्रेज भी कर दिया जायेगा। अनेक बहुमुखी योजनाए हाथ में ली जायेगी, जिनके अतगत बाब, नहरें, विद्युत गृह और लिफ्ट स्कीम का निर्माण शामिल होगा। सबधित राज्य सरकारों ने इन योजनाओं की स्प-रेखा पहले से तैयार कर रखी है। इन योजनाओं पर काम शुरू होने पर राप्ट्रीय साधनो पर बेहद जोर पडेगा और इसके लिए किन्ही और क्षेत्रो मे हमे जुछ त्याग करना पडेगा। 21 वी शताब्दी मे प्रवेश करने पर · 000 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही होगी और हमारी वार्षिक जल-खपत 80-90 एम एच एम तक बढ जायेगी। यह अ भूत सफलता इजीनियरो, प्रशासको, प्रवधको, और समुचे राष्ट के प्रयत्नो के फलस्वरूप क्षणांगिया, त्रयाचमा, त्रयवना, जार समूच राज्य न्याया मा न्यायस्य ही सामव होगी। इस दिशा मे असफलता हमारे लिए पातक होगी। राष्ट्रीयता के जोश ने साय-साय "उत्तरजीविता" की इच्छा होने इस लक्ष्य की ओर प्रेरित करती रहेगी। जनसंख्या में करोडो लोगो की निरंतर वृद्धि के कारण करोडो हाथो को नियमित और लाभकर रोजगार देने का एक-माल हल यही है कि सिचाई का प्रसार किया जाये और कृपि को बढाया जाये। स्वेच्छा से (अनिवाय रूप से) परिवार नियोजन होने पर भी जन-सख्या और उसके दवावों को स्थिर होने में कई दशक लग जाएगे। लेक्नि इस दौरान हम खाद्यान्न को कमी को जनसच्या की वृद्धि पर हावी नही

60 हमारे जल-साधन

होने दे सकते । हमारे पास वढने के लिए एक ही दिशा बची है, आगे वढने की दिशा । फिर "परिस्थितिकीय होए" को भी हमे इतना वढा-चढा कर मही दिखाना चाहिए । इस डर से विकास काय रोक देने से हमारा काय कतई नहीं चलेगा । सिचाई सुविधाओं में वृद्धि अनिवाय है और यह वृद्धि तेज रपतार से होनी चाहिए । विकास के पीछी सुझ-बुझ का होना भी जरूरी है।

जब हमे प्यास लगती है तो हम एक गिलास पानी लेते है और अपने कठ में उडेल लेते हैं। इससे प्यास तो बुझती ही है, शरीर में अनेक महत्त्वपूण शारीरिक प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हो जाती है। यह जल अनेक जीव-विषों को समेटता हुआ शरीर से वाहर निकल जाता है।

जब हम पानी पीते है तो यह सीधा हमारे शरीर मे चला जाता है (जब-कि दूसरी तरफ अन्न को पहले देखा जाता है, साफ किया जाता है और फिर पकाया जाता है) । इसलिए इसका स्वच्छ होना अत्यन्त अनिवाय है। यह जल ब्याधिजनक पदार्थी (रोग पैदा करने वाले जीवाणुओ) से मुक्त होना चाहिए और इसमे जीव-विषो या लवणी की अतिरिक्त मात्रा नही होनी चाहिए। अनेक रोगो, महामारियो और मौतो का वारण दूपित जल होता है। इन सब वातो से स्पष्ट है कि सिचाई के लिए जल की अपेक्षा पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूण है। लेकिन हमने सिचन जल पर पहले इसलिए विचार किया है, क्योकि इसकी आवश्यकता वडे परिमाण मे होती है । गेहू या धान का एक दाना पैदा करने के लिए जल की कई हजार बूदें लगती है। मनुष्य की दैनिक खाद्यान्न-आवश्यनता नी पूर्ति के लिए अनेन टन जल की खपत होती है, जबकि इसकी तुलना में मनुष्य की प्रतिदिन की जल आवश्यकता बहुत ही नगण्य है। यदि हम सिचाई के लिए जल उपलब्ध करा सके तो पीने के जल की पूर्ति के लिए बस जरासाप्रयत्न और करना होगा। किंतु पीने के जल की आवश्यकता बड़ी ही नाजुक किस्म की है और इसलिए आगे के लिए नहीं टाली जा सकती। इसलिए जहां भी जरूरत हुई है और समन हो सका है, पीने का जल ट्रकों से ढोकर वहां तक पहुंचाया गया है। फसलें उगाने के लिए हमने कभी भी ट्रकों में पानी नहीं ढोया।

जहा भी कोई वस्ती है, वहां पानी का कोई ने कोई स्रोत—कुआ, तालाव, नदी, सीता, झील, नहर— अवश्य होता है। कभी-कभी यह स्रोत सूख जाता है और पीने के पानी तक पहुंच कठिन हो जाती है। कभी पानी ही खराब होता है। लोग इन दोगो विकरतो के साथ जीने की आदत डाल तेते हैं। लेजु यह भी अकाट्य तथ्य है कि यदि इन्हें स्वच्छ जल सहजता से उपलब्ध होता तो उनका स्वास्थ्य, उत्पादकता कीर जीवन शक्ति कही वेहतर होती। सरकार और अनेक सामाजिक सगठन इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं और वे ईमानदारी से अपनी जोर से जो कर सबते हैं, करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे अभी तक इस समस्या को सतह ही छूस के हैं। समस्या वास्तव मे बहुत बड़ी है। जमभग 6 लाख गाव पूरे देश मे विखरे हुए हैं। इनमें से एक लाख से अधिक गावों में गर्भी के उन महीना में गर्भीर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, जब जल के स्थानीय स्रोत सूख जाते हैं। कुछ स्थानो पर गहरे कुए बनाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। किन्नु अनेक स्थानो पर इस समस्या का कोई सहज हल नही है। किसी पहाड़ी की बलान या उसकी चोटी पर बसे पचास परिवारों वो पीने का जल उपलब्ध कराने के लिए कोई क्या कर सकता है।

## पीने का जल

पीने का जल हम अनेक स्नांतो से प्राप्त करते हैं। कुछ स्रोत अच्छे होते है, कुछ कम अच्छे होते है और कुछ दुरे और कुछ स्नोत तो एकदम ही खतरनान होते है। इनना अच्छा या बुरा हाना वहा के लोगो के स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और आयु गाल से परिलक्षित होता है।

वैज्ञानिक दृष्टि से आसवित जल सबसे अधिक स्वच्छ होता है। लेकिन पीने वे लिए यह अच्छा नही होता। यह जल स्वादहीन होता है। यही बात वर्षा के जल के साथ है। इसका गारण यही है कि उसमे भी खनिज बहुत कम माक्षा मे घूले होते हैं। वर्षा का जल पीने मे तभी अच्छालग सकता है जब उसमे मिट्टी से प्राप्त होने वाले अनेक खिनज अपेक्षित माक्षा मे मिला दिये जाये। ऐसा जल पीने की हमें आदत है और यहीं हमें पीने को मिलताभी है।

इस विषय में कई राय हो सकती है कि पीने के "आदश" जल में क्या-क्या होता ह । लेकिन इस बिपय मे सभी एकमत है कि कौन-सा पानी पीने "योग्य" हे और कौन-सा पानी "बुरा" है। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि रोगाणुओ, अधिक माता में लवण और जीव-विषो से युक्त जल पीने "योग्य" होना चाहिए। किंतु अधिक मात्रा किसे कहा जा सकता है और कितनी मात्रा स्वीकाय और लाभप्रद है - यह कहना कठिन है। इन प्रश्नो के उत्तर जन-स्वास्थ्य-अभियात्रिक जानते है । इनके अतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित ह। किंतु जहां तक हमारा सबध है, अंतर्राष्ट्रीय मानक केवल पुस्तको तक ही सीमित ह, जलपूर्ति के लिए इन मानको का बहुत ही क्म खयाल किया जाता है। यदि उपलब्ध जल इन निर्धारित मानको पर खरा उतरता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खरा न उतरे तो उपनन्त्र जल पूर्ति को तथाकथित निर्धारित मानको के अनुरूप मगोिंवित करना हमारे लिए सभव नही है (पीने के जल की सीमित पूर्ति के निर्हा जासबन, रासायनिक संसाधन तथा विपरीत परासरण जैसी प्रक्रियाए हुमार्ज जेव के बूते से बाहर की चीजे हैं)। हम निश्चय से नहीं कह उक्ते कि उस मामल में होने बाली हर कमी के लिए हमें क्तिनी कीमत चुकानी पड रही है। कुछ स्थितियों में क्षति स्पष्ट है। लेकिन कुठ मान्नों में दम द्वति का अनुमान लगाना कठिन है। यह भी समब है कि उह क्रीन्या वहा हो ही ना। लगता यह है कि अच्छे किस्म के जन में स्मार्ट्स का बहुत ही मूदम सत्तन होना चाहिए। उदाहरणार्व, बदा बदा है कि प्ल्योटर दातों के

सतुलन होना चाहिए। उदाहरणार्च, नदा जन्म है कि क्यूनाउँ ह वार्ज के लिए अच्छा होता है, इसिए पीने के तक लिटा अन में 1 मिनियन प्रत्से इसिए पीने के तक लिटा अन में 1 मिनियन प्रत्से इसि मिनियार प्रत्से इसिए एक नियान पार्ट से ही पर्योग्त माता में मौजूद नहीं)। इसि नियान कि निर्देश मिने के पार्ट मिने के पार्ट के इसिने के पार्ट के सिने के पार्ट के इसिने के पार्ट के पार्ट के इसिने के पार्ट के इसिने के पार्ट के पार्ट के इसिने के पार्ट के पार्ट के इसिने के पार्ट के पार्ट के पार्ट के इसिने के पार्ट के पार्ट

लगता है कि इसान को सुरक्षा के मामले मे बहुत मामूली सी छट मिली हुई है।

पलूराइड मिले पानी को पीने वाला हर व्यक्ति पलूरोसिस का शिकार नहीं हो जाता। लेकिन वयस्कों में से एक वडी सख्या (10-20 प्रतिशत) इस रोग की वमोवेश शिकार है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में यह समस्या वास्तविक है।

जल मे पलूराइड की अधिक या कम माला होने का हमने आपनो एक ही उदाहरण दिया है, हालांकि इसका प्रभाव बहुत ही गभीर होता है। किसी रसायन की कमी या अधिकता के परिमाण नाफी दूरगामी निकल सकते हैं। इन सब वातो से स्पष्ट हो जाता है कि जगह-जगह की जल समस्या का हल अलग-अलग करना होगा। लेकिन इस काय का विस्तार ही चकरा देने वाला है। लेकिन घबराकर हाथ-पाव छोड देने की भी बात नहीं है। कोई नई आपत्ति फिलहाल नहीं आने वाली है। हमारे पूर्वज इस समस्या के साथ जीते रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञो द्वारा की गई हर कारवाई से सुधार की निश्चय ही सभावना है।

यहाँ विभिन्न क्षेत्रों मे पीने के जल की पूर्ति के बारे मे अलग अलग विचार नही किया जा सकता। इसलिए हम इस समस्या के कुछ सामा य

पक्षों के बारे में ही बात करेंगे।

## देहाती कछारी क्षेत्र

यदि जल चिवनी मिट्टी की कुछ मीटर मोटी परत मे से गुजर जाये तो उसमे निहित सभी विविक्त पदार्थ (रोगाणुओ समेत) छन कर निकल जाते उसमा तिहित सभा (पायक्ष क्यांचे (राजजुला समय) छन वर राजकल्या है। इस तरह कछारी क्षेत्रों में भूमिगत जल पीने वे लिए सुरक्षित होता बाहिए, विक्षेप रूप से अधिक गहरी भूमि में से निकाला गया जल। यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है तो जल में पूले लवण की माता आमतौर पर स्वीकाय सीमाओ के भीतर होती है। केवल शुष्ट और अर्ध शुष्ट को तो ही में लवण की यह समस्या खड़ी होती है। ऐसे स्थानो पर मिलने वाले जल को चयने से ही इसके खारी होने का तुरत पता चल जाता है। पीने के जल में विषेले पदार्थों का पुट होने पर विशेष समस्या पदा हो

जाती है। इस समस्या का आमतीर पर तब पता चलता है, जब किसी क्षेत्र में किसी रोग का अस्वाभाविक प्रकोप देखा जाता है। वैसे होना इसके विपरीत चाहिए। यानि यदि आवश्यक हो तो जल का परीक्षण और ससा-धान किया जाये या जलपूर्ति का दूसरा स्रोत खोजा जाये। लेकिन इसकी केवल आशा ही की जा सकती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे मौजूदा साधनी के बूते के बाहर की चीज है। हम इस समस्या के साथ कई पीढियो से रहते आये हैं। यह मानकर चलना उचित होगा कि जो भूमिगत जल हमारे प्वजी को उपलब्ध था, हमे मिलने वाला भूमिगत जल उससे अधिक नही विगडा होगा। बुरी से बुरी बात यही हो सकती है कि इस विषय मे जो परेशानिया जन्हे जठाँनी पडती थी वही हमे जठानी पडेगी । हममे और उनमे केवल यही अतर है कि अब हम इस समस्या के प्रति अधिक सचेत है। अब हम कुछ सुधार की आशा कर सकते है। यदि हम नहरी जल ऐसे इलाको में ला सके या स्थानीय भूमिगत जल को संसाधित करने के लिए सस्ती ऊर्जा उपलब्ध

हो सके तो निश्चम ही इस समस्या में कुछ हद तक सुधार समत है। जन म्वास्थ्य वाला से दिशा निर्देश लेकर हम भी इस विषय में बहुत सी बाते स्वय कर सकते हैं। पोने के जल के सुरक्षित पृति साधन को हम अपनी गलियों से भी अक्सर खराव कर डालते हैं। कुओ आदि को अच्छी तरह से इक कर और गढ़े पानी को जल पृति के स्नोन के पास इकट्टा न होने देकर हम इस बारे में काफी सहायक सिद्ध हो सकत हैं। कूडा के ढेर और खित-यो को कुए से परे रखा जा सकता है। हैंडपप आदि को लगाते समय भी इसी तरह के पूर्वीपाया पर अमल करना बेहतर रहेगा।

कुछ इलाकों में हैडपपो का इस्तेमाल लगातार वढ रहा है। कुछ सी-भाग्यशाली लोग तो अपने आगन मे ही हैडपप लगवा रहे हैं। वे अवसर अपने कम सौभाग्यशाली पडौसियो को अपने हेडपप से पानी भरने देते है।

यदि किसी क्षेत्र में जलपूर्ति में विष अधिक मात्रा में है तो ऐसे जल की विशेषज्ञा के लिए छोड देना चाहिए। वे इस जल को ससाधित कर सकते हैं। लेकिन संसाधित जल काफी महंगा पडेगा। इसलिए इसकी खपत कम से कम की जानी चाहिए। नहाने-धोने के लिए संसाधित जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में लवण या विष की अपेक्षाकृत कछ अधिक माला से नहाने-धोने में कोई विशेष हानि नहीं पहचेगी।

66 हमारे जल साधन

दूसरा विकल्प यहीं है कि वर्षा के जल को पर्याप्त माता में एकत किया जाये और स्थानीय कुओं के जल को पर्याप्त माता में इस जल में मिलाने के बाद इसका प्रयोग पीने या भोजन पक्ताने में किया जाये। ऐसे मामलों में विशेषज्ञों की सलाह जरूरी होती है। इस विषय में अनुसंधान के भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते है।

## देहात के कठोर चट्टानी क्षेत्र

कछारी क्षेत्रों की तुलना में देहात के कठोर चट्टानी क्षेत्रों म पीने के पानी की जलपूर्ति की स्थिति कम आरामदेह हैं। इसके कई कारण है।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, चहुानों का एक वहुत ही छोटा अश खुला होता है, जिसमें से वर्षा का जल भीतर घुस सकता है। फलस्वरूप यदि ऐसे क्षेत्रों में भूमि में से अधिक माता म जल निकाल लिया जाये तो कुओं का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। वास्तव में यह भी हो सकता है कि जलस्तर दरार वाली चट्टान के तल को ही छूने लगे और इसके नीचे वालं चट्टान एकदम टोस हो और उसमें वही जल ही न हो। साथ ही गर्मी के तहतु में कम गहरे कूप वैसे भी सुखने लगते है। यही नारण है कि लोग जल को तालाबों म, कुदरती गढ्डों में और निदयों के तलों में एकत्र करने का प्रयत्न करते हैं। यह स्रोत भी कम गहरे होने के नारण गर्मी का मौसम बीतने से पहले ही सूख जाते हैं। बहुत सारा जल इनमें से भाप बन कर उड जाता है। जिन क्षत्रों में भूमिगत जल मौजूद है वहा गहरे कूप और नलकूप जलपूर्त के विश्वसनीय साधन है, किंतु इन्हें लगाने में काफी लागत आती है।

देहाती क्षेत्रों में घरेलू उद्देश्यों के लिए जल की आवश्यकता बहुत कम होती हैं और इसकी पूर्त चट्टानों में सीमित माला में एकल जल से भी की जा सकती है। किंतु जब सिंचाई के लिए भी उसी लोत से जल लिया जाने लगता है तो समस्या उठ खडी होती है—विशेषणर कम वर्षा, कम अतर्जात जल या सीमित माला में जल एक्ट लोत होने पर। ऐसे गाँवा की सख्या गिनी चुनी है, जो अपनी घरेलू आवश्यकताओं वे लिए जल नहरो या बडे जलाशयों से लेते हैं। वैसे भी हमारे यहा अभी तल जलाशय और नहरे भी पर्याप्त सख्या में नहीं है। यह समस्या अपने आप काफी हद तक उसे क्षमत 67

समय हल हो जायेगी जब हमारी निदयो पर सिंचाई कार्य अधिक सख्या में परे हो जायेंगे।

कठोर चट्टानी संता में जल की पर्याप्त पूर्ति की ही समस्या नही है, बिल्क अच्छी कोटि का जल न मिखने की भी गमीर समस्या मौजूद है। चूकि इन क्षेत्रा में मिट्टी की परत बहुत ही पनली होती है, इसलिए तल का जल उसमें से अच्छी तरह छन कर नहीं जाता। फिर क्यों की नम गहराई से भी भूमि तल से होने बाले दूपण की अधिक सभावना वरावर बनी रहती है।

जिन क्षेत्रों में प्रयोग्न वर्षा होती है (जैसे कोकण) वहा का मूमिगत जल लवण या विपैने तत्वों से मुक्त होता है। वहा तो वर्षा के जल को पर्याप्त मात्रा में एकत न कर पाना ही गरियों से जल के न मिलने से जुड़ी समस्याए पैटा करता है।

हम अवसर पूले तालावों से घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल लेते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के सामान्य मानकों की वसीटी पर यह खुने तालाव चाहे और वुछ हों, निक्तन इन्ह स्वास्थ्यकर नहीं कहा जा सकता। इन तालाकों से मिनने वाला पीने का जल हमें कितना नुक्सान पहुचाता है, कोई नहीं जानता। इन तालावों से कुछ दूरी पर छानने वाले कूपों से हमें सुरक्षित जल मिल सकता है।

अक्सर महसूम किया जाता है कि कठोर चट्टानी सेना मे पीने के जल की कमी की समस्या हाल के कुछ वर्षों मे अधिक गम्भीर हुई है। पिछले दम या बीस वर्षों मे यह कमी अधिक महसूस की जाने त्रानी है। शायद यह कमी या यह अहसास आशिक रूप से समाचारपत्नों म इस विषय में प्रकाशित जानकारी का पिरणाम है और आशिक रूप से यह सच भी हो सकता है।

पिछले दो या तीन दमको म पीने के जल की आवश्यकता दुगनी हो गयो है किंतु गंभीर और निरतर कमी के पीछे मात यही एक कारण नही है। शायद वास्तविक कारण यही है कि अब पहले मे वही बहुत अधिक मात्रा मे भूमिगत जल सिचाई के लिए निकाला जा नहा है। वैसे भी मिचाई अन्न उपजाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसके विना हमारा काम करई मही चल सकता। बेहतर यही होगा कि अधिक गहरे कुए खोदकर हम भूमिगत जल प्राप्त करे और इस जल का उपयोग केवल पीने के लिए वरे। वैसे भी यह जल अपेकाकृत अधिक स्वच्छ होगा। वितु इन गहरे कृपो को मि

खोदने की प्रारंभिक लागत, गहरे में भूमिगत जल वाले क्षेत्रों वा पता लगाने की अनिश्चितता और इ.हे चलाने तथा इनके रख-रखाव पर आने वाला क्यम हमें इस दिशा में बढ़ने से रीनता है। यह एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें खोज करने पर बढ़त अच्छे परिणाम निकल सनते हैं। इस समस्या का असती हल वाढ के जल वो रोकने और उसे सिचाई के लिए वितरित करने में है। इससे बढ़मूखी स्थार को समावना है।

## देहाती शुष्क क्षेत्र

इन क्षेत्रों में ही हुमें गभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और नोई आसान हल भी नजर नहीं आ रहा। शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में आम-तौर पर लवण बहुत अधिक मात्रा में मिला होता है। इस मिट्टी में से छन-कर भूमि के भीतर जाने वाला जल भी खारी हो जाता है।

कोई भी कभी भी कडवा खारी जल नहीं पीना चाहता इसलिए लोग इसना उचित निकल्प खोजने में हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं। थार के रेगि-स्तान में कुछ लोग काफी बड़े क्षेत्र से वर्षा का जल एकत करते हैं और अपने घरों में बनी बड़ी-बड़ी बावडियों में उसे सुगक्षित रखते हैं। इससे उनके पीने के जल की माग पूरी हो जाती है। जल को दूसरी आवश्यनताए उन तालाबों से पूरी की जाती है, जिनने काफी बड़े सेत्र वी भूमि की सतह पर

बहुकर आते वाले जल दो इस्टूटा वर लिया जाता है।

कुछ इलाको मे वर्षा होती ही नहीं। इसलिए तालाबों में पानी के इक्टूटा
होने का प्रथम ही नहीं उठता। मजबूरन लोगों को 30-100 मीटर गहरे भूमि
गत जल को खीचना पडता है। एव बार पानी वाहर खीचने के लिए उठ को
दो चक्कर मारने पडते हैं। इतनी कडी मेहनत से निकाल गये जल के खारी
होते हुए भी लोगों को अपनी जरूरी मागों दी पूर्ति में सहायता मिलती
हैं। पिछले पदह वर्ष के दौरान सरकारी सस्थानों ने थार के रेगिस्तान में
कुछ क्षेत्रों (लाठी) में पीने योग्य जल का पता लगाया है। गहरे नल-कूप
खोदकर जल निकाला गया है और वहा के निवासियों में वितरित किया
गया है। पहले यहा के बाशिंद पानी को कमी के कारण दूसरे इलावों में
बले जाते थे, लेकिन अब उनका दूसरे को में प्रवास काफी कम हो गया है।
वैसे भी थार का रेगिसतान तो इस समस्या की चरम स्थिति का खोतक

है। किंतु ऐसे भी वडे-बडे विशाल क्षेत्र है, जो अघ शृष्क कोटि मे आते हैं। इन क्षेत्रों मे रहने वालों को भी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की गभीर कमी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उस वप जब वर्षों बहुत ही कम हुई ही। सिंचाई के लिए जल के अधिक उपयोग के कारण हाल के कृछ वर्षों में जल की यह कभी गर्मी के हर मौसम में उत्पन्न होने लगी है। किं कहा को बारी के हर मौसम में उत्पन्न होने लगी है। किं के जल की समस्या हल भी जा सकती है, वर्षों उसका उपयोग सिंचाई के लिए बहुत अधिक न किया जाये। लेकिन पीने का जल अच्छी कोटि का ही होना चाहिए। पीने का अच्छी कोटि का जल उपलब्ध न होने की स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता। वस इसान के शरीर की रोग-विरोधी और लचीलों क्षमता पर निर्भर रहने के अलाबा कोई चारा हो। जब कभी हम बाढ़ के जल को इन क्षेत्रों की तरफ मोडने और उसे एकत्र करने में सफल होंगे, तभी इन इलाकों के अच्छे दिन आएँथे। पीने का अच्छा जल हीं जीने के लिए पर्याप्त नहीं, अन्न भी अनिवाय है।

## नगरो मे जलपूर्ति

नगरों में जलपूर्ति की समस्या सभी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से समान है, चाहे वे नगर कछारी क्षेत्रों में हो या कठोर चट्टानी इलाकों में । वडे शहरों में सीमित क्षेत्र में लाखों लोग बसे हुए हैं। उनकी तादाद इतनी अधिक हैं कि वहा उपलब्ध सूमिगत जल से उनकी घरेलू और औद्योगिक माग पूरी नहीं की जा सक्ती। इन नगरों के निगम भूमिगत जल या तल-जल पास के क्षेत्रों से आयात करसे हैं। कभी-कभी ता यह जल बहुत दूर-दराज के इलाकों में लाया जाता है। सूमिगत जल वो आमतौर पर मामूली ससाधित या कर्तई अससाधित रूप में नलों में सीधे डाल दिया जाती है। तल से प्रान्त जल में क्लोरीना मिताई जाती है (समद्ध नगर निगम इसे पर्यान्त माझा में और नियम निगम मनोवैज्ञानिक तसल्ली देने के लिए जल में क्लोरीन

ंजल में वशेरीन मिलाने से भी आग समस्याए खडी हो जाती ह। यदि जल में पहते से जैविक दूपक हुए तो कुछ पर क्लारीन की प्रतिक्यिस से क्लोरीकाम और दूसरे क्लोरी जिवक योगिक पदाय उत्तन्त हो सकते ह, जिनके बारे में कैसर कारक हान का सदेह है। मिलाते है)। इससे रोगाणु मर जाते हैं और तब क्ही जल को नलो में डाला जाता है।

नगर निगमों को कुछ विलोमी समम्याओं को भी देखना पडता है। जल-मल वा निपटान भी उनके जिम्मे आता है ताकि स्वास्थ्य सवधी समस्याए न उठ खड़ी हो। छोटे नगरों के निगम जल-मल को सीधे विसानों वो वेच देते हैं जो शहर के वाहर पेतों में सिब्ज्याँ उगाते हैं। यडे नगरों के निगम जल मल को आमतीर पर यड़ी निदयों, नालों या समुद्रों में पहुंचा देते हैं और ऐसा करने से पहले वे इस जल मल में से रोगाणु नष्ट करने का प्रयत्न की योजनाओं पर वाम विया जा रहा है ताकि इससे बूडा-उवरक उत्पर्न विया जा सके।

आज हमारे नगरो में जनपूर्ति, क्यों से होने वाली उस पारपरिक जन-पूर्ति से एकदम भिन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे। शहरी जन-सन्या की सधनता के कारण ही क्यों से होने वाली जलपूर्ति की पारपरिक

पद्यति को छोडना पडा है।

बडे शहरों में जल विशेषज्ञों की सेवाए निरंतर उपलब्ध रहती है। वे स्वीवाय मानकों को वनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। किंतु कभी कभी असफलताए भी आ सकती है और आती भी है। नलों से जो पानी आता है शहरी लोग वही पीते हैं। नलों से घरों में जल मिलने की सुविधा के साथ फछ खतरा जड़ा रहता है।

ससाधित जल निश्चय ही वेहतर माना जाता है। किंतु यह हमारी शारी रिक प्रणाली के लिए नया है। नलों के इस जल से शारीरिक प्रणाली पर बीरे-धीरे होने वाले प्रभावों का पता पीढियों के बाद ही चल पायेगा।

कभी-नभी नगर भी जलपूर्ति में भागे कमी पैदा हो जाती है। वैसे भी नगर में लोग भारी तादाद में वसते हैं। उनमें प्रभावशाली, साधन सपन और अधिकारिक व्यक्तिया की मख्या भी काफी होती है। वे किसी न किसी प्रशार से समस्या पर काबू पा लेते हैं। वे किसी और क्षेत्र से अपने नगर की जलपूर्ति के लिए जल वी व्यवस्था वर लेते हैं। अनेक नगरवासी शेव बनाते समय नल को खुला रखते हैं, लेकिन इसके वावजूद माता की दृष्टि से जल की कुत आवश्यव ता इतनी अधिक नहीं होती। गहरी जलपूर्ति पर प्रति व्यक्ति नियोजन देहात मे परेलू जलपूर्ति पर प्रति व्यक्ति नियोजन से तागगा दस गुना होता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नगरवासी को जल नल मे से ही मिलना चाहिए। वह एक या दो किलोमीटर चल कर क्ए जैसे जलपूर्ति के स्कतन माधन को तो खोजने से रहा। फिर छोटे से सीमित क्षेत्र में कूप आदि का प्रयोग करन वालो की सख्यां भी तो बहत अधिक होगी।

### सार

हमारा देश काफी वडा हूं और इसकी जलवायु भी सबसे अलग है। कुछ क्षेत्रों में प्रतिवर्ष पीने के जल की कमी हो जाती है, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में । चूरि पीने के जल की आवश्यकता माता के लिहाज से कम होती है, इसलिए इस कठिनाई को लोग किसी न किसी तरह से पार कर लेते है। पीने के अच्छे जल (बुछ क्षेत्रों में) की कमी से स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकृत प्रमाव पडता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पीने के जल से सर्विधत सभी समस्याओं के बारे में पता तथा लिया गया है और स्वास्थ्य मतालय ने समस्याओं के स्तर का अनुमान लगा लिया है। नहरों के बढ़ने में भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी और फलस्वरूप इन सभी समस्याओ की तीवता कम होती जायेगी। तभी देहाती क्षेत्रों में नलों से जलपूर्ति का हमारा सपना सावार होगा।

पिछले तीन दशका में शहरी जनसच्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। फलस्वरूप घरेलू जलपूर्ति की माग में भी वडी तेजी से बढोतरी हुई है। कुछ नगरों में पास के क्षेत्रा में स्थित साधनों से पहले से ही जल ले लिया गया है और उससे बढ़ती हुई माग पूरी की जा रही है। नगरो मे काफी दूरस्य क्षेत्रों में भी शहरों तक बड़ी माता में जल लाने की जर रत है। इसे एय तरह की छोटी चुनौती ही समझिए।

हम अभी तक वरकरोर है और हमारी सख्या तथा आयु मे निस्तर वृद्धि हो रही है। यह तथ्य स्पष्ट बरता है जि अतर्राष्ट्रीय मानको के हर पल का ध्यान रखना वाछनीय है, लेकिन अनिवाय नही। शायद मानको को बनाये रखने में हमारी च्युति से हमारे स्वास्थ्य और आय पर प्रतिक्ल प्रभाव पडता हो। किंतु हमे यह नहीं पता कि यह प्रतिकूल प्रभाव रिसे 72 हमारे जल साधन

सीमा तक पडता है। हमे यह भी नहीं पता कि आगे बताये तीन कारणों में से कौन सा कारण दीर्घायु की सीमा निर्धारित करने में प्रमुख रहेगा पीने के अतर्राष्ट्रीय स्तर् के जल की अनुपलब्धता, अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की

अनुपलब्धता या कुपोपण ।

# त्रिशूल ऋौर लोनार

पर्यावरण विज्ञान के नियमों के अनुसार अधिक ऊचाईयों पर वायु भूमितल भाव प्रमाण क्यां के अपेक्षाकृत ठडी होनी चाहिए। और वास्तव से ऐसा होता भी है। यदि हम खुले हैलीकोच्टर में ऊपर जाये तो हमें पता लगेगा हावा मा हा बाद हम चुल हमामार्ग्य म कार्माव वा हम पवा लगमा कि ऊपर उठने के साथ-साथ वायु अधिक से अधिकतर ठडी होती जाती है। 5 किलोमीटर की ऊचाई पर नायु एकदम वर्फाली हो जाती है। उससे उगर ) किलामाटर का जवार नर पानु रूक्किय प्रकार प्रकार है। ज्या का जव जवर के में तीने हिंद वायु का तापमान हिमाक विंह से भी नीने गिर जाता वार on हाता हुर नायु ना वारणात हुनान निष्ठ व मा गान गार जाता है। इसी नारण पहाड मदानों है ठडे होते हैं। जनाई के अलावा वायू ना हा क्या गार प्री निर्भर करता है। सर्दी की हवा अपेक्षाहत अधिव ठडी होती है। और दूसरे कारक भी है। लेकिन वे कम महत्वपूर्ण है। उनके वारे में हमें चिता करने की आवश्यकता नहीं। हिमनद (ग्लैशियर)

यदि हम गर्मियों में हिमालय पर्वत श्रखला के किसी पहाडी स्थान (2-3 कि भी कि क्वाई) पर जाय तो हमें वहा सुबद ठडा मौसम मिलेगा। वहा ठहरते के दौरान हुम देखेंगे कि बीच बीच म भारी वर्षा भी होती हैं। वर्षा प्रहा जल भारी माना में हिमालय से निक्तने वाली निस्यों में बहुबर आता है। हिमालय पर्वत पर जमी बफ से पियल कर पानी की जो माता निवसों में आती है, वह वर्षा के जल की मात्रा से कहीं वम होती है। हिमा-त्य से निकलने वाली निरियों को मुख्य हुए से जल पहाडों में होने वाली

वर्षा से मिलता है, न वि नोटियो पर जमी वफ से । वहने वा अथ यह हुआ कि वर्षा ऋतु मे भारी मात्रा मे जल पहाड़ो से लुढक कर नीचे आता है।

यदि हम इंही पहाडी स्थानो पर सर्दियों में भी रहे तो हमें वर्षा के बजाय बफवारी देखने वो मिलेगी। लेकिन वफवारी बहुत अधिक नही होती। गर्मियों की वर्षा की अपेक्षा यह बफवारी कम मात्रा में होती है। यह वफ गर्मियों के शुरू में अधिकतम क्षेत्रों में पिघल जाती है और नदियों के बहते जल में मिल जाती है।

अब हम थोडा उत्तर की ओर अधिक ऊचाई पर चलते है, लगभग 6 क्लोमीटर ऊचाई पर । यहा मौसम अधिक ठडा होगा । सिंदयों में इस स्थान का तापमान शून्य से भी नीचे रहता है। गिमया तक में यहा का तापमान पूरे दिन भर गून्य रहता है। के क्ला दोषहर वाद का समय ऐसा होता है, जब बातावरण थोडा गर्गाता है और थोडी बहुत वर्फ पिपलती है। इस ऊचाई पर वर्ष की उम्मीद भी कम ही होती है। जो थोडा बहुत जल आकाश से गिरता है, वह अधिकतर वफ के रूप में गिरता है। गिमयों तक में यही स्थित रहती है। कुल बफबारी (सर्वियो-गिमयों में) कम ऊची पहाडियों पर होने वाली वर्षा की तुलना में नगण्य ठहरती है। वायु का तापमान भी बहुत ही कम स्थितियों में शूप से ऊपर जाता है। वफ के रूप में जमे जल वी इस नगण्य सी माता को पिघलाने में गिमयों का पूरा मौसम लग जाता है।

इतनी ऊचाई पर एक और अजीव बात देखने को मिलती है। भूमि पर पड़े बफ के बड़े बड़े लौदे देखने को मिलते है। पहाडियों के बीच, घाटियों में, गहरी खदकों और गढ़डों में तथा ढलानों पर यह तीदे पड़े होते हैं। हम इह ग्लेशियर या हिमनद कहते है। प्राचीन काल में जब हिमालय केंग्रे पामान क्य से पूरा विक्यों अपेक्षाकृत अिवक ठड़ा था, तभी से बफ के यह बड़े तीदे वहा इक्ट्य होते रहे हैं। उस काल में हिमालय क्षेत्र इतना ठड़ा था कि बहा वर्ष भर-में जितनी वफ गिरती थी, उतनी वप भर में पिचलती नहीं थी। फलस्वरूप वहां धीरे-धीर वफ के लौदे एक-दूसरे के ऊपर जमते चले गये और सपीडित होकर ठोस वन गये। वास्तव में उस समय हिमनद अपेक्षाइत अधिक विशाल होते थे। यह 2-3 कि ० मी० नीचे तक चले होते थे। यह 2-3 कि ० मी० नीचे तक चले

गये होते थे। अब भी 2 कि० मी० उत्त्वाई पर इनके स्पष्ट चिह्न देखे जा सकते हैं।

आज जलवायु अपेक्षाकृत अधिक उष्ण है। पिछले कई हजार वर्षों से यह उष्णता चली आ रही है। यह उष्णता उतनी बफ को पिघलाने के लिए पर्याप्त है, जितनी वप भर में गिरती है। वास्तव में पिघलने की माझा बुछ अधिक ही है। यही कारण है कि प्राचीन हिमनद धीरे-धीरे पिघल रहे है और आकार में छोटे होते जा रहे है। इनका निरतर छोटा होते जाना स्पष्ट देया जा सकता है।

हम अब पृष्ठ सकते है कि यदि जलवायु आज जितनी गर्म रहे तो क्या निकट भविष्य मे हिमालय मे स्थित सभी नद पूरी तरह पिघल जायेंगे? इसका उत्तर नकारात्मक है। ऊची चोटियो पर स्थित हिमालय तो किसी भी सूरत में कभी भी पिघल कर समाप्त होने वाले नहीं है। हिमालय की उच्चत ना चोटिया अभी भी डतनी ठडी ह कि गर्मियो तक में वहा जरा सी भी वफ नहीं पिघलती। किंतु हिमानद खिसककर कम ऊचाईयो पर आ जाते है, जहां वे पिघलने नगते है। इस बीच इन ऊची चोटियो पर उतनी ही मावा में वफ गिरकर जमने वाली वफ और चोटियो से खिसककर ने में कि पिरकर जमने वाली वफ और चोटियो से खिसककर नीचे आने और पिघलने वाली वर्फ के परिमाण में सतुलन वना रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय की उच्च शृखलाए अपनी जात घवनता हमेशा वरकरार रखेंगी।

## उपलब्धतता

उपरोक्त तथ्यो की हमारे मुट्य प्रश्न से बया सगित बठती है ? अर्थात् जल की उपलब्धतता वे हमारे मुट्य प्रश्न से यह सभी बाते कैंसे जुड़ी हुई हैं ? पहली बात तो यह है कि हिमालय क्षेत्र पर वाप्य कणो का वर्षा के तरल रूप में न गिरकर वर्फ के रूप में गिरता बहुत ही लाभप्रद है। वर्षा के जल की तरह वफ गिरकर तुरत नहीं बहने लगती। सर्दी की व्यक्त बहुत धीरे-धीर पिघलती है। इस तरह वफवारी के बहुत समय बाद बफ का पानी के रूप में पिघलता शुरू होता है और यह पिघला जल आमतौर पर धीमी रफतार से बहुता है। यही वारण है कि हिमालय से निक्तने वाली निदयों में गिमयों के दौरान भी जल का काफी बहाद रहता है। यदाप यह जल-विमर्जन वर्षा

76 हमारे जल-साधन

ऋतु मे वर्षा के जल के विसजन से कम होता है, लेकिन यह जल बहुत ही महत्वपूण और उपयोगी होता हैं क्योंकि यह उस समय मैदाना मे पहुचता है, जब इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है और आशिक रूप से निर्मित

नहर-प्रणाली मे इसका पुरा उपयोग किया जा सकता है।

स्थायी हिमनदो का योग, जल के परिमाण की दृष्टि से, चाहे क्तिना ही कम क्यों न हो, किनु यह है बहुत ही महत्वपूण । इसकी वजह यह है कि बहुत ही सही समय पर इन हिमनदों की बफ़ पिघलती है। यह पिघलकर आया जल ऐसे समय हमें मिलता है, जब गर्मियो का शिखर होता है और निचली ऊचाईयो पर सर्दी से गिरी अधिकाश बफ पिघल चुकी होती है।

वर्षा आरम्भ होने के बाद भी, यानि जुलाई-सितबर के महीनो मे भी, हिमनदो ना पिघलना कुछ हद तक जारी रहता है। यह पिघलकर आने वाला जल निचली ऊचाईयो से आ रहे वाढ जल में मिल जाता है। यदि इस जल को वाब कर न रोका गया हो तो यह समुद्र में जा गिरता है।

## अनुमान

स्थायी हिमनदो की सख्या और आयतन के बारे में जानकारी एकत्र करना उपयोगी है। इस जानकारी के आधार पर सही परिप्रेक्ष्य मे कुछ अनुमानो की जाच कर सकते हैं।

र्सादयो के दौरान हिमालय पवत श्रुखलाओ का बफ से ढका क्षेत्र लगभग 500,000 वग कि॰ मो॰ (2,500 कि॰ मी॰ लवाई × 200 कि॰ मी॰ चौडाई) है। स्थायी रूप से हिमनदों से ढना क्षेत्र इससे कुछ कम बैठता है यानि 50,000 वग कि॰ मी॰ (2,500 कि॰ मी ×20 कि॰ मी॰)। इन हिम-नदों में बफ वी सूरत में क्तिना जल वद है, इस के बारे में हमारे पास सही जानकारी नहीं है। किंतु इसके बारे में एक मोटा सा अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। यह लगभग 400 एम एच एम होना चाहिए, यानी पूरे देश भर मे वप भर के दौरान हुई वर्षा के जल के बरावर । यदि इन हिमनदो से अप्राकृतिक तरीने से जल लिया जाये तो यह अधिक देर नही चलने वाले हैं। किंतु यदि इनसे जल लेने नी नोई व्यावहारिक प्रणाली मालूम कर ली जाये तो इस आरक्षित जल का उपयोग आपती स्थितिया मे किया जा सकता है। लेकिन समसे महत्त्वपूर्ण एग ऐसी प्रणाली खोजना है, जिससे वर्षा के मीसम मे

बाढके जल को रोका जा सके। एक सभव प्रणाली यह हो सकती है कि हिमा-लय की निचली और मझली ऊचाईया पर गिरने वाली वर्षा को बफबारी मे परिवर्तित कर दिया जाये । तव नदियो मे जल का वहाव समय पर एकसा रखा जा सकता है। किंतु सौभाग्य से कहे या दुर्भाग्य से, वर्षा को वफबारी मे बदलने की प्रणाली किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए बाढ-जल को रोककर बायने के पारपरिक तरीके से काम लेने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अर्थात् बडे-बडे और विशाल स्तर के बाध बनाये जाये। यह उद्देश्य इनसे पुरा होता देखा गया है।

## झीलें

हमारे देश मे वडी सटया मे विशाल प्राकृतिक झीले नही है। कुछ बीच के दर्जे की झीले नारमीर (डल, बूलर, सोमरीरी, पेपकोग आदि), कुछ छोटी झीले कुमाऊ की पहाडियो (नैनीताल, भीमताल) और कुछ सिनिकम मे (यामट्रोकत्सो, चामतौडोग) है। कुछ छोटी झीले प्रायद्वीप क्षेत्र मे भी है। राजस्थान मे भी कुछ कम गहरी झीले मिलती है। इनमे साभर झील सबसे वडी है। इसना क्षेत्रफल 250 वग कि मी है और यह वर्षा ऋतु में एक मीटर गहराई तक भर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही सुख जाती है और पीछे नमक की परत रह जाती है।

यह झील जहा भी है, वहा के लिए महत्त्वपूण है और पयटको के लिए आकपण का केंद्र है। दक्षिण की असिताण्म चट्टानों में 100 मीटर गहरी और 2 कि भी व्यास की गत जैसी एक झील का नाम लोनार झील है, जिसकी बनावट कटोरे की तरह है। इस झील की ओर हाल ही मे ध्यान गया है। समझा जाता है कि यह गर्त उल्का के आघात से बना है। यदि यह सच है

तो असिताश्म चट्टानो में उल्का आघात से निर्मित यह प्रथम गर्त है।

जल के प्रवाह को नियन्नित और जल को एकल करने की दृष्टि से शायद कृतिम झीले अपेकाकृत अधिक महत्त्वपूण है और इनकी सख्या भी अधिक है। यह वडे और छोटे वाध बनाकर नदी के जल को रोक कर बनाई गई है।

# घर में पानी का नल होना अच्छी बात है। जब इसे खोला जाये तो इत

नहीं है तो घर में कूप या हैंडपप लगा होना चाहिए और खेतो में रहट : नलकूप। इन्हें प्राप्त करने में कहीं कोई बुनियादी किनाई नजर नहीं आह विशेष रूप से सिंधु-गगा के मैदानों जैसे क्छारी केंद्रों में लाइ पापा कर में होती है। इन क्षेत्रों में हम जहां भी भूमि में छेद करेंगे, भूमिगत जल पर्योप्तामा में पाने को उम्मीद कर सकते हैं। विभिन्न स्थानों के जल के गुण औ मात्रा को प्रजुरता में कमीवेश अंतर हो सकता है, लेकिन भूमि में किर गया कोई छिद्र जल से छुछा नहीं निकलता। इस तरह इन क्षेत्रों में जा समुनियों को कोई आवश्यकता नहीं और वैसे भी वे इन क्षेत्रों में नहीं पांजाते।

सिंपिन अर्ध पुष्क क्षेत्रों में कभी-क्भार स्थिति कुछ भिन्न हो सकती है हम भूमि में छिद्र आसानी से कर सकते हैं जिनसे पर्योप्त मात्रा में जर

जपलट्य हो । किंतु यह पानी खारा हो सकता है । यह लवणता विशाल केंद्र पर फैली हो सकती है या छोटे-छोटे खेलो मे मीमित हो सगती है । अत्र यि कोई व्यक्ति वह स्थान बता सके जहा कुआ धादने से खारे पानी के बजार

से जल आना चाहिए ताकि घरेलू आवश्यकताओं नी पूर्ति सरलता से जा सके। इसी तरह खेत में नहर ना पानी भी अच्छी बात है। जब न का बवा खोला जाये तो इसमें से पानी तेज रफ्तार से निकलना चार्मि ताकि जब भी आवश्यक्ता हो, खेतों की सिंचाई नी जा सके। यदि यह सभ

79

मीठा पानी मिले तो उस व्यक्ति की तारीफ करने मे हम पीछे नही रहेगे।

यह कोई कठिन काम नही है। वैज्ञानिक इस तरह के प्रश्न का सामा य-तया सतोपजनक उत्तर दे सकते है। वे एक ऐसे उपकरण का प्रयोग करते है, जो खेत की मिट्टी और उसके नीचे छिपे तत्त्वो की विद्युत प्रतिरोधी शविन मापता है। दूसरे शब्दों में, गहरा छिद्र किये विना ही वे गहराई मे रिथत परतो नी विद्युत प्रतिरोधी शनित माप सकते हैं। किसी भी परत की विद्युत प्रतिरोधी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह परत किस पदाथ और किस रसायन से मिल कर बनी है और उसमे जल है या नहीं। फिर जल की विद्युत प्रतिरोधी क्षमता, उसमे घुले लवणो की माल्ला पर निभर करती है। उसमे लवण की मात्रा जितनी अधिक होगी, विद्युत प्रति-रोधी शक्ति उतनी ही कम होगी। इस प्रकार विद्युत प्रतिरोधन की मापा से पता चल जाता है कि भूमि के उस टुकडे मे जल है या नही और यदि है तो वह जल मीठा है या खारी। लेकिन सही अनुमान लगाने का काम हमेशा इतना सरल नही होता । इस काम मे अनुभव और प्राप्त मापा की सही सही व्यारया वेहद जरूरी है।

सही अनुमान लगाने की क्षमता के खरेपन की कसीटी तो चट्टानी क्षेत्र है और वही इसकी वास्तविक उपयोगिता भी सिद्ध होती है। हमारे देश की आधे से अधिक भूमि चट्टानो से ढकी हुई है, जिन पर मिट्टी नी बहुत ही हल्की परत होती है। प्रायद्वीप असिताण्म और कणोश्म चट्टानों से ढका हुआ है । यहा यदि बोर किये गये छेद या खोदे गये गड्डे के तीचे कही टूटी या जजर चट्टान मिलती है तो निष्चय ही वहा से अच्छी माता मे जल मिलने की सभावना ट्रोसी है । लेकिन यदि नीचे डोस चट्टान मिलती है तो वहा बहुत ही कम जल मिल पायेगा। ऐसे सूखे छिद्रो वो ड्रिल करने से हम बचना चाहेगे। क्या इस विषय मे विज्ञान कोई उपाय सुक्षा सकता है ?

जी हा, वही विद्युत-प्रतिरोधी शक्ति मापन वाला उपाय प्रस्तुत है। किंतु इन चट्टानी क्षेत्रा में यह उपकरण सीमित रूप से ही सफन हो पाता है। कभी-कभी इस तरीके के साथ दूसरी प्रणालियो की भी मदद ली जाती है तानि भूमिगत जल का नुछ और सही अनुमान लगाया जा सने । विद्युत प्रणाली को सीमा यही है कि जल की उपस्थिति से विद्युत प्रतिरोधन मे परिवर्तन अनुसर वहुन ही मामूली मा होता है, जबवि दूसरी तरफ एव स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टान की सरचना में परिवतन के कारण विद्युत प्रति-

रोधन मे अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। प्रशिक्षित और अनुभवी भूविज्ञानी द्वारा विद्युत-प्रतिरोधन मापी और

उनकी सभावित व्याख्याओं के आधार पर अनुमान के अलावा फिलहाल विज्ञान के पास और नोई उपाय नहीं है। फिर यह उपाय इतना सस्ता भी

नहीं है। सस्ता तो जल-संगुनिया ही है जो एक टहनी, अपना अनुभव और अपनी प्रभा के अलावा और किसी वस्तु का इस्तेमाल नही करता। अब चाहे यह टहनी वाला मामला कर्तई पाखड हो, किंतु वह अपनी इसी जमा पूजी

के साथ विज्ञान के मुकावले में खडा है। वह सस्ती, तुरत और नाटकीय सेवा देता है, इसलिए फलफूल रहा है। वह कुछ सैकडा रुपये ही बसूल करता है, जबिक बोरिंग में पाच हजार से अधिक रुपये लग जाते है। संगुनिये का खच एक या दो मीटर की अतिरिक्त डि्लिंग के बरावर बैठता है। ग्राहक अपनी

समझ से काम लेता हुआ इस उम्मीद में कुछ सैकडा रुपये भी दे डालता है कि शायद सगुनिये का सगुन ही काम कर जाये। वैज्ञानिक के सामने एक कठिन चुनौती खडी है। उसे अपना अनुमान दुरुस्त करना होगा और इस तरह लागत में बचत हो सकेगी। वह यह "पाखड" खत्म कर सकता है,

बशर्ते वह अब तक जो कर सका है, उससे स्पष्ट रूप से कुछ बेहतर कर

दिखाये । कमोबेश बेहतर नतीजे दिखाने से काम नहीं चलने वाला है । इस क्षेत्र में अनुसधान का जबरदस्त आर्थिक प्रभाव पड सकता है। हर बार जमीत म बोर करने पर जल निकले, सोचिए इससे कितनी बचत हो सकेगी।

## महाविपत्ति ?

हमारे पूबजों के समय में यह नहीं थी। इतने वडे स्तर पर तो कर्तई नहीं थी। यह एक नई बात है। इसे "दूषण" वहा जाता है। कुछ लोग इसे "भीमी गति का आत्मघात" कहते हैं, कुठ इसे "अनिवार्य बुराई" के रूप में स्वीकारते हैं। व्यक्तिगत रूप से इसका शिकार होने तक अधिकाश लोग इसके विषय में कुछ भी नही सोचते या कहते । शिकार होने पर वावेला मच जाता है। बावेला मचे भी क्यो नहीं ? क्योंकि यह लोगों को यमलोक पहुचा सकता है।

आइये, इस समस्या पर तटस्य दृष्टि से विचार करे ।

"दूपण" क्या है <sup>?</sup> हमारे वातावरण मे (हम अपने को जल तक ही सीमित रखेंगे) कुछ ऐमे उपादानो की उपस्थिति को दूपण वहा जाता है, जिनमें से कुछेक तो एक्दम नये है और जिनके भारी माला मे सकेंद्रण से हम पर तुरत या लवे असे बाद प्रतिकूल प्रभाव पडता है। यह उपादान हम ही अपने उन अनेक कायकलापो के जरिए अनजाने में परिवेश में छोडते रहते हैं, जो हमने हाल के युछ वर्षों में वडे स्तर पर करने प्रारम किये हैं । इन उपादानों को "दूपक" कहा जाता है।। शहरी अपशेष जसे दूपक हमारे पूवर्जों के समय में भी थे। सदया में दिन दूने रात चौगुने बढ़ने वे नारण, विभोपकर नगरा में, हमने दूपण के भार में और अधिव वृद्धि की है। वैसे यह ममन्या ऐसी नहीं है कि इस पर बायू न किया जा सके। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, शहरी अपशेष उवरंक और इंधन जैसे उपयोगी उत्पादों मे पदला जा नवता

82 हमार जल-साधन

है। हमारे अपने देश मे यह सभावित प्रयत्न व्यवहारिक रूप ले रहा है। इस विशा मे प्रयत्न जारी हु।

दूपण की समस्या मुट्य रूप से निदयों में औद्योगिक अपशेप डालने और कुछ नये किस्म के औद्योगिक उत्पादों के प्रयोगसे खडी हुई है। यह समस्या अभी तो काबू में है। लेकिन यह समस्या निश्चय ही हमारे देश में मौजूद है। सभी प्रकार के दूपण (और शानदार प्रगति) का मूल करोयले और तेल (तथा प्राकृतिक गैस) की प्रत्यक्ष या परोक्ष खपत ही प्रतीत होती है। कोयले और तेल से ही बड़े स्तर पर खनन, विस्तृत औद्योगिकरण और विशाल निर्माण काय सभव हुए है। इन्ही से निरतर बढ़ती सच्या को आहार मिला है। वेशक यह कमाल अधिक देर नहीं चलने वाला है और नहीं कल प्रत्म होने वाला है। तेरा दो या तीन पीढ़ी और कोयला इससे कुछ अधिक पीढ़ी तक चलने वा अनुमान है। प्रगति और दूपण के दैत्याकार इजिन की रपतार कम करने के लिए फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कुछ अलग-अलग व्याधियों पर विचार करने और उनके इलाज के बारे में सोवेगे।

## औद्योगिक अपशेद

बरती के गभ में भारी परिमाण में चिनिज पदाथ दबे पड़े हैं। वे लाखों वरती ते इसी तरह जमीदोज है। अब हम उन्हें चाद-चोद नर निकाल रहें है। उनमें से कुछ को छाँट कर हम अलग करते हैं और भ्रेप ना अलग से डेर लगा देते हैं था फेंक देते हैं। इससे परिवेश में छोटा-मोटा असतुलन उत्पन्न हो जाता है।

इन छटे हुए खिनिजा का ससाधन उद्योग करते हैं। इस ससाधन में आमतौर पर रासायनिक प्रत्रियाए भी शामिल होती है। इससे बढ़ी माता में अपशेष निकलता है, जिसे कही न कही फेकना पड़ता है। यदि इन्हें भारी माता में जल में या मिटटी में फेका जाये तो वे बहुत ही हानिकर सिद्ध हो सकते हैं। इनसे पानी केवल पीने योग्य नहीं रह जाता, बिन्क उससे सिचाई भी नहीं की जा सकती। वे मिट्टी के उपजाऊपन को भी समाप्त कर देते हैं।

हमारे देश मे यह समस्या कितनी गभीर है ? अधिक गभीर नहीं। दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहां औदयोगीकरण उतना विस्तृत या गहन नहीं है। इसीलिए यह समस्या भी अनुपात मे कम गभीर है। लेकिन समस्या सामने अवश्य है, सीमित क्षेन्नों में। समक्ष आने पर इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

हाल ही में एक उवरक कारखाने को बद करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वह भारी माता में हानिकर अमोनिया और सिखया पास की नदी में विसर्जित कर रहा था। कास्टिक सोडा या रंग बनाने वाले कारखानों के से उवरक कारखानों को लुलना में हमारे देश में उवरक कारखानों को सिथित दूसरें किस्म को है। वीक्ष हमें कास्टिक सोडा और रंगा की आवश्यकता है, किकिन रासायिन उवरक की हमें उनसे अधिक जरूरत है—क्यों कि उससे हमें अधिक अन्तरा की नावेश को से सहायता मिलती है, जिसकी हमारे देश को बेहद जरूरत है। रासायिनक उवरक कारखाने को बद करने के आदेश का औचित्य निश्चय ही अधिकारियों के सामने रहा होगा। अब चाहे यह कारखाना अस्थाई तौर पर बद किया गया हो, वितु इससे एक वडा ही परेशानकारी तथ्य सामने आता है। अर्थात उथोंग शुद्ध वरदान नहीं है। इससे उत्पन्न दूपण क्यीं-क्यों अच्छाई के बजाय बुराई सिर ला सकता है, कम से कम स्थानीय हण में ती निश्चय ही।

दूपण के और भी वर्ड स्पप्ट उदाहरण दिये जा सकते है। अवसर उत्हास नदी (वस्वई के निकट) और दामोदर नदी (वस्वकत्ता के निकट दुर्गापुर-आसनसोल) के दूपण की बात की जाती है। वडौदा के उद्योगों ने 65 विक मीं। लबा पवका नाला बनाने वा उचित विचार किया है, जो औद्योगिक अवशेप को बडौदा से ममुद्र में ले जायेगा। यही आशा की जाती है कि यह अवशेप पर्याप्त रूप से समुद्र के जल में विसर्जित हो जायेगे और वहा कोई समस्या उत्पान नहीं करेंगे।

## अवृश्य दुश्मन

बुछ औद्योगिक अवशेष ऐसे है जो अल्प मात्रा में भी खतरनाव हो सबते हैं। फिर यह नजर भी नहीं आते हैं। इनके स्पष्ट उदाहरण है पारद, सीसा, सिंदया और बुछ कावनिक यौगिक पदार्थ (वीटनाशी और अपतृण-नाशी)। इन पदार्थों के उपयोग से मानदीय जीवन के जोखिम में पड़ने व कोई मामला अभी तक हमारे देश में देखने में नहीं आया है। लेविन 84 हमारे जल-स्रोत

हम सावधान नहीं रहे तो निश्चय ही ऐसे मामले सामने आ सकते है।

## चुनौतो

हम इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते है ? सबसे पहले तो अवशेषो का मसाधन कर सकते है ताकि उनमें से खतरनाक अग समाप्त हो जाये। मौजूदा उद्योगो के सामने अभी तक यही वेहतर हल मौजूद है, हालांकि ससाधन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और कोयले या तेल का प्रयोग करना पडता है। यदि यह ससाधन महगा हुआ (जो अक्सर होता है) तो हम नये उद्योग ऐसे स्थानो पर लगा सकते हैं और पुराने उद्योगों की ऐसे नये स्थलो पर ले जा सकते हैं, जहा अवशेषो को भारी माता मे उप-लब्ब जल से मद किया जा सके और जहा इनका प्रभाव मनुष्य-जीवन और वनस्पतियो पर कम से कम पडे। यदि यह सभव न हुआ (अक्सर यह सभव नही होता) तो हमे वाछित अतिम उत्पाद पाने के लिए अग्रिम अनु-सधान के माध्यम से ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करनी पडेगी, जिससे उत्पादन करने पर कम खतरनाक परिणाम निकले। यदि हम इस प्रयास मे भी असफल हुए तो हुमे उस उद्योग को यथास्थिति मे स्वीकार करके चलना पड़ेगा। किंतू ऐसी स्थिति अभी नहीं आयी है। अभी हम इसी आशा से ऐसे आशिव हल खोजने मे लगे हुए ह कि इन्हे आशिव स्वीकृति मिल जायेगी ।

बूपण को ऐसी गभीर और विस्तृत समस्याए भी उठ खडी हो सकती है, जि हे आसानी से समझा भी न जा सके। वे बहुत ही सहज तरीके से पेष आ सकती है और जो काफी अर्से बाद गभीर रूप धारण करती हैं। एव उदाहरण से बात स्पन्ट हो जायेगी। वडे स्तर पर गहन औद्योगीकरण से गध्य और ने पर्यावरण में भरती जाती हैं। ये गैसे वर्षा की बूदो मे घुल जाती है और सल्प्यूरिक तथा नाइट्रिज अम्लो के कणो की सूरत मे नीचे आती है। इस हल्की अम्लम्या वर्षा का प्रभाव मिट्टी वे उदात पर पर सकता है, जो काफी लवे अतराल के बाद वृध्योचर होगा। ऐसी समस्याए वास्तविक रूप लेने पर उस किता है, जो काफी लवे अतराल के बाद वृध्योचर होगा। ऐसी समस्याए वास्तविक रूप लेने पर उस किता है, जिन पर हम इससे पहले विचार कर चुके है। कितु किलहाल हम अमी औद्योगीकरण

के उस दौर मे नही पहुचे है और हमारे कोयले मे गधक का अग्र भी कम है। फिर हमारे यहा वर्षा केवल वार महीने ही चलती है और आमतौर पर भारी होती है। इसलिए हमारी वर्षा का जल कणिक अग्र मे ही अम्ल



को नूमि पर लायेगा और वह भी वहुत ही घुली स्थिति मे । वर्षा ऋतु मे वायु सचनन की दिशा को घ्यान मे रख कर उद्योगो को सूझवूझ से सही ठिकानो पर लगाने की अभी भी सभावनाए मौजूद है ।

हमारे यहा वर्षा चक के रूप में आती है। इससे बुछ लाभ भी हैं और हानिया भी। एक हानि यह है कि गुरुक मौसम में निर्देश में बहुत कम जल रह जाता है और उन दौरान औद्योगिक अवशेषों का हस्की माता में विस्तान भी जल में दूपको का भारी सक्त्रण कर देता है। लाभ यह है कि वर्ष ऋषु में निर्दाों में बाढ आ जाती है और सभी दूपक समूचे वह कर चले जाते हैं। फलस्वरूप नदी-तन में इनका धीरे-धीरे जमाव नहीं हो पाता। किर भी हमारे लिए असावधान रहना ठीन नहीं और केवल परिलल्पनाओं पर निभर रहने से काम नहीं चलने वाला है। जल के नियमित रूप से गुणात्मक विश्लेषण के लिए देशक्यापी व्यवस्था की आवश्यक्ता है। वसे इस दिशा में पहले से भी कुछ हत सक नाम चन रहा है।

## औद्योगिक उत्पाद

बुछ औद्योगिन उत्पादो ना न बेचल उत्पादन, प्रत्नि उनका इस्नेमाल

भी दूपण की समस्याए वडी कर सकता है। कुछेक स्थलो को छोडकर शेप देश इस तरह के दूपण से अधिक ग्रस्त नहीं है। फिलहाल तो नहीं ही हैं। शायद आगे भी न हो। औद्योगिक उत्पादो का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग अभी काफी कम है। किंतु हमें दो औद्योगिक उत्पादी पर नजर रखनी होगी। वे है रासायनिक खादे और कीटनाशी दवाईया। भविष्य मे इनका उपयोग वढने की सभावनाए है। कुछ स्थितियों में यह दोनों ही वस्तुए जल पर प्रतिकृत प्रभाव डाल सकती है। कीटनाशी दवाईया तो खाद्य पदार्थों में ही प्रवेश कर जाती है। किंतु आर्थिक मजबूरियों के कारण हम इन दोनों को कम से कम प्रयोग ही कर पा रहे हे और पारपरिक जैवजनिक सामग्री के उपयोग की तरफ ही पलट रहे हैं। इसलिए यह समस्या कभी भी चिंताजनक रूप तक नही पहुचेगी। फिर भी हमारे सामने कीन से विकल्प हैं ? आज की प्रौद्योगिकी से हम अपनी भूमि से पर्याप्त अन प्राप्त करना चाहते है तो हमे कुछ उद्योगो को जारी रखना पडेगा । हमे कृषि मे रासायनिक उवरका और कीटनाशी दवाईयो का उपयोग करना ही पडेगा। सिचाई कार्यो के निर्माण और खेतीहर उपकरणों के उत्पादन के लिए हमें इस्पात, सीमेंट, तेल, कोयले और दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए हमें कारखाने भी चाहिए और साथ ही इन कारखानो से उत्पन्न स्थानीय स्मस्याओं को भी हत करना पडेगा। इस मामले मे अभी नोई तात्कालिक गतिविरोध पैदा नहीं होने वाला है।

मुख औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया कारखाने में काम करने काले श्रीम को के स्वास्थ्य के लिए बड़ी घातक बतायी जाती है। मुछ ममद्ध देश इन वस्तुओं का अपने यहा उत्पान करने के बजाय इ हे बिदेश से आयात करते हैं। अच्छा लाभ कमाने के लालच में इन वस्तुओं का निर्यात करना और अपने श्रीमकों के स्वास्थ्य की परवाह न करना निद्दानिय काय है। सी आय्य से इस तरह के उत्पादन काय अभी बड़े स्तर पर नहीं है। भविष्य में हमें इनका प्रमार रोकना होगा और धीरे-धीरे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ करने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

## सीमित विकल्प

मभी के लिए पर्याप्त माला में पीपक खाद्य हमारा ता कालिक लक्ष्य

महाविपत्ति ? 87

है। इसके लिए हमे अन्न के उत्पादन के आज के स्तर को ऊपर उठाना होगा और इसे बढ़ती हुई जनसप्या के साथ क्दम-व कदम बनाये रखना पडेगा । ऐसी स्थिति में कुछ उद्योगो के विस्तार से नही वचा जा सकता। किंतु इस बारे मे वडी सूझ-बूझ से काम लेना होगा कि इन उद्योगी को कहा लगाया जाये, इनके लिए कौन भी उत्पादन प्रणालिया चुनी जाये और अप-शेपो का ससावन कैसे किया जाये । ससाधन की समस्या पहले इतनी अहम नहीं थी, लेक्नि अब है। यह प्रयत्न कुछ समय तक और जारी रखा जा सबता है, लेकिन अनिश्चित कोल तक नहीं। अत में अनेक गंभीर प्रतिबंधी के कारण असफलताए और बुटिया घटित होने लगेगी। ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र मे विज्ञान के किसी नये विकास से ही इनसे छुटकारा मिल सकता है। यदि सक्ती ऊर्जा उपलब्ध हो सके तो सभी कुछ सभव है। किंतु यदि ऊर्जा के मामले में दिवकत बढ़ती गयी तो नियति की शरण में जाने के अलावा नोई चारा नहीं रहेगा। वैसे अभी आशा शोप है। दूपण रहित वैकरिपक प्रौद्योगिकी के विकास पर अनुसंधान काय चल रहे हे। सौर, वायु, समुद्री और भू-उप्मा ऊर्जा के विकास की सभावनाओं पर खोजनाय चल रहा है। इसी प्रवार कृषि और अपशेष ससाधन की नई जैविक सभावनाओ की भी खोज की जा रही है। लेकिन अभी तक यह सतही स्तर पर ही हैं। किसी भी सभावना ने सफलता का मुह नही देखा है। लेकिन सपर्प जारी है। औद्योगिक ऊर्जा के लिए अभी तो कोयले और तेल ही प्रमुख साधन वने हुए है ।

इस वीच हमे अपनी कोणिशो को, दृश्य (तास्कालिक) और अदृश्य (दीर्घ अविध्वती) समस्याओं की गंभीरता और विस्तार का पता लगाने और ह है हल करने के लिए, आवश्यक तथा सूझ-वृद्ध पूण पूर्वोपायों पर अमल करने के इद गिर्द केंद्रित करना होगा। अनिवाय उद्योगों का विस्तार रोकने की स्थित में हम कराई नहीं हैं। वैसे हम ऐसा कारखाना अवश्य वद कर सकते हैं, जो कुनों के लिए जूते तैयार करता है। ऐसा कारखाना वद करना आसान है, क्योंकि अभी यह लगाया ही नहीं गया है। लेकिन हमने मिद्धा त अवश्य अस्तुत कर दिया है कि अनावश्यक वस्तुओं वा कारखाना हमारे देश में नहीं चल सकता। किंतु यह निणय करना भी बडी कष्टसाध्य स्थित पैदा करेगा कि कीन सा उद्योग अधिक अनावश्यक है। किंतु अतत हम

88 हमार जल-साधन

प्रकार के निणय लेने से अपने नो नही यचा सकेंगे। वया गुड साफ नरकें चीनी वनाये या गुड से नाम चलाया जा सकता है ? एक स्थिति मे इस तरह के प्रकार प्रख्या आवण्यन हो जायेगा और इसके उत्तर के अनुसार हमें कारवाई करनी प्रख्या। चूकि हमारा प्रयत्न सयत्न हो इसलिए सुधार के उपाय भी सयत्न होगे (और होने भी चाहिए)। यदि हम समस्या ने प्रति कोई प्रतिक्रिया व्ययत्न न करके चलते रहे तो स्थिति निसी दिन चरम रूप धारण कर लेगी और कष्टवर वन जायेगी। किंतु आवण्यक नहीं कि वह स्थिति महाविपत्ति का रूप धारण करे ने । अधिनतर प्रणालिया स्वचालित समायोजन और नियत्वण की धामता रखती हैं। जव स्थिति चरम बिंदु को छूने लगती हैं तो ये प्रतियाए स्वचालित हो जाती हैं। हम अपने सभी वार्यक्ताणों मे हर समय ऐसी प्रक्रियाओं को सिश्च वेखते हैं।

### सार

हमें अपनी आँखें खुली और मस्तिष्क सचेत रखना होगा तािन आगे के खतरों को पहले से देखने में चूक न कर जाये। प्रौद्योगिकी हमने बाहर से ली है, इसी तरह इलाज के उपाय भी बाहर से ले सकते हैं और जहां गत्या जय भी आवश्यक हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें टाला जा सकता है। इससे अल्पकालिक कामचलाऊ हल तो उपलब्ध हो जायेंगे। फिलहाल इसी की आवश्यकता है, क्योंकि दीर्घ अवधि के विकल्पों के बारे में सोच-विचार करने और अपनी स्थित को उनके अनुरूप ढालने के लिए समय चाहिए। ऊर्जा-समस्या क्या रख पकटती है, इसी पर बहुत-सी बाते विभक्त करने हैं, इसी पर बहुत-सी बाते विभक्त करने हैं।

## योजना

तदथ आधार पर जल साधनो का विकास, नियत्नण और उपयोग लबे समय तक नही चल सकता। अतत विकास योजना के अलग अलग हिस्से एक-दूसरे के रास्ते मे आने लगेगे। इसलिए एक समेकित योजना तैयार वरना अति आवश्यक है। कितु यह कार्य है बहुत जटिल। इसके कुछ पहलुओ पर हम मोटे रूप मे पहले ही विचार कर चुके है। लेकिन आजकल चलन इस बात का है कि योजना के प्रति भी 'समग्र दृष्टि' अपनायी जाये। इसका अय हुआ कि जल के उपयोग और नियत्नण के बारे मे कोई भी निणय लेते या योजना बनाते समय संबंधित संभी पक्षो और कारणो पर विचार कर लेना चाहिए । किसी भी नयी परियोजना (जल उपयोग की मौजूदा योजना मे किसी भी तरह के संशोबन) पर काम प्रारंभ करों से पहले हमें उसे एक वडी योजना के अंग के रूप देखना होगा, जिसके अतगत जल, भृमि और ऊर्जा जसे तकनीकी कारको के अलावा सामाजिक, आर्थिक और परि-स्थितिकी सबधी कारको पर भी पूरी तरह से विचार करना चाहिए। वडी योजना समूची नदी-घाटी की विस्तृत और दीर्घावधि की योजना होनी चाहिए। नही, यह योजना समूचे देश को ध्यान मे रख कर तैयार की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत विभिन्न नदी घाटियों के बीच जल और अ य साधनो वे पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतना ही नाफी नहीं। सभी सभावित योजनाओं से सर्वधित नार्यों ने विकल्प भी तैयार किये जाने चाहिए और उनकी विस्तृत पडताल कर लेनी चाहिए/। 90 हमारे जल-साधन

भावी आवश्यकताओं के अनुमानित आँकड़े तैयार किये जाने चाहिए। जिन प्रतिवयों के अतर्गत हमें कार्य करना होगा, उनकी रुपरेखा भी तयार की जानी चाहिए। इसके वाद अलग-अलग कार्यों (जीते नहरों का निर्माण, नलकूरों की ड्रिंजिंग) की अप्रताओं और समय-तालिकाओं की जाच की जानी चाहिए और वहर योजना में इहे सही जगह रखना चाहिए। यह सारा व्यापार चुछ जटिल प्रतीत हो सकता है और है भी। कितु इस प्रकार की योजना तैयार की जा सकती है, बागजों पर तो निश्चय ही (हालांकि इसका कार्यान्वयन भिन्न मामला है)। योजना तैयार करने वाले परस्पर विरोधी कारकों और पक्षों का भी हमें योजना तैयार करने वाले परस्पर विरोधी कारकों और पक्षों का भी हमें योजना तैयार करने योजना में सभी वाता को अपने ज्ञान के आधार पर शामिल करते हैं। किंतु 'समग्र विट' परिमाणात्मव आधार इन वातों को योजना में लाने का प्रयत्न करती है और वह भी स्पष्ट रूप से तटस्थ हो कर।

जल (या किसी भी वस्तु) के सबध मे योजना तैयार करना गहिणी की उस योजना से कतई भिन नहीं है जो वह अपनी गृहस्थी का प्रबंध करते समय हर समय तैयार करती रहती है। वह अनेक कारको, परिवतना, सभावनाओ, प्रासगिक तत्वो और गौण बातो का प्याल रखती है। वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए लक्षी मुख कार्यों की दिशाए निधारित करती है। कार्यों की अग्रताए और समय तय करती है। वह परस्पर भिन्न मागो के लिए गुजाईश रखती है, अनुमान लगाती और विभिन्न विकल्प खुले रखती है। कभी-कभी वह गलतिया भी करती है और बीच मे उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश भी वरती है। कभी-कभी वह अवास्तविक लक्ष्य सामने रखती है और निराशा का मृह देखती है। किंतु उसकी सभी वास्तविक योजनाए सफल होती है। जल प्रवध का अनुभव भी अनिवाय रूप से इसी प्रकार का है। अतर केवल इतना है कि पूरी प्रणाली की समूची जटिलता पर परिमाणात्मक दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न किया जाता है। वेशक यह प्रयत्न सराहनीय है, विंसु "समग्र दृष्टि" भी सोचे जा सक्ने वाले सभी कारको को ध्यान में नहीं रख सकती, चाहे सगणना कितनी ही अत्याध्निक और सगणक कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। इसका कारण यह है कि जल हमारे जीवन के सभी

योजना 91

पक्षों को सभी तरह से प्रभावित करता है और इस से जुड़े सभावित परि-वतनशील कारकों की सरया बहुत अधिक है। फिर यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि हमने सभी सभावित तकनीकी कारकों को योजना में शामिल कर लिया है। कभी-कभी कुछ असबद्ध, अभी तक अज्ञात कारक परियोजना के कार्निव्यक्त को अहम तरीके से प्रभावित करने लगते हैं और समूची योजना वो खतरें में डाल देते है। परिस्वितिकीय असतुलन से सबंध कुछ कारक ल्वी अविधि के बाद उभर कर सामने आने लगते हैं। इसलिए



हमारे सगणक की कुछ अबूझ पहेलियों में से ही यह कोई पहेली होनी चाहिए।

'समग्र दृष्टि'' योजना की पूणता और सफलता की गारटी नही । किंतु यह अपूरी योजना या कोई योजना न बनाने से निश्चय ही बेहतर है। इस प्रणाली में कौन-कौन से कारक सिक्र्य होते हैं, उनका परिचय देने के लिए उनमें से कुछ की आगे चर्चा की जाती हैं।

वर्षा, काल और स्थान में इसका वितरण, वादलों के कृतिम बीजारोपण में सभावित संशोधन, नदी प्रवाह तथा उससे जड़े परिवतनशील कारक, उनका नदी प्रवाह से सबंध, भूमि और उसका उपयोग, मिट्टी की किस्में, उन किस्मों

के नमी-धारण गुण, विभिन्न फसलो के लिए उनकी उपयुक्तता, लोग, उनकी कुणलता और संस्कृति, प्रादेशिक आर्थिक-तन्न और वित्तीय नीति, पशु और जनके उपयोग, उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और अन्य, प्रचलित सिंचाई प्रणाली और उसमे किये गये सुघार, उपलब्ध ऊर्जा का पैटने, आतरिक जल परियहन और मत्स्य पालन केंद्र, परिस्थितिकीय सतुलन । यह सभी कारक (और अन्य भी) एक प्रणाली यातव का अगहैं। इनमें से विसी एक मे परिवर्तन होने पर शेप सभी कारक प्रभावित होते है। यह प्रणाली वडी ही जटिल है। यह काम त्वरित गति वाले सगणक की सहायता से केवल विशे-पज्ञ ही सपन्न कर सकते हैं। उन्हें भी तकनीकी और नीति सबधी मामली से सबिधत अहम प्रश्नो तक अपने को सीमित रखना पडता है और इन प्रश्नो के उत्तर मालूम करने मे आधुनिक सगणक की सहायता लेनी पडती है। सही निर्णय लेने मे यह उत्तर वड़े सहायक सिद्ध हो संकते है। किंतु इन उत्तरों को किसी विशेष नीति के लिए "अतिम आदेश" नहीं समझना चाहिए। इसका नारण यह है कि ये उत्तर कि ही अपरिहाय सीमाओ ने भीतर रहते हुए प्राप्त किये गये हैं। कभी कभी सगणक मे डाली जाने वाली तकनीकी सामग्री पूण नहीं होती या तुटिपूण होती है। फलस्वरूप अनुमानित आकडो से काम चलाना पडता है। लेकिन यह खेल जारी रखना होगा, क्योंकि इसे खेलते-खेलते हम प्राणाली को और अच्छी तरह से समझने लगते है और हो सकता है कि कुछ नई दिशाए हमे दीखने लगे।

हर कोय के लिए सबसे पहली जरूरत प्रणाली विश्लेपण' नहीं है, लेकिन यह विश्लेपण वाछनीय है। किसी भी विशेष काय को किस तरह किया जाये, इस विषय मे अवसर काभी छूट रहती है। फिर स्थिति भी ऐसी पेश जा सकती है कि काय को सीधे चरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। वास्तव में हम अभी तक इसी तरह से काम करते आये है और आगे भी गायद इसी तरह काम करते हों हो जो साथ के साधनों के साथ के सिक्ष हम गया घाटी में विशाखन नहरं भी बनाते रहेंगे और सिंचाई के लिए भूमिगत जल के उपयोग के साधनों को भी काम में लाते रहेंगे। बोनो ही स्थितियों में काफी गुजाईया बची हुई है। वैसे भी दोनो वाछनीय भी हैं और व्यावहारिक भी। फिलाहा इन दोनों वारे में विचार करते समय इनके सामाग्य पत्नों को ही लिया जायेगा। किंतु दोनों साधन एक ही प्रणाली का अग होने और इनके पारस्परिय घात-प्रति-

योजना 93

धात के कारण एक समय वाद सघप उभरने शुरू हो जायेगे। तब हमे एक साधन से दूसरे साधन नो तरजीह दैकर अपने विकल्प को सीमित रखने के बारे मे तटस्थ निणय लेना पडेगा। यह निणय उस स्थानीय और सपुण स्थिति पर विचार करके लिया जायेगा, जिसे बहुत से कारक प्रभावित कर रहे होंगे । समझदारी यही है कि अपेक्षित सूचनाए इकट्ठी की जाये और काय प्रणाली का विकास अभी कर लिया जाये । कार्य प्रणाली विकसित होते ही अधिक से अधिक (इप्टतम) वाछित लाभ पाने के लिए मौजदा जलपीत पर इसे लागू किया जाये।

आजकल 2000 ई॰ के लिए सभावित आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का प्रचलन है और फिर इन्हीं भावी आवश्यकताओं के अनुसार योजना तैयार की जाती है। शुरुआत जनसटया से की जाती है। 2000 ई॰ मे जन-सच्या (विभान परिकरपनाओं के अनुसार) कितनी होगी ? उसकी जल और अन की आवश्यकताए कितनी होगी ? इन आवश्यकताओ की पूर्ति कैसे की जायेगी ? परिस्थितिकी पर इसके क्या प्रभाव होगे ? इसी तरह के प्रश्नो ने उत्तर खोजे जाते है और खोजे भी जाने चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि यह सभी परिकल्पनाए सही निकलेगी, बल्कि इसलिए कि इस तरह कुछ समस्याए स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयेगी और तब उन्ह हल करने के लिए कदम उठाये जा सकते है।

सभी योजनाए और परिकल्पनाए उस समय असफल हो जाती ह जब नोई अप्रत्याशित घटना उह वुरी तरह से प्रभावित करने लगती है। वैसे इस तरह की सभावना हर समय बनी रहती है, चाहे आप योजना बनाये या नही ।

## सार

समप्र दृष्टि से योजना बनाना वाछनीय है। वितु इस वात ना ध्यान रखना चाहिए कि योजना बनाने की प्रक्रिया ही इतनी वोक्षिल न हो जाये कि योजना का कोई स्पष्ट रूप ही न उभर पाये। साथ ही इसकी लागत भी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह योजना के कार्यान्वयन की लागत नो ही खाने लगे।

## अनुसधान ग्रीर ग्रन्वेषण

जल ना उपयोग अनागनत और परस्पर विपरीत उद्देश्यो ने लिए निया जाता है। फनस्वरूप इससे सवधित अनुसधान और अन्वेपण ना क्षेत्र भी अत्यत विस्तत है। किंतु इसके सगठित अनुसधान के अतगत विकास, नियवण और उपयोग सवधी मुट्य समस्यायें ही आती है।

जल सबधी कोई भी साथक अनुसधान या अवेषण, जो चाहे बुनियादी हो या प्रायोगिक या नेमी, हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था जल पर ही निभर करती है।

बुनियादी अनुसधान से फसल-जल-मिट्टी-जलवायु तब को समझा जा सकता है। इस जानकारी के आधार पर नये विचारो और नये कार्यों की दिशाए युल सकती है और फलस्वरूप मोजूदा सीमाओ के अतगत अधिक परिमाण में स्थायी उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी अनुसधान में रिया गया श्रम सुरत तो फल नहीं देता, कि तु आमतीर पर आगे चल कर कई गुना फल देता है।

द्रव इंजीनियरी और मदा-यात्रिकों के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान के अतगत जलप्रवाह नी गति और जिस माध्यम में से या उसके ऊपर से जल वह रहा हो, उसके और जल ने जीच निया प्रतिनिया का मी अध्ययन विया जाता है और यह वियय जलविवयुत और जलपरिवहन से जूडे हैं। अभी तक्ष हमने उपलब्ध समाब्य जलविवयुत (लगभग 40,000 मैगावाट) का

केवल 20 प्रतिशत ही विकसित किया है। इस दिशा में हमें अभी काफी फुछ करना है। प्रणाली और अभियातिकी की अच्छी बुनियादी समझ से हम लागत कम कर सकते है और गलतियों से वच सकते हैं।

प्रायोगिक क्षेत्र मे हमारा मुट्य सवध व्यावहारिक समस्याओं से है, जो खूब अच्छी तरह से परिभाषित है। समस्या केवल छोटे प्रदेशों से सवधित हो सकती है, किंतु उसका हल महत्त्वपूण आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। उदाहरणाथ, यदि सिंचाई प्रौद्योगिकी में कोई नया सुधार होता है और फलस्वरूप लागत में वचत होती है तो इसे छोटे प्रदेश में लागू करने पर भारी वचत की जा सकती है। अपेक्षाकृत सस्ती सामग्री, श्रम में वचत, वेहतर उपकरणों के प्रारंभिक प्रयोग से ग्राविशक अर्थ-व्यवस्था पर जवरदस्त प्रभाव पड सकता है। भू सरक्षा-नियलण और अवसादन को ऐसी नयी पद्धतियों के विकाम की आज बहुत जरूरत है, जो हमारे सामाजिक तथा भौतिक परिवेश के अनुकुल हो।

मभी विचास परियोजनाओं के लिए नेमी किस्स के आव डे इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि यह कार्य इतना उत्साहजनक नहीं होता, बिंतु है येहद महत्त्वपूण। यदि यह आव डे उपलब्ध न हों तो विसी भी परियोजना की योजना और कार्यावयन पूरी तरह से असफल हो सकते हैं एक स्वयंत्रपा निम्मी परियोजना की योजना और वार्यावयन पूरी तरह से असफल हो सकते हैं पलस्वर परियोजना कम या अधिक समता न्तर पर रह जायेगी। बाध निर्माण, भूमिगत जल विकास, बाढ नियमण, बाढ पूनसूचना, नदी-प्रशिक्षण और गहन खेती जैसी विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए पहले जल सबधी पूरे आव डो की आवश्यकता होती है। यह आव डे वर्या, नदी विस्तुल, भूमिगत जल स्तर, जल की अतर्जात स्थित आदि से सबधित होते है। ये आव डे एकत करने की पहतियों में सुधार और सरलीवरण विया जा मकता है। आव डे काफी लवी अवधि के होने चाहिए। इस दिशा में भी हमारा प्रयत्न जारी रहता है।

जिस परियोजना विशेष पर हम नाम नरना चाहते हैं, उसनी आवश्य-नताओं ने अनुसार एनच आनडों ना विश्लेषण और ससाधन निया जाता है। इनने लिए विशेष ज्ञान आवश्यन है। उदाहरणाय, मान लीजिए हम निर्माण से पहले निसी बाध नो ऊचाई तय नरना चाहते हैं। ऊचाई यहाने पर बाध ना उपरी भाग लवा होता जाता है। साय ही ऊचे बाध ने पूरे ढाचे की मोटाई भी वढ जायेगी। इस तरह ऊचाई में मामूली सी वृद्धि आवश्यक साधनों में भी जरा तेजी से वृद्धि होगी। फिर इतना अधिव क वाघ और वडा जलाशय वनाने से वोई लाभ नहीं, जो शभी-नभार ही पू भर सके। दूसरी तरफ हमें इतना बीना वाघ भी नहीं वनाना है कि हर उसमें में भारी परिमाण में पानी ऊपर से वहनर निक्त जाये। इसलिए हे ऐसा सतुलित वाध तैयार बरना चाहिए कि उसमें राफी वडे परिमा (औसतन) में जल रोवा जा सके और लागत में भी अनावश्यव रूप वृद्धि न हो। यदि वोडा-बहुत जल उसमें से कभी-नभार निक्त भी जा तो वोई हुई नहीं। इसके लिए आवश्यक है वि वर्षा और विसर्जन सवध्याव होने वाले आर्थिक लाभो वा विषेपन्न द्वारा विक्लिप कराया जाये।

धाध नो क्षति पहुचाये विना उसके ऊपर से पानी वह जाने देने के लिए विशेष प्रवध नरना जरूरी हो जाता है, जैसे बाध-निर्माण में ही उत्स्वव माग या साइफन की व्यवस्या नरनी होणी। इन्हें व नाने में बहुत लागत लगती है, इसलिए इन्हें बाध के डिजाइन में आवस्यता से अधिक शामिल नहीं करना चाहिए। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि हम पहले से उस बाढ-जल की तीव्रता ना अनुमान जगाने की स्थित में हो, जो सामय-समय पर जलाशय में भर सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ द्वारा वर्षा और विस्तजन सबधी आवडों के विश्लेषण की आवस्थनता होगी।

जलाश्वर और उससे जुड़े निर्माण-काय तैयार होने के बाद हमे जलाश्वर-प्रचालन की मूझ-वृक्ष पूण नीति तैयार करनी होगी ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सके। जलाश्वर प्रचालन के तीन उद्देश्य होते हैं सिचाई, वजली उत्पादन और वाढ-नियदण। ये तीनो एक-दूसरे से टकराते है और तीनो की आवश्यक्ताए अलग-अलग है।

(1) सिंचाई के लिए, वर्षा ऋतु के दौरान जलाशय में अधिक से अधिक जल एक्त्र करना सबसे अच्छा रहता है ताकि उसका उपयोग वाद में किया जा सके। वर्षा के मौसम में बाध में से नहरों में बहुत ही कम पानी छोडना पडता है ताकि खरीफ की फसल की सिंचाई की आवश्यकता पूरी की जा सके। वाद में फसलो की सिंचाई आवश्यकता के अनुसार ही जल विसजन कम या अधिक माला में करना होता है।
(2) विजली उत्पादन के लिए जलाशय में हर समय अधिक से अधिक जल रपना और विजली उत्पादन की माग के अनुसार ही जल का विसर्जन करना सबसे अच्छा रहता है। विजली उत्पादन और सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता का एक ही समय पैदा होना जरूरी नहीं है।

(3) वाढ नियतम के लिए हमे वर्षा ऋतु मे जलाशय का कुछ भाग हमेशा खाली रखना चाहिए ताकि वाढ के जल को रोका जा सके। इसलिए वर्षा अतरालो के वीच जलाशय मे से पानी छोडना ही पडेगा ताकि

वह कभी भी पूरा न भरा रहे।

परस्पर भिन अवश्यकताओं और विभिन्न समय पर वाढ के जल के सभावित रेलो के कुछ अनुमानित आकडो का ध्यान रखते हुए प्रभारी अभियता जल विसजन की नीति तैयार करता है। उत्तर बतायी गई तीनो आवश्यकताए आधिक स्प से एक-दूसरे की विरोधी है, इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इनमे एक सतुलन कायम करना होगा। किंतु इसके लिए आकडो का विश्लेषण विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए।

क्छ परियोजनाओं के लिए जल सबधी विशेष आकडे एकत करने के अलावा उस प्रदेश की भूमि तथा भू-आकृति का भी सर्वेक्षण करना पड़ सकता है। उस स्थिति में वास्तविक इजीनियरी तफसीलों के लिए उत्तित जिजाइन तैयार करने पड़ेंगे। इसके लिए परियोजना के छोटे-छोटे माइतो जा अवसर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करना केवल सुरक्षा और विश्यस नीयता की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं, विल्क डिजाइन में अनावश्या तफ़रसील और अम तथा अये की अनावश्यक हानि से वचने के लिए जररी है।

यही वाते नहरो और जल भागों की खुदाई और उनमें पलस्तर करों के कार्यों पर भी लागू होती है। इनके निर्माण के किसी भी पदा में गाम्भी से सही परिवतन से श्रम और सामग्री को भारी बचत हो जाती है। सिनाई हे के में अनुस्थान निरंतर जारी रखना होग, क्योंकि देश का सहुत बुध रसी पर दिवा है।

दूपण के विभिन्त म्पो का पता लगाने, अनवा गृहवांना और वि ।

करने की दिशा में भी मुळ प्रयत्न आवश्यन है। अपिशट्ट जल को ससाधम हारा फिर से उपयोग में लाने की पढ़ितयों का भी विकास करना होगा। यह क्षेत्र अनुस्तान के लिए एक्दम पुरा है। विद्युत और सगणक के अनु-रूपी माडलों की महायता से जल्प प्लन्मणित्यों की प्रवृत्तियों का अध्ययन अव विज्ञान में उपप्रहों को सभावित उपादेयता का अवेषण, माबी जल आव-श्यक्ताओं की मगणना और उनकी पूर्ति की पहित्तान परिवशी परिवतना के सभावित प्रावक्तन ऐसे क्षेत्र है जिनमें अनुस्थान की गहमागहमी है।

अनाकपय और यथाँवपरन समन्याआ ने क्षेत्र म नी गयी छोजे नम समय मे ही अधिन लामप्रद सिद्ध हाती ह और इन्ही पर सब से पहले नाम णूम नरना चाहिए। विणिष्ट मुविज्ञता और उच्चनेटि नी वौद्धिनता नी माग करने वाले वृत्तियादी अनुसंधान नो भी हम नजरअदाज नही नर सनते, चाहे इससे तुरन लाभ न मिलता हो या नोई लाभ दिष्टगोचर न होना हो। दूर-गामी भविष्य ने लिए भी तैयारी नरना और योजना बनाना जररी है।

पहले से निर्माणाधीन परियोजनाओं वे वास्तवित नाय और प्राप्त लाभों का विश्लेपण वरने में भी जुछ अवशान्ती और समाजशास्त्री लगे हुए हैं। वे न केवल आर्थिन वारकों, वाल्क सामाजिक तथा गजनीतिक लक्ष्यों करोशानी में उपलब्ध आकड़ों, वाल्क सामाजिक तथा गजनीतिक लक्ष्यों कराशानी में उपलब्ध आकड़ों का विश्लेपण गरते हैं। यह निर्मेणण बहुत ही लाभकारी हैं क्योंकि इससे किमयों तथा असमानताओं का पता चलता है और उन्ह ठीक वरने के लिए कदम उठाने में इनसे सहायता मिलती हैं। जल वितरण प्रणाली में सशोधन-परिवधन, मूल्य निर्धारण नीति में परिवतन तथा सिचाई के लिए जल की माग-पूर्ति के बीच अमतुलन के कारणों के उन्मलन से मोजूदा सिचाई सुविधाओं के और अधिक प्रभावी उपयोग में वहुत सहायता मिल सकती हैं।

हाल ही में अनेक समस्याएं उभर कर सामने आयी है और उनके बारे में लगन से खोज करना जरूरी है। जैसे बननाशन की समस्या, जो इन दिना बहुत ह्यान खीच रही है। यह है भी उचित, क्योंकि बननाशन से वर्पा-जल के बहाव में तेजी आ जाती है, जिससे भू क्षरण से जलाशयो, नदी-ततो और बदरागों में मिस्टी और गांद जमने की दर वढ जाती है। यह भी अनुमान है कि बननाशन से वर्पों में भी कमी आ जाती है। वनस्पति आमतीर पर वायु मडल में जलकण और वाप्यकण छोडती रहती है, इसलिए बनो के कटने पर यह प्रक्रिया कम हो जाती है और फनस्वरूप वर्षा में भी कमी आ जाती है। वननाशन का एकमात हल वनरोपण है। लेकिन क्या यही एक-मात हल है? क्या इतनी प्रभावयुक्त कोई विशिष्ट वनस्पति इसका हल करतती है? याद वन रोपण अनिवार्य है तो किस प्रकार के वन सबसे अच्छे रहेंगे ? क्या हमारी श्रद्धा के पात पीपल के पेड के लिए भी वनरोपण में कोई स्थान होगा? कोई भी कदम उठायें, वडे स्तर पर इसान द्वारा वन-रोपण से नहीं बचा सकता। येती के क्षेत्र में जिस स्तर पर अनुस्थान चल रहा है, वनरोपण के क्षेत्र में भी उसी स्तर के अनुस्थान की आवश्यकता है।

अफवाह है कि बाढ और सूखा पहले से अधिक गमीर रूप लेते जा रहे हैं और इनकी आवृत्ति भी बढती जाती है। क्या यह केवल हीआ है या इसके पीछे कोई सचाई है? यह बात सच है तो इस रझान को रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जा सकते हैं?

बहुत सी समस्याए गिनाई जा सकती हैं, जिनका वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना आवश्यक है। देश में पहले से ही अनेक सगठन और अनु-सधान सस्थान कायम है, जो विभिन्न समस्याओं की खोज का काम अपने हाथ में ले सबते हैं।

विकास काय की आवश्यकता स्पष्ट है। लेकिन नये विचारो, नये सूवो और नये आयामो की खोज इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी स्थिति पुणतया अधकारमय नहीं होती।

## जल मे कौन क्या है?

जल सबधी एक न एक समस्या हममे से सभी के सामने आती रहती है। किंतु सरकार ने जल सबधी बडी समस्याओं को व्यवसायिक स्तर पर निपटाने के लिए अनेक सगठन खडे किये हैं। हर राज्य का सिचाई विभाग जल साधनों के विकास, नियत्नण और

उपयोग के वारे मे योजनाए तैयार नरता है। यही विभाग आवश्यक खोज-कार्य भी करते है और केंद्रीय सरकार से वित्तीय मजूरी ले कर और योजना मजूर करा कर इन परियोजनाओं को मूत रूप भी देते है। राज्यों के सभी सिंचाई विभागों से किसी न किसी प्रकार के अनुसधान-अनुभाग भी जुडे हैं।

केंद्र में समूचे देश के सपूण विनास कार्य की देखभाल, कृषि एवं सिचाई मतालय करता है। विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों के तननीकी पक्षों की जाच करने के लिए मतालय में एक तननीकी प्रखंड है, जिसे केंद्रिय जल आयोग महा जाता है। इनका फील्ड स्टेशन खडकवासला पूना में केंद्रिय जल और शिवत अनुस्थान केंद्र है, जो परियोजनाओं की वास्तावक यात्रिकों और दूरिय पार्टिकों की खोज करता है। केंद्रीय भूमिगत जल मडक (कृषि और सिचाई मतालय) भूमिगत जल मूट्याकन और सब्धित विकास कार्यों में राज्यों को सलाह और सहायत विता है। सिचाई आयोग सिचाई पूर्ति और

मूल्याकन करता है और भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। नदी धारा विकास, जलविसजन मापन, बाढ का पूर्वानुमान और चेतावनी देने तथा बाढ नियत्नण जैसे उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अनेक सगठन बनाये गये है।

अनेक ऐसे सगठन भी है, जो जल के सिविल अभियातिकी सबधी पक्षों को देखते है। नगर निगमों के सिविल अभियातिकी विभाग, जहाजरानी और परिवहन, रेलवे, वन, तबनीकी संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसधान संस्थान आदि भी व्यावसायिक आधार पर जलसंबधी समस्याओं को निपटाते और उनका अध्ययन करते हैं।

और उनका अध्ययन करते हैं।
हाल ही मे राज्य और केंद्रीय स्तर पर कुछ ऐसे सगठन कायम किये गये
है जो दूषण सवधी समस्याओ का मूल्याकन करते हे और उस विषय में
सलाह देते है तथा उस पर नियतण सबधी तरीके सुझाते हैं। नागपुर का
राष्ट्रीय परिवेशी एव अभियातिकी अनुसधान सस्यान हमारी जलपूर्ति से
जुडी परिवेशी सबधी तास्कालिक और कठिन समस्याओ से जूझ रहा है।

पूरे देश में वर्षा और वर्षवारी मापन का काय अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी अव अपेक्षाकृत नेमी किस्म का वन गया है। इन से सवधित आकडे इकट्ठा करने और उन्ह सुरक्षित रखने का काय भारतीय मीसम विज्ञान विभाग के जिम्मे है। यही विभाग मीसम सवधी रिपोर्ट और चत्रवात सवधी चेताविन्या जारी करता है और मौसम के वारे में पूत्र मूचना देने का भी प्रयन्त करता है।

## सम्मलन

जल सबग्नी विभिन्न विषयो पर हम प्रति वर्ष लगभग आधा दजन सम्मेलनो (विचार गोष्टियो, कायणालाओ, विचार-मचो आदि) का आयोजन करते हैं। ये सम्मेलन निश्चय ही ज्ञान और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूण हैं। इसके अलावा ये सम्मेलन भाग लेने वालो को स्टीन कार्यो से मुक्ति दिलाते हैं और यह परिवतन स्वागत योग्य भी है। इस सबध मे आपित्त केवल इतनी ह कि इन बैठको मे अवसर बधे-बधाये लोग वार-बार हिस्सा लेते है। उनके लिए इस तरह का परिवतन अनिवाय होने के साथ-साथ क्या लाभप्रद भी है। इन सम्मेलनो और विचार-गोष्टियो का वास्तविक उद्देश्य नई परिकल्प नाओ, नये विकासो और नये अनुभवों के वारे से विचार-विमर्श करना है।

इसी के अतगत विचारो का आवान प्रदान, नये तथ्यो का पारस्परिक मिलान करना और नये सभावित प्रयासो की जानकारी देना भी आ जाता है। इन गोठियों में कुछ हद तक ऐसा होता भी है। इनमें भाग लेने वाले हुछ विचेपा कार्यों तकनीवी जानकारी और नये हल पेश करते हैं। बसे हर दो महीने बाद नये विचारा, नये निष्कर्षों या नये विकासो की उम्मीद रखते औ ज्यादती होगी। इसलिए इन सम्मेलनो में कार्यों अपनी स्वयं कि स्वयं हिंदी है। लोकप्रिय समाचारपत्नों को अपनी खपत के लिए तो वधी बबायों ठेठ भाषा में सामान्य तथ्य और उक्तियाँ इन सम्मेलनो में वहतायाँ

से मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है कि

सम्मेसन समस्या का तात्कालिक हल सामने आ गया है और पारस्परिक भिन आव-

श्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। वहें ही अस्पन्ट और भारी भरकम शब्दों में इन का विचरण प्रस्तुत किया गया होता है। इन वैठकों की एक और विशेष बात यह है कि इन में तरह-तरह के विनाश की भविष्यवाणिया की जाती हैं। शायद समस्या के कुछ विशेष पहलुओं की तरफ ध्यान खेंचने के लिए ऐसा किया जाता है।

दूसरी तरफ विशेष सीमित विषयो पर सुआयोजित विचार गोष्ठियो को प्रश्वसीय सफलता भी मिलती है। अधिकाश सम्मेलनो मे मुख्य उद्देश्यो की पूर्ति आशिक रूप से ही हो पाती है। इनका कुछ शिक्षात्मक मूल्य अवश्य है। इसलिए इनवी सख्या बढ़े तो कोई विशेष हानि नही होने वाली है। हम इनका आयोजन करने में समय प्रतीत होते हैं।

## वुनौती

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ज्ञात और प्रचित्त प्रौद्योगिकी के सहारे जल का उपयोग 40 एम एच एम से 80 एम एच एम, अर्थात दुगना किया जा सक्ता है। अगले दशकों में हमें इतना विकास करना ही होगा। यह अत्यत आवश्यक है। जल सबधी कानून में भी कुछ सात्र आवश्यक है। जल सबधी कानून में भी कुछ मित्र आवश्य के अर्थ सही हण में समय हो सकेगा। सगठनात्मक ढांचे में भी कुछ परिवतन करने पड सकते हैं। वित्तु विकास का यह लक्ष्म, 80 एम एच एम निश्चय ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक चुनौती 80 एम एच एम के बाद का लक्ष्य प्राप्त करने की है। 80 एम एच एम के तक्ष्य का सकता है। शिक्ष एम एच एम के वाद का लक्ष्य प्राप्त करने की है। 80 एम एच एम के तक्ष्य तक पहुचने से पहले ही चुनौती की दिशाए विद्याई देने लगेगी, अर्थात् 2,000 ई० से पहले ही। यह वही तारीख हैं, जिसकी आजलक खूव चर्म है। पान भिन्न-भिन लक्ष्य हैं, जो अपने में चुनौतिया है और इन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। इनका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। एक बार फिर से उनका उल्लेख किया जाता है।

 वर्षा का दीर्घाविध पूर्वोतुमान (एक सप्ताह या उससे पहले) । इससे सिचाई की मौजूदा सुविधाओं के प्रमावी उपयोग में मुधार सभव है ।

(2) वर्पा-चक्र मे संशोधन के लिए व्यवहाय प्रौद्योगिकी का विकास ।

 (3) ब्रह्मपुत्र ने अतिरेक जल का उपयोग और उसे मुख्य क्षेत्रो तक पहुचाना ।

(4) पश्चिमी घाट वी अनेव नदियों के अतिरेव जल का उपयोग।

(5) गगा के अतिरेक जल का उपयोग । जैसा कि पहले ही बतोयी जी जुकी है, इस दिशा में नई पद्धितयों के विकास पर काम किया जा रहा है और इनके विकसित होने पर ऊपर बताये गये पाचो लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते है। इसलिए यह कोई ऐसी चुनौती नही है, जिससे निपटा न जा सकता हो। वास्तविक चुनौती का सामना तब होगा जब इन पर अमल किया जायेगा।

उपरोक्त विकास से उत्पन्न होने वाली परिस्थितिकीय समस्याओ पर भी नियत्रण रखना होगा।

इस चुनौती का सामना बौद्धिक, विकासात्मक और कार्यान्वयनात्मक स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढी को इसे स्वीकार करने के लिए आगे आना होगा । वेहतर है कि वह इसे दाय रूप मे स्वीकार करने लगे।



